

Подготовка

Проверка машины

Не используйте поврежденную машину! В случае поломки, вытащите штепсель из розетки и перекройте кран.

Подсоединение воды

Поверните кран, дайте доступ воды

Повесьте шланг для сточной воды

Изгиб шланга присоедините к крану для воды

Поместите штепсель в розетку

Никогда не трогайте штепсель и розетку влажными руками! Не пытайтесь отсоединить штепсель от розетки, дергая за шнур.

Забота о стиральной машине во время стирки

- Вытащите все посторонние предметы из карманов
- Удалите металлические детали
- для деликатных тканей используйте сетку для стирки
- застегните молнии и застёжки

Сортировка одежды по степени загрязнённости

- стирайте новые вещи отдельно
- не замачивайте
- обработайте трудно выводимые пятна
- заранее замачивайте

Смягчение воды

- для жёсткой воды
- используйте смягчители воды

Забота о барабане во время стирки

- Удалите все упаковочные материалы
- оставляйте дверцу открытой для просушки барабана
- регулярно проверяйте плотность прилегания резиновых прокладок

Экологическая стирка

- максимально заполните барабан
- не застирывайте, если это возможно
- используйте короткие программы, если это возможно

Символы по уходу за текстильными изделиями

Температура стирки

Разрешено гладить при максимальной температуре не более 150°

Не отжимать и не высушивать

Сушить на горизонтальной поверхности

Стирка запрещена

Разрешено гладить при максимальной температуре 200°

После отжима разрешена вертикальная сушка

Не использовать отбеливающие средства, содержащие хлор.

Разрешено гладить при максимальной температуре 110°, не пользоваться паром

Запрещено гладить

Сушить без отжима в подвешенном состоянии

Разрешена стирка с отбеливателями, содержащими хлор; использовать только холодную воду.

Выдвижной отсек для порошка

А Основная стирка
Для очень загрязненного белья наполните отсек 1/4 порции порошка и выберите программу предварительной стирки

В Смягчитель ткани
Не превышайте максимального уровня отсека. Сильно густой смягчитель необходимо разводить небольшим количеством воды.

С Предварительная стирка
Для умеренно загрязненного белья используйте небольшое количество средства для стирки. Не используйте предварительную стирку. Используйте жидкое средство для стирки.

Таблица программ стирки

Программа	Тип ткани	Температура. (Опции)	Опции	Максимальная загрузка
Хлопок	Цветные ткани (рубашки, сорочки, пижамы) и слабо загрязненное белое белье из хлопка (нижнее белье)	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Режим таймера - Интенсивная - Замачивание - Предварительная стирка - Без складок - Полоскание+Отжим - Супер полоскание	Номинал
Хлопок Быстро	Слабо загрязненное белье и небольшая загрузка	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)		Меньше чем 6.0 кг
Синтетика	Полиамид, Акрил, Полиэстер	40°C (Холодн., 30°C)		Меньше чем 4.0 кг
Одежда малыша	Стирка детского белья	60°C (40°C, 95°C)		Меньше чем 4.5 кг
Пуховое одеяло	Хлопковые постельные принадлежности с рисунком и вышивкой, пуховые одеяла, подушки, одеяла, диванные покрытия с легким ворсом и вышивкой.	40°C (Холодн., 30°C)	- Режим таймера - Интенсивная - Без складок - Полоскание+Отжим	1 королевский размер (9 предметов верхней одежды)
Деликат.	Нежные деликатные ткани	30°C (Холодн., 40°C)		Меньше чем 2.0кг
Ручная стирка	"Ручная стирка", деликатная одежда и шерсть	40°C (Холодн., 30°C)		
Шерсть	Шерсть, предназначенная для стирки в стиральной машине	30°C (Холодн., 40°C)		
Быстро 30	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платья, рубашки, блузы.	30°C (Холодн., 40°C)		

Температура: Установите подходящую температуру воды при стирке. Всегда следуйте рекомендациям производителя, приведенным на бирках или в инструкциях.

Интенсивная: В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная стирка».

Установка программы с опцией «Хлопок 60°C + Интенсивная стирка» произведена в соответствии со стандартами EN60456 и IEC60456.

Предварительная Стирка: В случае если белье сильно загрязнено, рекомендуется «Предварительная Стирка».

Доступно в программах «Хлопок», «Хлопок Быстро», «Синтетика» и «Одежда малыша».

Без складок: Для избежания складок на одежде выберите данную опцию.

Супер полоскание: Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании, вы можете выбрать опцию "Дополнительное полоскание".

Опция автоматически установлена в режиме Одежда малыша.

Программа стирки шерстяных вещей одобрена торговой маркой Woolmark с использованием средств для машинной стирки Woolmark в соответствии с условиями стирки указанными на этикетке изделия.

Примечание
Рекомендуется использовать деликатные средства для стирки шерстяных вещей. Для программы стирки шерстяных вещей характерно медленное вращение барабана и низкая скорость отжима в целях деликатного ухода.

Внимание: Храните все стиральные порошки и другие средства для стирки в не доступном для детей месте. Возможно отравление!

Сортировка белья
Обратите внимание на специальные бирки на белье- Уровень загрязнения - Тип ткани / цвет -

Загрузка белья
Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть захвачены. Проверьте барабан, нет ли предметов от предыдущей загрузки, случайно оставшихся. Убедитесь, что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверью.

Наполните средство для стирки
Количество стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя

Питание
Нажатием кнопки Питания

Выбор Программы

Выбор Опции
Преда. / Замачивание / Без складок / Полоск.+Отжим

Выбор Режима Полоскания и Температуры стирки

Контрольная панель

Выводной отсек для порошка и смягчителя

Барабан

Дверца на нижней панели

Дополнительные программы

Дисплей

Отжим

Питание

Программа

Старт/Пауза

Рекоменд.

Полоск.

Температура

Закрутить кран
- Перекройте воду
- Очистить машину
- Отключить машину от сети

Дополнительные шаги
- Выключение кнопки питания
- Оставьте дверцу машины открытой, чтобы барабан просох

Вытащите белье
- Откройте дверцу
- Вытащите белье

Дождитесь окончания цикла стирки
Нажмите кнопку Старт/Пауза Для того, чтобы начать стирку.

4 Дополнительные программы
Режим таймера / Предпочитаемый / Интенсивная / Супер полоскание

Дополнительные программы

Режим Таймера
Установка «Режима Таймера» определяет время остановки стиральной машины Как установить «Режим Таймера»
- Нажмите кнопку питания.
- Выберите требуемую программу.
- Нажмите кнопку «Режим Таймера» и установите требуемое время.
- Нажмите кнопку Старт/Пауза.

Предпочитаемый
• Функция «Предпочитаемый» позволяет сохранить выбранный режим для последующего использования.
• Чтобы установить функцию «Предпочитаемый» необходимо:
1. Выбрать функцию «Предпочитаемый».
2. Выбрать режим, количество полосканий, скорость отжима, температуру воды, т.д.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Предпочитаемый» 3 секунды (пока не прозвучат 2 звуковых сигнала). Таким образом, ваши установки сохраняются в памяти стиральной машины. Для последующего использования выберите функцию «Предпочитаемый» и нажмите «Старт/Пауза».

Интенсивная
В случае, если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная Стирка»
- Выбрав опцию «Интенсивная стирка», время стирки может быть увеличено в зависимости от выбранной программы.
- Для использования данной опции, нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.

Супер полоскание
Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании Вы можете выбрать опцию "Супер полоскание"
Опция доступна с программами: Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика и Одежда Малыша. Автоматически установлена с программой Одежда Малыша. Включается индикатор температуры.

Блокировка от детей
Выберите эту опцию для блокировки: кнопка не панели управления, чтобы избежать случайного изменения программы стирки детьми

При необходимости изменения режима работы, когда включена блокировка от детей, выполните следующие действия:
1. Для активации: одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций
2. Для деактивации: одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций
3. одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций
4. Нажмите кнопку Старт/Пауза
5. Выберите необходимую программу
6. Нажмите кнопку Старт/Пауза

Чистка барабана
Чистка барабана является специальной программой для чистки внутренней части стиральной машины При этом режиме используется наибольшее количество воды и самая высокая скорость отжима. **Выполняйте данную процедуру регулярно.**

Сигнал вкл/выкл
Функция Сигнал вкл/выкл может быть установлена одновременным нажатием и удержанием кнопки **Рекоменд.** и **Полоскания** Сигнал вкл/выкл о.
Функция Сигнал вкл/выкл может быть установлена в любое время и отключена в случае неожиданного отключения питания. Функция Сигнал вкл/выкл работает, когда питание выключено.

Чистка стиральной машины и Обслуживание

Важно: Перед чисткой внутренних частей стиральной машины отключите шнур питания от сети во избежания электрошока.

Чистка фильтра поступающей воды
1. Перекройте поступление воды.
2. Отсоедините шланг для подачи воды.
3. Извлеките фильтр для очистки поступающей воды.
4. Прочистите фильтр твердой щетинной щеткой.
5. Подсоедините и закрепите шланг для подачи воды.

Чистка фильтра грубой очистки
1. Поверните дренажную пробку, чтобы освободить шланг для слива воды.
2. Выньте дренажную пробку. Потом откройте фильтр, повернув его влево.
3. Удалите все посторонние предметы из фильтра.
4. После очистки поверните фильтр и вставьте на место дренажную пробку.
5. Закройте дверцу на нижней панели.

Очистка выдвижного отсека для порошка и кондиционера
1. Вытащите выдвижной отсек
2. Промойте его под проточной водой
3. Очистите внутренние части отсека при помощи старой зубной щетки.
4. Вставьте выдвижной отсек на место
5. По окончании очистки включите стиральную машину в режиме полоскания без белья.

Чистка стиральной машины
Чистка внешних частей
Тщательный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы. Внешние части машины следует промывать теплой водой с нейтральным не абразивным моющим средством. После мытья протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть. Избегайте царапания поверхности острыми предметами. Никогда не промывайте машину при помощи шланга.

Чистка внутренних частей
Протрите на сухую круглую дверцу машины, резиновую прокладку и окно. Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды. При необходимости повторите процесс.