



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-152DS
SHRF-152DW
SHRF-152DY**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ.	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:



№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание \ Модель	SHRF-152DW SHRF-152DS SHRF-152DY
Климатическое исполнение	SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем	138л
Объем холодильной камеры	106л
Объем морозильной камеры	32л
Символ для отделения морозильной камеры	
Производительность по замораживанию	2кг/24ч
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота	50Гц
Полная входная мощность	120Вт
Потребляемая мощность	95 Вт
Хладагент и его количество	R600a 34г
Вес нетто	39кг
Температура морозильной камеры	<-18°C
Температура холодильной камеры	0~10°C
Класс энергетической эффективности	A
Потребление электроэнергии	248 кВт/год
Уровень шума	39 дБ
Габаритные размеры	451x536x1403 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.

Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.

- ♦ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ♦ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания, необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ♦ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ♦ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ♦ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение .
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не более 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ♦ Используйте для чистки мягкую ткань, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой ткани.

Уплотнения дверец

- ♦ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ♦ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тканью. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ♦ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тканью. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя устанавливать возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тканью.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, абразивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте: Отсутствие повреждений сетевого шнура; Правильность подключения вилки в розетку; Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ♦ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ♦ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ♦ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ♦ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ♦ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ♦ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ♦ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тканью. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Кат. города	Телефон
Адаконтотехника	Абасан	г. Абасан, ул. Веткина, д.9	3902	22-81-30
ООО «Ремблгемба»	Азав	г. Азав, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Оскаль Владимир Александрович	Азав	г. Азав, ул. З. Комсомолецкая, д. 62	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевск, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Габриэлевская, д.18	8653	40-30-93
Сервис Центр	Арданас	г. Арданас, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
Телевизион	Арданас	г. Арданас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73, 3-51-65
СЦ «Мир»	Арданас	г. Арданас, ул. Хатункина, 107	83147	17-81, 17-82, 3-59-96
СЦ «Мир»	Арданас	г. Арданас, ул. Хатункина, 107	83127	97-55
Элвис	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72, А	8512	30-10-15, 30-10-14
Сервисная компания ЭПОКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Севастополь, д. 51А	8512	631226, 349494, 640026
Элвис-Экспресс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	41-69-91
ООО «КОВЧЕГ»	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Гагарина, д. 2Б	85141	3-61-25
ООО «Халит-Сервисный центр»	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148 а, оф. 202	8512	632553, 632530
АСЦ «РАВТ-СЕРВИС»	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Дядя	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 25-58-20
ООО «Андрей Сервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Писова, д. 55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО «Андрей Сервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Писова, д. 55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервис «Улген»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Восточная, 16	3852	21-92-02, 256-795
ИП «Космос С.А.»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
Поксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белого-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
ООО «РЕМБЛГЕМБА-СЕРВИС»	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ТорСервис АТ»	Белогорск	г. Белогорск, ул. пр. Алексеева, 45	3479	251670
ООО «ПАРСУС ПЛОС»»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70; 45-98-96
Лесная-Электроникс	Брянск	г. Брянск, ул. Пискаревская, 22/40	3853	45-99-07; 45-98-96
ФЭНУКС	Брянск	г. Брянск, ул. З-го июля, впадения в р. Д. 2	48181	15-20
ООО «Алдра»	Бурлукан	г. Бурлукан, ул. Карла Маркса, д. 92, корп. 2	4832	62-30-71
Ремблгемба	Бурлукан	г. Бурлукан, ул. Габриэлевская, д. 2	35352	9-10-98; 8922802158
ТелеМат	Буденновск	г. Буденновск, ул. Габриэлевская, д. 235	86559	4-18-24
ИП Цивелев Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 84	86559	2-08-02
ИП Кулашова В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-14-17, 57-787
ООО «Кондор»	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гагарина, д.7	81153	92706
СЦ «Юрблг»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, Колетова 29А	8102	940010, 356918, 611200
ООО «Адриана-Сервис»	Владимирская	г. Владимирская, пр. Косца, д.15	8672	21-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Владимирская	Владимир	г. Владимир, ул. Хмельницкого, д. 13	8672	21-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Булгакова, д. 39	4922	44-72-81, 44-72-81
Поблизорский	Волгодонск	г. Волгодонск, пр. Ленина, д. 82, Волгодонская обл., г. Волгодонск, пр. Ленина, д. 78, т. 84 (94327) 2010	8442	23-20-28, 2-79-24
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14, 2-79-24
ИП Иргизова М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, 30	86392	52029
Волгодонск	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
Воруха	Воруха	г. Воруха, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43, 6-43-94
Воронка	Воронка	г. Воронка, ул. Тимашева, д.8А	82151	66006
Ориент-Сервис	Воронка	г. Воронка, ул. Давыдовская, 1	4732	776625
ООО «Триглас»	Воронка	г. Воронка, пр. Буда, д. 39	4732	776625
ООО «Алдр»	Грозный	г. Грозный, ул. Хмельницкого, д.17А	4732	90380124-55-66
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8712	22-49-21
ИП Ком. Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8313	28-11-46
ИП Лавров Константин Анатольевич	Евск	г. Евск, ул. Маяковского, д. 55	84-235	2-98-59, 9-14-64
Телемолос	Екатеринбург	г. Екатеринбург, 8 Марта, 84	86132	4-35-39
ООО «НОРН-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Давыдовская, 343	343	325-35-09; 0160017
ООО фирма «Волос»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО «Центр градостроительства»	Ессентуки			
ООО «Центр градостроительства»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87831	14-00
ИП «Юридический Центр Стелс»	Жигалово	г. Жигалово, ул. Мухоморова, д.128 а	97924	55-55
Жигалово	Жигалово	г. Жигалово, ул. Мира, 21	84862	6-26-73
Зеленоград, Московская обл. Зеленоградский корпус 1534	Зеленоград		499	7178212
Лун-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	481622
ДС	Ижевск	г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 393	3412	43-16-62, 43-50-64
Ижевск	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Овсина, д. 152	3412	771010
Ижевск	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 149	3952	51-36-53; 51-31-09
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 149	3952	51-36-53; 51-31-09
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парковая, д. 281	3952	51-15-24
Иркутск	Иркутск	г. Иркут		

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Юганская, д. 18 А	843 512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	г. Казань, ул. Деятростов, д. 105 «б»	843 552-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Бизнес Сервис»	г. Казань, ул. Суворова, д. 25	843 548-222, 548-333
Телекастер	г. Казань-Уральский	2439 33-34-88
Телеком Е.Н.	г. Казань-Уральский	8497 33-34-88
Альба	г. Казань-Уральский	8497 9-45-89, 9-17-43; 9-00-75, 9-42-94
Кашан	г. Казань, ул. Ленина, д. 68	83-533 4-16-19, 2-31-67
Дингилев Ю.С.	г. Казань, ул. Полевая, д. 20	8(906)388610
Электроникс	г. Казань, пр. Ленина, д. 71 а	39161 3-39-13
Т-Сервис	г. Казань, ул. Московская, д. 66	3842 62-45-74
Коммон	г. Казань, ул. Потемкина, д. 8	3842 30-19-43, 30-19-91
Сервисный центр Мастер	г. Казань, ул. В. Волошиной, д. 4	3842 319480
ООО «Альфа Сервис»	г. Казань, ул. Свободы, д. 3	3842 17810
Эксперт Сервис	г. Казань, ул. Переселова, д. 46	8497 0-54-70, 71; 54-21-56
Ю.С. Сервис	г. Казань, ул. Октябрьская, д. 116 а	8333 54-69-56, 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332 555613
ООО «Гамбит»	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	4217 59-56-51
СЦ Быт Кубань	г. Краснодар, ул. Пуркина, д. 2 У	86142 4-49-13
ИП Бодарево А.В	г. Краснодар, ул. Пуркина, д. 2 А*	86142 4-43-59
Кристалл Быт Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 5	4942 300-107, 639-723
М-Сервис-ЮГ	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861 222-64-13
Сервис-ЮГ	г. Краснодар, ул. Карла Маркса, д. 15	34 810 36-67
Сетевые технологии В.В.	г. Краснодар, ул. Энгельса, д. 59	3912 21-46-51
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 11	3912 21-46-51
ООО «Рембелтехника	г. Кузнецк, ул. Даркина, д. 55	841-57 2-04-00
СМС-сервис	г. Курган 6А микрорайон д. 11/1, офис 10	3522 47-27-25
ООО «МасСтрой»	г. Курган, ул. Свободы, д. 30	3522 230041, 8961752/600
ООО «Заруля Монгак Сервис»	г. Курган, ул. Пугачева, д. 9	3522 55-58-44
Маяк + Сервис	г. Курган, ул. Студенческая, д. 36 а, г. Курск, ул. Омская, 37/6	4712 35-04-91, 50-85-90
Урал Сервис	г. Курган, ул. Гайдара, д. 14	812 178-123, 30-41-00
Урал Сервис	г. Курган, ул. Гайдара, д. 14	86146 3-76-74
Урал Сервис	г. Курган, ул. Гайдара, д. 14	8772 576837, 556238
Электрон-Сервис Майкол	г. Майкол, ул. Димитрова, 25	8772 933073
ООО «Росам»	г. Махачкала, пр. Калинина, д. 20	8722 60-98-62
ООО «Сервис-сити»	г. Махачкала, пр. Ахунского, д. 1А	8722 62394, 640895
АСЦ Техник ISE	г. Махачкала пр-т Ахунского/Филиппа д.21	3532 97-90-63, 8(987)847-90-63
АСЦ «Техносервис»	г. Магнитогорск, ул. Гайдара д. 14	81536 7-23-54
ИП Кузнецов С.В.	г. Магнитогорск, Николаевское шоссе д. 135	81536 7-23-54
АС-Сервис	г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 1	81536 7-23-54
АС-Сервис	г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 1	916 170009
Автоматизированный Сервис	г. Мурманск, ул. Советская, д. 58	8152 44-47-49, 40-00-83
Пилот-Сервис	г. Мурманск, ул. Копылова, д. 46	8552 59-23-58, 36-84-99
ТриО	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 6А (к-с5/11А)	4236 69-78-67
Смоленский Г.В	г. Находка, ул. Павлова, 11	41147 6-89-71
TUL "STINOL"	г. Нерюнги, ул. Чурчалынская, д. 18	831 461 68-48; 277-57-79
Бытовая автоматика	г. Нижний Новгород, бульвар Мира 16	831 351 30-85, 351-39-19, 351-30-87
ООО «НОВАК В-Плюс»	г. Новосибирск, ул. Колосового, д. 2	831 351 30-85, 351-39-19, 351-30-87
Байерско А.П. Плюс	г. Новосибирск, ул. Восточная, д. 175	36130 7-99-51
Бытовая техника Плюс	г. Омск, Космонавтов, д. 128	36130 7-99-51
Бытовая техника	г. Омск, Проспект Космонавтов, 99/2	3812 57-56-40, 32-20-63, 41-87-06
ООО «Фирма "Сибтекс"»	г. Омск, ул. 24-я линия, 59	3812 36-94-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	0862 751480
Вит-апроф	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4882 41-24-78, 43-57-00
Евросервис	г. Орел, ул. Приобродростральная, 10	4882 41-24-78, 43-57-00
ООО АРС	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4882 55-00-14
ООО «Сарайский быттехника	г. Орел, ул. Революции, д. 18	3537 37-67-00, 00300
ООО «Сарайский быттехника	г. Орел, ул. Революции, д. 18	3537 37-67-00, 00300
ИП Бердников В.В.	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537 35-49-69, 35-13-18
Техсервис	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412 49-16-10
ООО «Оптимал-сервис»	г. Первоуральск, ул. Луначарского, 34	3439 649190
Милор-Сервис	г. Пермь, ул. Икеевская, д. 10	342 765-12-67, 265-69-83
Евро-Сервис	г. Пермь, ул. Красная, 29, ул. Большевикская, 194	342 733-27-81, 236-30-33, 236-13-94
Евро «Ариэнт»	г. Петропавловск-Камчатский, Ленинский д/б корпус 1	8142 683-27-81, 69-29-37
ПД «Форм»	г. Петропавловск-Камчатский, Ленинский д/б корпус 1	8142 683-27-81, 69-29-37
АСЦ «Полсервис»	г. Петрозаводск, ул. 1-я Набережная, д. 2	9113 558690, 558630
Техно-Сервис	г. Петрозаводск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корпус 4	8793 33-17-29, 33-83-69(б 104)
АСЦ «ЮГ-Сервис»	г. Петрозаводск, ул. Ермолова, д. 12	8793 318-416
ИП Сервис А.Ю.	г. Петрозаводск, ул. Дроздовская, д. 20	8793 33-55-43, (928) 357-36-16
ООО «ТД Оптима»	г. Ростов-на-Дону, 5-ый Переулок, д. 13	8793 987-011, 8(918) 743-69-46
ООО «Мастер»	г. Ростов-на-Дону, ул. Туралиновская, д. 79/3	863 220-31-31, 8(961) 280-31-31
Омтега	г. Ростов-на-Дону, ул. Пятилетки-Ленинградского, д/б 52, оф 55	863 255011/д/б 714
Рудавск	г. Рудавск, ул. Комсомольская, д. 212	36557 4-65-43

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.