

SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-140D
SHRF-140DP**



инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	3
Распаковка холодильника.	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.	4
Размещение холодильника.	4
Температурный диапазон.	4
Перевес двери.	5
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.	7
Подключение к электросети.	7
Рекомендуемый способ заземления.	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.	7
Установка регулятора температуры.	7
Замена лампы освещения.	8
Отключение электричества.	8
Хранение свежих продуктов.	8
Хранение замороженных продуктов.	9
Размораживание.	10
УХОД.	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	11
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	14

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данной модели холодильника. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами холодильника прочтите рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Утилизируйте упаковку в соответствии с принятыми в вашей местности природоохранными нормативами.
- По окончании срока эксплуатации любого холодильного оборудования обращайтесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, для получения рекомендаций по безопасной утилизации устройства.
- Устройство должно использоваться только по назначению.

РАСПАКОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

Не переносите холодильник в одиночку, переносить холодильник должны два человека! В противном случае возможно получение травм спины или других органов.

- Снимите пленку и наклейки с холодильника перед его использованием (за исключением наклейки с описанием модели и серийного номера).
- Остатки клея удалите с поверхности энергично потерев их большим пальцем.
- Остатки пленки или клея также легко можно удалить, нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, затем промыв загрязненное место теплой водой и вытерев насухо.
- Не используйте для снятия пленки и клея острые инструменты, спирт, горючие жидкости и абразивные чистящие средства. Использование таких средств может привести к повреждению поверхности холодильника.

- Не наклоняйте холодильник более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки.
- После распаковки холодильника протрите его изнутри перед первым использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любой операцией по установке, очистке или замене лампочки обязательно выставьте регулятор температуры внутри холодильника в положение OFF (ВЫКЛ.) и отключите холодильник от сети. После окончания процедуры подключите холодильник к сети и выставьте регулятор на нужный уровень.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или в непосредственной близости источника тепла, например плиты или обогревателя. Установите устройство в сухом хорошо проветриваемом помещении.

Температура воздуха в помещении не должна выходить за пределы диапазона температур, в которых может работать устройство.

Чем выше температура воздуха в помещении, тем больше электроэнергии требуется холодильнику для работы.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Устройство предназначено для эксплуатации в определенных температурных условиях (температура окружающей среды) и не должно эксплуатироваться при температурах, не входящих в установленный диапазон. Диапазон рабочих температур для устройства указан на фабричной табличке, расположенной внутри устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температурный диапазон, С°
Субнормальный	SN	+10 - +32
Нормальный	N	+16 - +32
Субтропический	ST	+16 - +38
Тропический	T	+16 - +43

Эксплуатация холодильника в помещении, температура воздуха которого ниже указанной, приведет к тому, что охлаждающий контур будет выключаться на длительное время, что может вызвать повышение температуры внутри холодильника и порчу замороженных продуктов.

Перед установкой:

- Убедитесь, что вся фурнитура извлечена из холодильника, особенно внешняя задняя панель устройства.
- Перед встраиванием холодильника решите, с какой стороны будет навешена его дверь. В случае навешивания двери с левой стороны следуйте рекомендациям, приведенным ниже.

ПЕРЕВЕС ДВЕРИ

Дверь рекомендуется разворачивать вдвоем, т.к. во время этой процедуры устройство необходимо придерживать. Будьте осторожны при креплении двери и закручивании винтов. Для того чтобы перенавесить дверь вам понадобится крестообразная отвертка или, что предпочтительнее, электрический шуруповерт.

Порядок действий:

- 1 Снимите крышку (1) и верхний шарнир (2);
- 2 Приподнимите дверь, чтобы снять ее со средней петли.
Отложите дверь в сторону аккуратно положив ее на застеленную поверхность;

- 3 С помощью отвертки снимите среднюю петлю. Поднимите дверь морозильной камеры, чтобы снять ее с нижней петли. Отложите дверь в сторону аккуратно положив ее на застеленную поверхность.
- 4 Перенесите нижнюю петлю и регулируемую опору на другую сторону корпуса.
- 5 Извлеките ось петли, находящуюся в нижней части двери холодильника и морозильной камеры. С другой стороны двери холодильной и морозильной камер вставьте запасную ось, входящую в комплект поставки.
- 6 Поместите дверь морозильной камеры на нижнюю петлю, убедившись, что ось петли вставлена в отверстие в нижней части двери. Прикрутите среднюю петлю на корпус, убедившись, что она находится на противоположной от исходной стороне.
- 7 Поместите дверь холодильной камеры на нижнюю петлю, убедившись, что ось петли вставлена в отверстие в нижней части двери. Закройте дверь и установите верхнюю петлю. Убедитесь, что ось верхней петли вставлена в отверстие в верхней части двери холодильной камеры. Установите на место крышки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

⚡ ВНИМАНИЕ!

НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ

Несоблюдение приведенных инструкций может привести к травме со смертельным исходом, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить холодильник на место необходимо обеспечить правильное электрическое подключение.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ


Рекомендуется использование только заземленного электрического подключения с параметрами 230 В, 50 Гц сети переменного тока с предохранителем на 10 А. Для подключения устройства используйте только отдельную сетевую розетку. Используйте розетку, которая не может быть отключена с помощью выключателя или тяговой цепи. Не используйте удлинители.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для получения наилучших результатов работы холодильника необходимо соблюдать правила его эксплуатации.

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулятор холодильника и морозильной камеры находится в верхней части холодильного отделения.



При первом включении Вашего холодильника установите регулятор в положение 3.

Перед загрузкой продуктов дайте холодильнику возможность предварительно поработать и охладиться. Лучше всего подождать 24 часа.

Регулятор температуры отвечает за регулировку температуры. Чем большее число выставлено на регуляторе, тем дольше будет работать компрессор и ниже будет температура в холодильнике.

В положении OFF холодильник будет выключен.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

- Перед заменой лампочки отключите холодильник от сети.
- Для замены используйте лампочки мощностью 15 Вт. Подходят не все лампочки, новая лампочка должна иметь тот же размер и форму.
- Подключите холодильник к сети.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

При внезапном отключении электричества на короткий период старайтесь как можно реже открывать двери холодильника для сохранения низкой температуры.

При отключении электроэнергии на длительный период переместите продуктов из морозильного отделения в локер-морозильник.

ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Оборачивайте и храните продукты в холодильнике в воздухо- и влагонепроницаемой упаковке.

Соблюдение приведенных ниже правил предотвратит появление неприятного запаха и изменение вкуса продуктов, хранящихся в холодильнике.

Фрукты	помыть, высушить и хранить в пакете или ящике для фруктов (овощей).
Листовые овощи	снять упаковку, отрезать или оторвать испорченные или потерявшие цвет части, промыть в холодной воде, стряхнуть и поместить в пластиковом пакете в ящик для овощей

Рыба	Свежую рыбу необходимо приготовить в тот же день, хранить нельзя.
Мясо	Храните мясо в оригинальной упаковке без доступа воздуха и влаги. В случае необходимости поменяйте упаковку.
Остатки пищи	Остатки пищи лучше хранить в пластиковом пакете или под фольгой, также можно использовать пластиковые контейнеры.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Морозильная камера используется для замораживания продуктов на дому и хранения их в замороженном виде.

Качество заморозки зависит от качества предварительной упаковки. Замораживаемые продукты должны быть аккуратно, плотно и максимально герметично упакованы. В противном случае продукты могут высыхать и приобретать посторонние запахи и привкус.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не помещайте напитки в бутылках в морозильное отделение.

Для лучшей работы холодильника оставляйте достаточно места вокруг продуктов для достаточной циркуляции воздуха вокруг. Также оставляйте достаточно места впереди, чтобы двери могли свободно закрываться.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Холодильное отделение

Размораживание осуществляется автоматически с помощью регулятора температуры. Талая вода стекает в сборный лоток и автоматически испаряется.

Морозильная камера

Размораживание морозильной камеры осуществляется вручную:

- Поверните регулятор температуры в положение OFF и оставьте дверь морозильной камеры открытой.
- Выньте все продукты, поддон для кубиков льда.
- Очистите и протрите растаявший лед с помощью тряпки.
- После размораживания верните регулятор температуры в оригинальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать повреждения стенок морозильной камеры, не используйте острые предметы для извлечения льда.

УХОД

Чтобы предотвратить появление посторонних запахов необходимо мыть и чистить холодильник не реже 1 раза в месяц. Разлившиеся вещества необходимо вытирать немедленно.

Для мойки холодильника:

- Отключите холодильник от сети.
- Вытащите все движимые части изнутри (полки, ящики).
- Используйте чистую губку и нейтральное моющее средство в теплой воде. Не используйте абразивные губки и абразивные моющие средства.

- Промойте, прополощите и вытрите холодильник внутри насухо.
- Не используйте чистящие воски, концентрированные и химически активные моющие средства.
- Никогда не используйте оконные моющие средства, полироли и т.п., так как это может повредить материал камеры холодильника.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае сбоев в работе холодильника множество стандартных проблем может быть решено самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина
Холодильник не работает	● Холодильник не подключен к электросети. ● Регулятор температуры выставлен в положение OFF.
Нет освещения	● Холодильник не подключен к электросети. ● Сработал предохранитель или автоматический выключатель. ● Лампочка не надежно установлена в патрон. ● Лампочка перегорела.
Продукты в холодильном отделении заморожены	● Регулятор температуры выставлен в максимальное положение ● Продукты прикасаются к тыльной стенке холодильника.
Появление влаги на внутренних стенках	● Вентиляционные отверстия заблокированы. ● Часто открыта дверь. ● Высокая влажность в комнате. ● Продукты ненадежно упакованы. ● Регулятор охлаждения установлен на недостаточном уровне.

Неисправность	Возможная причина
Продукты в холодильнике не охлаждаются	● Слишком плотное расположение продуктов мешает свободной циркуляции холодного воздуха. ● Двери открываются слишком часто или неплотно прикрыты. ● Большое количество продуктов было недавно помещено в холодильник. ● Регулятор температуры выставлен в минимальное положение.
Тает лед и вытекает вода	● Дренажное отверстие перекрыто. ● Не установлен испаритель.
Появление необычных звуков	● Корпус холодильника касается до стены или до других предметов.
Дверь не закрывается плотно	● Возможно выдвинуты полки. ● Грязный уплотнитель. ● Холодильник не выставлен по уровню.

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- Данное устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми и слабыми людьми.
- Дети не должны играть с холодильником и должны находиться под присмотром
- Данное устройство не предназначено для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (включая детей), проблемами с органами чувств и психики, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда такие люди пользуются холодильником под присмотром и получив предварительную инструкцию по эксплуатации устройства человеком, ответственным за их безопасность.
- Не используйте электрические и электронные приборы внутри холодильника, кроме случаев, когда их использование рекомендовано производителем холодильника.
- Старайтесь не повредить контур охлаждения.
- Не используйте различные предметы для скалывания льда и ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Всегда отключайте холодильник от сети при его чистке и мойке и в случае, если он не будет использоваться.
- Если сетевой шнур поврежден, то его замена должна осуществляться квалифицированным персоналом или специалистами сервисного центра.
- Поскольку в устройстве используются воспламеняемый газ и холодильный агент, утилизируйте холодильник в соответствии с требованиями местного законодательства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Существует риск запираания внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко взлезть в холодильник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220-240В, 50Гц
Потребляемая мощность:	90 Вт
Энергопотребление:	Класс A+
Климат класс:	ST
Хладагент:	R600a 50 гр
Объем:	135 л
Вес:	40 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Адрес	Код города	Телефон
СЦ "Ремонт электронной техники"	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 33А	85592	3-00-54
ООО «Рембыттехника»	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Гладких	г. Анапа, ул. Ленина, д. 153, корп. 5	86-133	53-100; 34-510
Сервис БТ	г. Апатиты, ул. Зинovieва, 22а	81555	86108
Сервис Центр	г. Арзамас, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
Форет	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-51
Сервисный центр 5.25	г. Астрахань, ул. Минусинская, 8	8512	40-80-06; 30-79-62
Эфир	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
АСЦ "КРАУТ-СЕРВИС"	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Сервисный центр "Клен"	г. Барнаул, ул. Власихинская, 49а/1б	3852	319-912, 256-795
Диод	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ИП Криковцов С.А.	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
ООО «СВ-Мастер»	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264	8352	323332, 484211
ИП Мозговская М.Е	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	г. Белово, ул. Железнодорожная, 31а,б	38452	44100
ИП Десятник Н.В.	г. Белогорск., ул. Ленина, 43	41641	25202
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	г. Бийск, пер.Кирова, 8	3854	35-69-70
Лексика-Электроникс	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	69-11-21
ИП Кудашев В.А.	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
СЦ "Орбита"	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО "Кондор"	г. Великие Луки, ул.Гоголя, д.7	81153	92706
Домовой сервис	г. Владимир, ул. Гоголя, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
Рост-Сервис	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
АСЦ "Техноком"	г. Волгоград, ул. Хиросимы 14	8442	374311
ИП Манухова Л.Р.	г. Волгоград, пр-т Ленина 58	8442	23-05-94; 8(937)717-93-34
Планета Сервис	г. Волгоград, ул. Ринская, д. 3	8442	36-64-20, 36-64-26, 36-64-25
Пиборсервис	г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92,	8442	23-20-28
Гарант	г. Волгоград, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	г. Волгоград, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
АСЦ "Домашняя техника"	г. Вологда, ул. Горького, 113	8172	71-59-69, 76-60-41
Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Империл	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Мега"	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
ООО "КомпЛайн"	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Орбита-сервис	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Техноплюс"	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	8928	024-55-66
Сервисный центр "Кварц"	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	229300
Эл Ком Сервис	г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
СЦ "Фотон-Ейск"	г. Ейск, ул. Энгельса, 70	86-132	2-57-92
Кардинал-ТехноПлюс	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	343	219-34-76, 257-52-29
ООО фирма «Полус»	г. Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-83-30
Эридан-Сервис	г. Железнодорож. Ленинградский пр-кт, 35	39197	4-49-58
Жигули-Гарант	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
"Протор Сервис"	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
ИП Волков С.Ю.	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
Луч Дом	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ДС	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 152	3412	771010
ТИС	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3412	43-16-62; 43-50-64
Мидас	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	3952	51-36-93; 51-31-09
СЦ "Техно-сервис"	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	45-73-68; 41-77-43
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Ютазинская, д. 18А	843	63-01-01; 65-14-64
Мастер-Сервис	г. Капуга, ул. Суворова, д. 117, стр. 3	4842	512-00-99; 512-17-45
ООО «Бинэс Сервис»	г. Капуга, ул. Суворова, д.25	4842	56-18-21; 54-75-61; 56-18-22
Диорит-Сервис	г. Каменск-Шахтинский, ул. Московская, 48	863-65	548-222-548-333
АЛЬФА	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	4-47-35; 4-28-51
Лидер-Сервис	г. Канаш, ул. Полевая, 20	83533	9-45-89; 9-17-43; 9-42-94
Электропарк	г. Канаш, пр. Ленина, 71а	83533	41619, 23167
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	4-59-71; 2-14-78
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	3-39-13
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Св о. ул. в о. у. Кзаш, уго, д) ОО «Аль	000	62-45-74

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Гамбит»	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 10/3	4217	51-00-65; 27-55-88; 27-50-91
ИП Бондаренко А.В.	г. Кременск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
Кристалл Быт Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107-639-723
М-сервис-ЮГ	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Седельников В.В.	г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 15	34-384	36-272
АСЦ "Электроальянс"	г. Красноярск, ул. Стандарна 7,кп.9	3912	93-54-33, 94-52-82
Город мастеров	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.11	3912	21-46-51
ООО «Рембыттехника»	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
ООО «МаксСтрой»	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, 12а	4712	31-20-23, 30-41-00
Маяк	г. Курск, ул. Сумская, 37-Б	4712	35-04-91, 50-85-90
ООО "Росам"	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	г. Махачкала, пр. Акушинского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ «Техносервис»	г. Медногорск, ул. Гайдара, 14	3532	97-90-63, 8(987)847-90-63
ООО «Техно-Сервис»	г. Мичуринск, Липецкое шоссе, Дом 68, корпус 1	47545	2-85-15; 7-28-39
ИП Кугузов С.В.	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 125	81536	7-29-54
Рубин	г. Москва, ул. Вучетича, д.28, корп.5	495	611-20-12, 8(906)756-99-82
Лидер-Сервис	г. Мурманск, ул. Кнйловича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11 А	8552	59-23-58, 36-84-99
ИП Смоленский Г.В	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ООО «НовАКТВ-плюс»	г. Новоосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
СЦ "SIB-Мастер"	г. Новоосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Радиотехника	г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1	48439	6-44-14; 6-13-73
Рембыттехника Плюс	г. Озерск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Бытовая техника	г. Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
Домотехника-сервис	г. Омск, ул.Лермонтова, 194	3812	36-74-01; 32-43-24
ООО "Фирма "Сибтекс"	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Витапроф	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4862	41-24-78; 43-57-00
ООО "Сервисбыттехника"	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	300057,300030
ИП Бердников В.В.	г. Орск, ул Волкова, 2	3637	35-69-89,35-13-18
Техсервис	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
ООО «Оптима-сервис»	г. Первоуральск, ул.Луначарского, д. 34	3439	649190
Евро-Сервис	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Импорт-сервис	г. Пермь, ул. Инженерная, 10	342	266-12-60; 265-69-83
Альфа-Сервис Плюс	г. Петрозаводск, Лесной пр-т, д.51 (Радио Завод), корп.1, о.ф	8142	63-20-04, 63-63-20

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТД "Форум"	г. Прокопьевск, пр. Ленина, 2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-80-6А(904)
Техно-Сервис	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12	8793	318-416
ООО «ТД Оптима»	г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.79/3	863	230-31-31; 8-961-280-31-31
ООО Мастер	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 1/52	863	2552017
Синтез	г. Рузцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
ООО «Гарант-Сервис»	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	76-88-01, 76-34-83
Турист	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
Видикон-Сервис	г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.117	846	952-62-02; 952-16-00
ООО «Экспресс-Сервис»	г. Самара, XXII Партсъезда, 52	846	228-72-18, 265-28-82
Амос-сервис	г. Санкт- Петербург, ул. Новолитовская д.5	812	295-84-14
Видео-Сервис	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО " Сарансктехприбор-Сервис"	г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 44	8342	242-255;328-034
ЭЛ-Сервис	г. Саратов, Ул. Астраханская, д.87	8452	572953,572954,572955
"ТРАНССЕРВИС-Саратов"	г. Саратов, ул.3-я Дачная, ост. Торговый дом "ТЦ-Поволжье"	8452	351180, 554363, 520383
ИП Гусев В.А.	г. Сасово, Рязанская область, ул.Маглышева, д.49	49133	2-27-70;5-14-31
Ремонт бытовой техники	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО «Техно-Сервис»	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
СЦ Электрон	г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 51-В	34373	33770
ИП Торопленко П.Б	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	24-92-36; 20-02-86
БВС-2000	г. Тамбов, ул. Пионерская, 24	4752	751718
Вега-Сервис	г. Тамбов, ул. Киквидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Рубин-Сервис-Т	г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 2А	4752	53-42-84; 55-16-15
Абсолют Сервис	г. Тольятти, ул. Коммунальная, д.46, ул. Дзержинского, д.68А, ул. К. Ма	8482	390949,420001,515234,515544
ООО «ИПРОСервис»	г. Тольятти, ул.40 лет Победы, д.30, оф.5	8482	53-76-44
ТЗРРТА	г. Тульмазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
ИП Кулешов С. А.	г. Тулаев, ул.Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Ваш дом	г. Тюмень, ул. Первомайская, 25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
ООО «Пульсар»	г. Тюмень, ул.Республики, д. 169/5	3452	208265, 759508
Мастер-Сервис	г. Ульяновск, ул. Миняева, 42	8422	32-49-56; 32-07-33
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	г. Ульяновск, пр-т Тулопева, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис»	г. Уссурийск, ул. Советская, 96	4234	33-53-05, 33-51-80
Баштелерадиосервис	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	г. Уфа, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Тихонов А.А.	г. Фурманов, ул. Возрождения, д.32	49-341	3-87-11
Контур Сервис	г. Хабаровск, ул. Юности, 34 Б	4212	73-33-33, 45-70-10
Донкин Г.А.	г. Чебоксары, пр. Ленина, 35, РСЦ "Русь"	8352	574343
ООО «Инфолайн»	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «Мастер-сервис-Ч»	г. Чебоксары, ул. Урукова, д.19	8352	38-63-92;46-20-99
Найф	г. Челябинск, ул. Татьянической, д. 13	351	260-87-78
Рембыттехника	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ИП Пучкин О.А.	г. Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО "Славел-Сервис"	г. Чита, ул. Широва 100	3022	415101,415107
ИП Дукарт Д.Н.	г. Чусовой, ул. Мира д.8, маг. Орбита	919	4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75	35253	32552
ИП Пузыревский С.И.	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Рослан - Сервис	г. Ярославль, Московский пр-кт д. 1а, стр.7	4852	45-58-44; 72-57-23; 30-46-69;
Сервисный центр "ВИРТ"	г. Ярославль, ул. Республиканская д.3 корп.5	4852	582211

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте

WWW.SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.