



SHIVAKI®

**Двухстворчатый холодильник
с морозильной камерой**

**SHRF-595SDS
SHRF-595SDW**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8
УСТАНОВКА	9
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	13
СПЕЦИФИКАЦИИ	22
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.....	23



В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием прибора необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие прибор, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к прибору в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора.

Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации прибора и возможных рисках.
- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с прибором.
- Чистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации прибора необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к прибору) и

снять дверцы для предотвращения запираания играющих детей или поражения их электрическим током.

- Если данный прибор, имеющий магнитные уплотнения дверей, приобретен для замены старого прибора с пружинными замками (запорами), перед его утилизацией необходимо снять такие запоры. Данные меры позволят предотвратить запираание детей в приборе.

Общая безопасность

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или внутри прибора.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных производителем.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается повреждение контура хладагента.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается использование электрических устройств (например, морозениц) в камерах прибора, за исключением рекомендованных производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента прибора, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке прибора необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента.
 - избегать открытого пламени и источников огня
 - тщательно проветривать помещение, в котором расположен прибор
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация прибора. Любое повреждение сетевого шнура

может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

- Настоящий прибор предназначен для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома на фермах, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы, предоставляющие проживание с включенным в стоимость завтраком;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только производителем, его представителем или квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной прибора. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация прибора при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Прибор имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на прибор.

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях прибора.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускает повторная замораживание продуктов после их размораживания.
- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя прибора по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать сильно- и среднегазированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению прибора.¹⁾
- Мороженое фруктовое лед может вызвать ожоги при употреблении непосредственно из морозильной камеры

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить прибор от сети.
- Чистка прибора металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон прибора на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части прибора.²⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии камеры для хранения свежих продуктов.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать прибор в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением прибора в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов для того, чтобы масло стекло в компрессор.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг прибора. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона прибора должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Прибор не должен быть расположен вблизи отопительных батарей или кухонной плиты.
- После установки прибора необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания прибора, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания прибора должен привлекаться специалист от производителя, и необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в прибор горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества запрещается открывать дверцы прибора;
- Запрещается часто открывать дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Запрещается устанавливать термостат в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как контейнеры, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

Охрана окружающей среды

 Хладагент и уплотнения прибора не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данный прибор с городским мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию прибора необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы прибора, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.

Знак  на приборе или его упаковке указывает на то, что прибор не может быть утилизирован с бытовыми отходами. Прибор должен быть доставлен в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного прибора

необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретался прибор.


Материалы упаковки

Материалы, помеченные данным знаком, являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

Утилизация прибора

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать его.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.


УСТАНОВКА

Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей прибора;
- Выбрать место с ровным (или практически ровным) полом;
- Обеспечить достаточное пространство для установки прибора на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху прибора. Это позволит снизить потребление энергии.



Выравнивание холодильника



- Поворот ножки по часовой стрелке повышает высоту.
- Поворот ножки против часовой стрелки понижает высоту.

Размещение

Устанавливать прибор в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение


Прибор должен быть установлен на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха за прибором. В случае установки прибора под навесным шкафом, расстояние от верха прибора до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка прибора под навесными шкафами. Для выравнивания прибора необходимо использовать регулируемые ножки.

 **Предупреждение!** После остановки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения прибора от сети.

Электрическое соединение

Перед подключением прибора к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке прибора, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление прибора. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление прибора в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет

ответственности в случае не соблюдения норм техники безопасности. Прибор соответствует директивам ЕС.



Важно! Провода в шнуре питания промаркированы в соответствии со следующими цветовыми кодами:

1	Зеленый и желтый:	Земля
3	Коричневый:	Фаза
5	Синий:	Нейтраль

Цвета проводов в сетевом шнуре могут не совпадать с обозначениями клемм в розетке. В таком случае необходимо выполнить следующее:

1. Подключить провод зеленого и желтого цвета к клемме, отмеченной $\oplus$ буквой E, значком заземления, или зеленого и желтого цвета.
2. Подключить провод синего цвета к клемме, отмеченной буквой N, или черного цвета.
3. Подключить провод коричневого цвета к клемме, отмеченной буквой L, или красного цвета.
4. Убедиться, что провода не перекручены и не повреждены, а скоба **4** надежно фиксирует шнур.


5. Убедиться, что напряжение сети соответствует требованиям на табличке прибора.
6. Включить прибор.

Прибор имеет предохранитель **2** на 13 А. В случае замены предохранителя в вилке, необходимо использовать предохранитель на 13 А (BS 1362), соответствующий требованиям ASTA.

 **Предупреждение!** Подключение обрезанного шнура с вилкой к розетке на 13 А может стать причиной поражения электрическим током. Необходимо обеспечить надлежащую утилизацию такого шнура.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование панели управления



Кнопки

- A** Нажать для регулировки температуры морозильной камеры (слева) в диапазоне -14 °C ... -22 °C.
- B** Нажать для регулировки температуры холодильной камеры (справа) в диапазоне 2 °C ... 8 °C.
- C** Нажать для выбора режима работы: **SMART (УМНЫЙ)**, **ECO (ЭНОМИЯ ЭНЕРГИИ)**, **SUPER COOLING (СИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)**, **SUPER FREEZING (СИЛЬНАЯ ЗАМОРОЗКА)** и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ (значок не отображается).
- D** Нажать кнопку **3 SEC.** и удерживать в течение 3 секунд для блокировки трех других кнопок. Нажать кнопку и удерживать в течение 1 секунды для разблокировки трех других кнопок.

Дисплей

- 1** В режиме **SMART** холодильник автоматически устанавливает температуру двух камер в зависимости от внутренней и окружающей температуры.
- 2** В режиме **ECO** холодильник работает в режиме минимального потребления энергии.
- 3** В режиме **SUPER COOLING** холодильная камера охлаждается до минимальной температуры в течение

прибл. 2 часов. После этого восстанавливается значение температуры, заданное до включения режима **SUPER COOLING**.

4 В режиме **SUPER FREEZING** морозильная камера охлаждается до минимальной температуры в течение прибл. 6 часов. После этого восстанавливается значение температуры, заданное до включения режима **SUPER FREEZING**.

5 Значок **LOCK** высвечивается, если кнопки заблокированы.

6 Отображение температуры в морозильной камере.

7 Отображение температуры в холодильной камере.

Первое использование

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием прибора необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального мыла для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

Важно! Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

Повседневная эксплуатация

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.

- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

При первом включении или после длительного периода неиспользования. Перед помещением продуктов в камеру необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 2 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить повторно.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.


Формы для льда

Данный прибор может иметь одну или несколько форм для льда.

Аксессуары


Съемные полки

Стенки холодильника имеют несколько рядов направляющих для изменения расположения полок.



Регулировка дверных лотков

Для хранения продуктов разных размеров, дверные лотки могут быть установлены на разной высоте. Для регулировки необходимо выполнить следующие действия: осторожно потянуть лоток в направлении, обозначенном стрелками, после снятия установить лоток на нужной высоте.



Полезные советы

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции;
- рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и

последующего размораживания только необходимого количества;

- рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- не рекомендуется располагать свежие незамороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- наледь на продуктах при их употреблении непосредственно из морозильной камеры может вызвать обморожение;
- рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска, т.к. длительный поиск нужного продукта может привести к обморожению;
- рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности прибора необходимо:

убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранятся в магазине надлежащим образом;

обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина в морозильную камеру;

не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.

После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения оптимальной работоспособности прибора:

- Запрещается хранить в холодильной камере теплые продукты и испаряющиеся жидкости

- Необходимо накрывать или упаковывать продукты, в частности имеющие сильный запах

Советы по хранению в холодильной камере

Полезные советы:

- Любые вареные продукты завернуть в полиэтиленовые пакеты и поместить на стеклянные полки над ящиками для овощей.
- В целях безопасности не рекомендуется хранить такие продукты более двух дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. накрыть и поместить на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно вымыть и поместить в специальные ящики.
- Масло и сыры поместить в специальные вакуумные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания воздуха.
- Бутилированное молоко должно быть закрыто крышкой и храниться в дверных лотках.
- Бананы, картофель, лук и чеснок без упаковки необходимо хранить в холодильнике.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров прибора.

 **Внимание!** Во время чистки прибор должен быть отключен от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить прибор и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить прибор пароочистителем. На электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению

пластиковых деталей. Прибор должен быть сухим перед вводом в эксплуатацию.

Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контактирование таких веществ с деталями прибора не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств
- Извлечь все продукты из морозильной камеры. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить прибор и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку прибора и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть чистой водой и вытереть насухо.
- После сушки прибор можно вводить в эксплуатацию.

Устранение неисправностей

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить прибор от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Нормальная работа прибора может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Вилка не подключена или слабо вставлена	Подключить вилку
	Неисправный или перегоревший предохранитель	Проверить предохранитель, при необходимости заменить
	Розетка неисправна	Неисправности в сети должны устраняться квалифицированным электриком
Слишком низкая температура в холодильной или морозильной камере	Установлена слишком низкая температура, или прибор работает в режиме SUPER.	Повысить температуру при помощи термостата.
Слабое замораживание продуктов.	Установлена некорректная температура.	См. раздел Установка температуры.
	Дверь была открыта в течение длительного времени.	Максимально сократить время открытия дверцы.
	В течение 24 часов в прибор было помещено большое количество теплых продуктов.	Понизить температуру при помощи термостата.

	Прибор установлен вблизи источника тепла.	См. раздел Установка.
Сильная наледь на дверном уплотнении.	Дверное уплотнение не обеспечивает герметичность.	Растопить наледь на уплотнении феном для волос (на низкой мощности). Поправить дверное уплотнение для обеспечения его корректной посадки.
Необычный шум	Прибор не выровнен.	Выровнять ножки.
	Прибор установлен вплотную к стене или другим объектам.	Немного отодвинуть прибор.
	Какая-либо деталь, например труба, касается другой детали прибора или стены.	При необходимости немного подогнуть деталь.

При повторном появлении неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.

Данная информация необходима для быстрого и корректного устранения неисправности. Записать необходимую информацию, свериться с заводской табличкой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	SHRF-595SDS / SHRF-595SDW
Категория прибора	Категория 7 (холодильник с морозильной камерой)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900 x 700 x 1780 мм
Объем нетто для хранения свежих продуктов	345 л
Объем нетто для хранения замороженных продуктов	172 л 
Тип размораживания	Не требует размораживания
Климатический класс	ST
Температура хранения в холодильной камере	0°C~ 8°C
Температура хранения в морозильной камере	<-18°C
Потребление энергии	1,5 кВтч/24 ч
Уровень акустического шума	43 дБ
Класс потребления энергии	A
Время установления температуры	10 ч
Производительность по замораживанию	10 кг/24 ч
Номинальное напряжение	220-240 В/-
Номинальный ток	1,4 А

Функции и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ЦП "Ремонт электронной техники"	Грязнаево	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 31А	86502	5-00-54
ООО "РемБытТехника"	Азао	г. Азао, Ростовская обл., ул. Чечова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сергей Владимир Александров	Азао	г. Азао, ул. 3. Космодемьянской, д. 02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевск, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Георгиевская, д.18 ТК "ЭСЕН"	8553	40-30-98
Сервис Центр	Арамас	г. Арамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	2-44-83, 2-79-41
ТелеСервис	Араир	г. Араир, ул. Халтурина, 107	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Форет	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	86137	9-79-99, 3-36-96
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	30-10-15; 30-10-14
Эдэ-лайс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	631226, 349494, 640206
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
ООО "КОВЧЕГ"	Атубинск	г. Атубинск, ул. Гоголя, д. 26	85141	3-61-25
ООО "КРАБТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 73-58-20
ООО "АльФасерис"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО "СВ-Мастер"	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 26А	8352	323332, 484211
Сервисный центр "Улей"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Васильевская, 49А/16	3852	319-912, 256-795
ИП Кривошоп С.А.	Белгород	г. Белгород, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	34-26-62
Проксима	Белово	г. Белово, пр-т Г. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	Белогорск	г. Белогорск, ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО "ТОРГ-СЕРВИС АГ"	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
ООО "ПАРУС ПЛЮС"	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Тексервис	Брянск	г. Брянск, пер.Анациональный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бузулуан	г. Бузулуан, ул. Красномаянская, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБытТехника	Бузулуан	г. Бузулуан, ул.Транспортная, д.2	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Циленов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул.Оптарьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашева В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул.Гоголя, д.7	81153	92706
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО "Аутика-Сервис"	Владикавказ	г. Владикавказ, пр.Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Кюбленки, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Ватурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спидней Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-7880; 98-16-47
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Вологда	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д.7	8172	52-19-19; 53-98-39; 53-99-69
ИП Еспитено А. В.	Воркута	г. Вологда, ул. Клубова, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Интерпал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Mega"	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	82151	66006
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	776625
ООО "КомпЛан"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханалыская, д. 75	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.176	8121	8128074-55-66
ООО "Алиф"	Дзержинск	г. Грозный, ул. Чапаева, д.69/2	8712	22-49-21
Текцентр "Радуга"	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.63	8313	28-11-46
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Оленевская, д. 63	84-235	2-86-59, 9-14-64
ИП Ковба И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., д.8	495	545-6773, 8(903)231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техносервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,01919-416-40-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.13А, корп.1	343	377-64-55; 69089264898
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО «ТехноТорговый Центр Стэнли»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
Жигулин Гарант	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Протор Сервис"	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	48862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1334	499	7178212
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ДС	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	49162	491622
ООО "Элгул"	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. В. Савкова, д.152	3412	771010
НТ ТИС	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	432039
ООО "АЛТЕКС"	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ИП Федердинов Альберт Гаврилович	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
Мидас	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
Телерадиосервис	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01;65-14-64
СЦ "Витязь"	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-68; 41-77-43
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Гарино, д. 43	843	275-21-21
ООО «Луазо»	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117; 5214943; 5214946; 5214946
ООО «Бинас Сервис»	г. Казань, ул. Юзвинская, д.18А	843	512-00-99;512-17-45
ИП Устомов Е.Н.	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
АЛФА	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222.548-333
Электротарк	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
Т-Сервис	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Коммон	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Сервисный центр Мастер	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
ООО «Альфа Сервис»	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Экран-Сервис	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Эксперт	г. Кемерово, ул. Волошинкой, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «ЦПС-Киров»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
ООО «Габитъ	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
СЦ Бш Кубань	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ИП Вондарено А.В.	г. Киров, ул. Московская, д. 9	4217	59-56-51
М-сервис-ЮГ	г. Космодемьянск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	86142	4-49-13
ИП Сидельников В.В.	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 У	86142	4-43-39
Город мастеров	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 'А'	4942	300-107.639-773
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.35	861	222-64-13
ООО «Рембыттехника»	г. Красnodар, ул. Лукьяненко, д.103, офис 55	861	267-76-60
СМС-сервис	г. Красnodар, ул. Захарова, д.71	34-384	36-272
ООО «МакСтрой»	г. Красnodар, ул. Каргинского, д. 15	3912	90-06-47; 44-54-12
Маяк+	г. Красnodар, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
УмныйБит Сервис	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
Электрон-Сервис	г. Курган, б-д микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
УмныйБит Сервис	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041,89617522600
Электрон-Сервис	г. Курган, ул.Пигулина, д.9	3522	55-58-44
УмныйБит Сервис	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сухова, 376	4712	35-04-91; 50-85-90
Электрон-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23; 30-41-00
Электрон-Сервис	г. Ленинградская	86145	3-78-74
Электрон-Сервис	г. Ленинградская, ул.Жабы, д. 57Г	86145	8900957301
Электрон-Сервис	г. Магнитогорск, ул.Труда, д.57	8772	57837156238
Электрон-Сервис	г. Майкоп	8772	57837156238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андреев А. С.	г. Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахундского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахундского, д.1А	8722	642394, 642895
АСЦ «Темосервис»	Медногорск	г. Медногорск, пр. Гайдара, д.14	3552	97-90-63, 81987/947-90-63
ИП Кузнецов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	7-29-34
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Косинкина, 58А	916	1700009
Импорт-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитова, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколенинский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТУ "STINOL"	Нерюнги	г. Нерюнги, ул.Чуралгинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Никитин Нопорода	г. Н. Нопорода, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Минеральный Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	353	8-904-500-34-41
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Рембыттехника	Омск	г. Омск, Проспект Косимический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Сибгас"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строков, 1	0862	751880
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул.Приоборостроительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО АРС	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3552	300066, 300030
ИП Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердинов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импорт-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Армаг"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петрозаводск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (3)
ТД "Формум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	4152	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Текно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "Юл-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43, (938) 352-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-й Перелом, д.13	8793	987-011, 8181817/13 69-46
ООО Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Платдег-Лени	863	2502017 доб.714
ИП Релено В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д.1 "А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	38557	405-43
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19, 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	262-62-62
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	76-88-01, 76-34-83
Видео-Сервис-Самара	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 354-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Запрещенный бульвар, д.33	812	701-73-97, 708-20-19
ООО "Телеательные Союз"	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18А	8342	24-98-58; 57-19-19
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, д.88	3414	731614; 891243; 9150
ИП Гусев В.А.	Сколов	г. Сколов, ул. Мельникова, д.87	8452	572953, 572954; 572955
Варенкуд В.И.	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	49133	2-27-05; 14-31
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Беллинского, д.11	8184	58-72-21, 27-84-62
			34253	28526

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндеев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2		7-20-53
ГлавбытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ИП Кулешов С. А.	Томск	г. Тугаев, ул. Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Ваш дом	Томск	г. Томск, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
Юрфеа	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138	3012	41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулолева, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО "Компания ПИПОН"	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Мечетяевый, д. 21, офис 4	39535	5-71-47
Башгидроэлектросервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Ахметова, д. 73	347	25-13-71; 25-179-79; 223-60-60
ЦГО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Оскар, д. 251, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [345/6]	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; [346/6] 222-61
ООО «Индолойн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373; 431352
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	8202	31-36-07; 64-22-73
Пунини О.А.	Череповец	г. Череповец, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль»	3022	72-02-03
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовой, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253	32552,61717
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85, офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Угличская, д. 12	4852	25-94-83

А также список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.