

SNAIGÈ

GLASSY

RF34SM

RF36SM



ХОЛОДИЛЬНИК - МОРОЗИЛЬНИК

Руководство по эксплуатации



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. При несоблюдении перечисленных в инструкции указаний возникает опасность ранения, можно испортить прибор и лишиться права на бесплатное гарантийное обслуживание. Рекомендуется хранить инструкцию по эксплуатации в течение всего срока службы холодильного прибора. При продаже прибора её следует передать новому владельцу прибора.

ВНИМАНИЕ!

- Не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в конструкции, в которую он встроен.
- Не используйте механические средства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания.
- В камерах бытового прибора для хранения пищевых продуктов нельзя использовать электрические устройства, за исключением тех, которые рекомендованы изготовителем.
- Не допускайте повреждений системы охлаждения прибора. Для охлаждения используется хладагент R600a. В случае повреждения системы охлаждения:



- Не пользуйтесь открытым огнём.
 - Избегайте искрения – не включайте электрические или осветительные приборы.
 - Немедленно проветрите помещение.
- Не разрешайте детям играть с холодильным прибором, включать и выключать его из электрической розетки. Не разрешайте детям играть с остатками упаковки прибора.
 - Этот прибор может использоваться детьми (не младше 8-летнего возраста) и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и умением только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по пользованию данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут при этом возникнуть, и ознакомлены с соответствующими правилами техники безопасности.
 - Детям можно разрешать чистку и обслуживание прибора только под присмотром.
 - Используйте холодильный прибор только для охлаждения и хранения пищевых продуктов.
 - Данный холодильный прибор не предназначен для хранения взрывчатых веществ, таких как аэрозоли с горючим газом.

- Запрещается хранить бензин или другие горючие жидкости возле холодильного прибора.

! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

- Холодильный прибор разрешается включать только в заземлённую розетку сети электропитания. Заземлённая электрическая розетка для включения прибора в электрическую сеть должна находиться в доступном месте.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ ПОВРЕЖДЁННЫЙ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ИСПРАВНЫМ ШНУРОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТАКОГО ЖЕ ТИПА, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА.
- ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЁННОГО ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ МАСТЕРОМ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЛИБО ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ НАДЛЕЖАЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять удлинители, переключатели (адаптеры) или разветвители.
- Частота и мощность электрической энергии в Вашем доме должны соответствовать параметрам, указанным в этикетке изготовителя.
- При установке холодильного прибора следите, чтобы не был зажат шнур электропитания во избежание его повреждения. Не зажимайте шнур электропитания, чтобы не повредить его - не ставьте на него тяжёлые предметы – холодильный прибор, мебель, другие бытовые приборы. Это может вызвать короткое замыкание и пожар.
- Удостоверьтесь, что вилка шнура электропитания не зажата задней стенкой холодильного прибора или иначе не повреждена. Повреждённая вилка может стать причиной пожара!
- **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ПЛАФОН СВЕТОДИОДНОЙ (LED) лампы!** Если в холодильном приборе установлена светодиодная (LED) лампа, а освещение не работает, обратитесь к сотруднику сервисного центра для ее замены. ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СОТРУДНИКОМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА!
- ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРИ УБОРКЕ, ПЕРЕСТАНОВКЕ НА ДРУГОЕ МЕСТО И Т.Д.), ЕГО МОЖНО СНОВА ВКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ **15 МИН.**
- Запрещается использовать технически неисправный прибор.
- Не ставьте на изделие электроприборы: микроволновые печи, фены для волос, утюги, электрические чайники и прочие электроприборы – могут загореться пластмассовые детали прибора.

- Холодильный прибор нельзя жечь.
- Не ставьте на холодильные приборы сосуды с жидкостями, не ставьте цветы в вазах или горшках.
- Не влезайте, не садитесь на прибор, не опирайтесь и не висите на дверях прибора, не разрешайте это делать детям.

 ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДОЛЖНЫ УСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Холодильный прибор – двухкамерный холодильник-морозильник с нулевой камерой. В холодильной камере хранятся свежие пищевые продукты, в морозильной камере замораживаются и продолжительное время хранятся пищевые продукты.

Температура в нулевой камере поддерживается в пределах от -2 °С до +3 °С и подходит для кратковременного хранения мясных, рыбных блюд, полуфабрикатов.

ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИБОР, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ: в качестве хладагента используется R600a, а для изоляции прибора используется циклопентан C₅H₁₀.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ХОЛОДИЛЬНИКА ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 70 ПРОЦЕНТОВ И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОТ +16 ДО +32 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (Климатический класс холодильного прибора **N**)
ОТ +16 ДО +38 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (Климатический класс холодильного прибора **ST**)

Модель	RF34SM		RF36SM	
Полный общий объем, л	319		338	
Полный объем камеры хранения, л	210		229	
Полезный объем камеры хранения, л	189		208	
Полезный объем нулевой камеры	21		21	
***** Полезный объем морозильной камеры, л	88		88	
Фактический расход электроэнергии зависит от эксплуатации и места выбора расположения прибора				
Класс эффективности электроэнергии	A++	A+	A++	A+
Расход электроэнергии: кВт / 24 ч. кВт / год	0,622 227	0,754 275	0,637 233	0,775 283
Климатический класс	N-ST	N	N-ST	N
Мощность замораживания, Кг/24ч.	8	12	8	12
Время повышения температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии, ч.	20			
Размеры (В x Ш x Г), см	185 x 60 x 67	185 x 60 x 64	194,5 x 60 x 67	194,5 x 60 x 64
Уровень шума, dB(A)	41			
Электрическая спецификация указана в этикетке изготовителя.				

ПРИМЕЧАНИЕ. Изготовитель оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделий, указанных в инструкции по эксплуатации.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ (Рис. 1)



ВНИМАНИЕ! НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПРИОБРЕТЁННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА, КАК ПО СВОЕМУ КОЛИЧЕСТВУ, ТАК И ПО ДИЗАЙНУ. Данное описание применяется для всей группы двухкамерных холодильников-морозильников.

А — холодильная камера

В — морозильная камера



Прозрачная ванночка **5** нулевого отдела перемещается на роликовых направляющих **22**. Чтобы извлечь ванночку, вытяните её и снимите с направляющих.

- 1** Ручка терморегулятора
- 2** Кнопка включения/выключения внутреннего освещения
- 3** Блок внутреннего освещения
- 4** Полки, регулируемые по высоте
- 5** Ванночка нулевого (от -2 °C до +3 °C) отдела
- 6** Стеклаянная полка
- 7** Ванночки для фруктов и овощей
- 8** Отделение для мелких продуктов


- 9** Отделение быстрой заморозки
- 10** Отделение/я для замороженных продуктов
- 11** Лоточек для талой воды
- 12** Лоток для яиц
- 13** Дверные ванночки
- 14** Конденсатор
- 15** Ванночка для стока талой воды
- 16** Компрессор

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ


Подготовку холодильного прибора к работе рекомендуется проводить вместе с помощником.

- Удалите упаковку. Снимите холодильный прибор с подставки из пенополистирола. Оборвите липкие ленты.

- При установке холодильного прибора на предусмотренное место слегка отклоните назад его переднюю часть – передвигая на роликах, легко установите его в нужное место.



- Снимите с полок все детали красного цвета и подпорку с нижней крышки (рис. 2). Оборвите липкие ленты с дверных ванночек – они предназначены лишь для транспортировки изделия. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда Вы откроете дверцу морозильной камеры, выпадет деталь красного цвета, – ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ХОЛОДИЛЬНИКА.



- Выбросьте упаковку надлежащим образом.
- «Выньте из пакета два упора 1 и вставьте их в направляющие 2, расположенные в верхней части задней стенки холодильника (смотрите рисунок).

- Если холодильный прибор внесли с холода (температура не выше чем +12 °C), в течение двух часов не включайте его в электрическую сеть.
- Нельзя включать холодильный прибор в электрическую сеть, не сняв полностью все упаковочные и транспортировочные детали и материалы.

УСТАНОВКА


- Установите холодильный прибор в сухом и проветриваемом помещении.




ВНИМАНИЕ! Не эксплуатируйте холодильник в неотапливаемом помещении или на балконе. Поместите холодильный прибор вдали от источников тепла - плиты, радиатора, прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ! Холодильный прибор не должен соприкасаться с трубопроводами отопления, газо- и водоснабжения, а также с находящимися рядом электроприборами.

- Не закрывайте вентиляционный проем в верхней части холодильного прибора – вокруг прибора должна быть хорошая циркуляция воздуха. Между верхней частью корпуса холодильного прибора и находящейся над ним мебелью оставьте промежуток не менее 10 см (смотрите рисунок). При несоблюдении данного требования холодильник потребляет больше электроэнергии, может перегреться компрессор холодильника. ►



- Холодильный прибор должен стоять на ровной поверхности. Если необходимо, отрегулируйте высоту холодильника, поворачивая ножки поворачивая по часовой стрелке, передняя часть прибора поднимается вверх, поворачивая против часовой стрелки – опускается вниз. Если установить холодильный прибор с небольшим наклоном назад – двери будут закрываться самопроизвольно.



- ◀ Если холодильный прибор ставится в угол, между стеной и корпусом прибора оставьте промежуток не менее 220 мм, чтобы при открытии дверцы морозильной камеры можно было выдвинуть ящик с замороженными продуктами (смотрите рисунок).

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура в камере холодильника регулируется ручкой терморегулятора **1** (рис. 1, см. стр. 4), поворачивая ее в одну или другую сторону. Цифровая индикация температуры находится сбоку от ручки терморегулятора. Температура регулируется на семизначной шкале:

0 = компрессор выключен - **ВНИМАНИЕ! Электрическое напряжение не отключено.**

1 = максимальная температура (наименьшее охлаждение)

7 = минимальная температура (наибольшее охлаждение)

Если продукты питания в камере холодильника слишком холодные, установите ручку терморегулятора на цифру **1, 2** или **3**. Если продукты питания в камере холодильника охлаждаются недостаточно, установите ролик терморегулятора на цифру **4, 5** или **6**.

Вы можете установить в холодильнике необходимую температуру в соответствии с Вашими потребностями.

ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ЧАСТОТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА.



ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ПРОХЛАДНО, ХОЛОДИЛЬНИК ОХЛАЖДАЕТ МЕНЬШЕ, ПОЭТОМУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА. С помощью колёсика терморегулятора установите более низкую температуру.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Холодильная камера предназначена для кратковременного хранения свежих продуктов питания.

- Не ставьте в холодильник горячие продукты питания – их необходимо охладить до комнатной температуры
- Строго соблюдайте сроки хранения продуктов питания, указанные изготовителем на упаковке продукта.
- Если на одной из полок вы положили много емкостей с жидкостью, может конденсироваться влага и образовываться капли, которые могут капать на полки ниже. Некоторые емкости, заполненные жидкостью, переложите на другие полки.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Отделение быстрого замораживания в морозильной камере помечено символом *******

Подготовленные для замораживания свежие продукты питания разложите в один или два ряда в отделение быстрого замораживания. Ручку терморегулятора установите на цифру **7**. Через сутки замороженные продукты питания из отделения быстрого замораживания переложите в ящик/и отделения для хранения (рис. 1, см. стр. 4). После замораживания продуктов **установите ручку терморегулятора в первоначальное положение.**

- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАМОРАЖИВАЕМЫХ ПРОДУКТОВ (см. стр. 3).
- Оставьте промежуток не менее 3 см между замораживаемыми продуктами питания и верхними перегородками.
- Не кладите в морозильное отделение неупакованные продукты питания.
- **ВАЖНО! Не замораживайте в морозильной камере жидкие пищевые продукты в стеклянных ёмкостях или бутылках. Не замораживайте шипучие напитки.**
- Свежие замораживаемые продукты не должны соприкасаться с уже замороженными продуктами питания.

- Не замораживайте продукты питания, температура которых выше температуры окружающей среды.
- Строго соблюдайте сроки употребления продуктов питания, указанные изготовителем на упаковке продукта.
- ЗАМОРОЖЕННУЮ РЫБУ, КОЛБАСУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 6 МЕС., СЫР, ПТИЦУ, СВИНИНУ, БАРАНИНУ – НЕ БОЛЕЕ 8 МЕС., ГОВЯДИНУ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ – НЕ БОЛЕЕ 12 МЕС.


ОТТАИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Холодильная камера оттаивается автоматически. Капли льда, образующиеся на задней стенке холодильной камеры, тают во время паузы в работе компрессора, и талая вода стекает по желобку для слива талой воды в ванночку на компрессоре и оттуда испаряется.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Морозильную камеру следует размораживать не реже чем два раза в год или при образовании слоя инея толщиной более 5 мм. Выполните следующие действия в указанном порядке:

- **ВАЖНО! Отключите холодильник – выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки.**
- Выньте продукты питания из морозильной камеры. Пока морозильная камера размораживается, замороженные продукты питания не оттают, если их закрыть толстой тканью или поставить в прохладное место.
- Выньте лоточек для стока талой воды, поверните его на 180° и зацепите спереди морозильной камеры (рис. 4). Под лоточек для стока талой воды подставьте ёмкость.



- Когда иней оттает, вытрите насухо поверхности и принадлежности морозильной камеры.
- Снимите лоточек для стока талой воды, опять поверните на 180° и вставьте его на прежнее место.
- Закройте дверцы холодильной и морозильной камер. Включите холодильник.


УБОРКА И УХОД

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ УБОРКУ ХОЛОДИЛЬНИКА.



Помните, что перед размораживанием морозильной камеры и при уборке задней стенки корпуса холодильника его следует обязательно отключить от сети электропитания – вынуть вилку шнура из электрической розетки.

- Оберегайте внутреннюю поверхность и пластмассовые детали холодильника от жиров, кислот, соусов. Если продукты нечаянно пролились – немедленно смойте их тёплой мыльной водой или средством для мытья посуды. Вытрите насухо.
 - Внутренние поверхности холодильника мойте тёплой мыльной водой. Также можно использовать средство для мытья посуды.
 - Регулярно чистите уплотнитель дверей. Вытрите насухо.
 - Регулярно мойте ванночки и другие принадлежности.
 - **РЕГУЛЯРНО ПРОЧИЩАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ ОТВЕРСТИЕ ЖЕЛОБКА ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ (смотрите рисунок).**
 - Не реже чем раз в год удаляйте пыль, скопившуюся на задней стенке корпуса холодильника и на компрессоре. Для уборки можно



использовать мягкую щётку, электростатические салфетки или пылесос (смотрите рисунок). ►

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать чистящие средства, содержащие абразивные частицы, кислоту, алкоголь, бензин, для внутренней и внешней уборки холодильника.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для уборки тряпки и мочалки с жёсткой чистящей поверхностью.



ВАЖНО! Для внешней уборки дверей холодильника - стекла - можно использовать только средства для очистки стекла

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукты питания со специфическим запахом (например, свежую рыбу, паштет из гусиной печени, сыр) храните в холодильнике плотно закрытыми.
- Замороженные продукты питания размораживайте в холодильной камере – при медленном размораживании продукты лучше сохраняют вкусовые качества, а выделяемый ими холод окажется полезным для поддержания установленной температуры в холодильной камере.
- Нельзя сразу кушать мороженое, извлеченное из морозильной камеры.
- Продукты замораживаются значительно быстрее, если их разделить и упаковать небольшими порциями.
- ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО ДВЕРЦЫ ПРИОТКРЫТЫМИ.



Звуки в процессе работы холодильного прибора. Во время работы холодильника, в процессе охлаждения, слышны различные функциональные звуки, что является нормой при работе холодильника и не является дефектом.

- Журчащие, булькающие и шипящие звуки издаются хладагентом, циркулирующим в системе охлаждения.
- Гудящий или более громкий потрескивающий звук кратковременно издаётся при включении компрессора холодильника.


ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ

Для изменения направления открытия дверей холодильного прибора рекомендуется пригласить помощника. Вам понадобятся: гаечные ключи № 8 и № 10, крестовидная отвёртка. При изменении направления открытия дверей ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть холодильный прибор горизонтально. Выполните следующие действия в указанном порядке (см. рис.):

ВНИМАНИЕ! Выключите холодильник – выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки.

1. Снимите с корпуса и с внутренней стороны двери колпачки **с** и верхний кронштейн **6** вместе с гайкой, шайбами и прокладкой под кронштейном.
2. Снимите дверцу холодильной камеры **1**. Снимите пластинку ограничителя **5** с ее нижней части. Прикрутите пластинку ограничителя, предназначенную для открывания дверцы налево (находится в пакете), с противоположной стороны дверцы.
3. Снимите средний кронштейн **4** вместе с шайбами на шпильке и пластиковой прокладкой.
4. Снимите дверцу морозильной камеры **3**. Снимите пластинку ограничителя **13** с ее нижней части. Прикрутите пластинку ограничителя, предназначенную для открывания дверцы налево (находится в пакете), с противоположной стороны дверцы.
5. Снимите нижний колпачок **11** вместе с маленьким колпачком **10**.
6. Выкрутите шпильку **2** с шайбами на шпильке и фиксатор **12** из нижнего кронштейна **7** и вкрутите их симметрично предыдущему положению в кронштейн **7** с противоположной стороны шкафа.

7. Выньте заглушки **8** из перегородки, разделяющей холодильную и морозильную камеры, и вставьте их в отверстия с противоположной стороны.
8. Выньте заглушку **9** из двери морозильной камеры и вставьте (вдавите) с противоположной стороны.
9. Насадите дверь морозильной камеры на шпильку **2** кронштейна **7**.
10. Поверните на 180° градусов кронштейн **4** вместе с пластиковой прокладкой и поменяйте местами шайбы на шпильке с верхней и нижней части кронштейна. Вставьте шпильку кронштейна в дверцу морозильника и прикрутите с противоположной стороны холодильника.
11. Насадите дверь холодильной камеры на шпильки кронштейна **4**.
12. Поверните на 180° градусов кронштейн **6** вместе с шайбами на шпильке и пластиковой прокладкой, выкрутите шпильку вместе с шайбами и вкрутите ее с противоположной стороны кронштейна. Вставьте шпильку кронштейна **6** в дверь холодильной камеры и прикрутите к верхним отверстиям с противоположной стороны холодильника. Закройте кронштейн и свободное отверстие колпачками **с**.
13. Вставьте колпачок **10** в направляющие нижнего колпачка **11** с противоположной стороны и установите колпачок **11** на его прежнее место.



НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если...

- **Не работает холодильник, включенный в электрическую сеть.** Проверьте, исправна ли электропроводка в Вашем доме. Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура электропитания в электрическую розетку.
- **Повысился уровень шума.** Проверьте устойчивость холодильника и на ровном ли месте он установлен. Для выравнивания подрегулируйте передние ножки. Проверьте, не соприкасается ли холодильник с мебелью, не соприкасаются ли со стеной детали системы охлаждения, расположенные на задней стенке корпуса. Отодвиньте холодильник от мебели

и стены. Проверьте, не являются ли причиной шума бутылки, банки, посуда в холодильнике, не соприкасаются ли они между собой.

- **Наличие воды в холодильной камере.** Проверьте, не засорилось ли отверстие желобка для слива талой воды. Специальным очистителем прочистите отверстие желобка для слива воды.
- **Наличие воды на полках из закалённого стекла.** Продукты питания или ёмкости, хранящиеся в холодильной камере, соприкасаются с задней стенкой камеры. Не прислоняйте продукты питания и ёмкости к стенке.
- **Наличие воды под холодильником.** Ванночка для сбора талой воды соскользнула с компрессора. Поставьте ванночку на компрессор.
- **При открывании двери холодильника снимается резиновая уплотняющая лента.** Лента загрязнена липкими продуктами питания (жиром, сиропом). Промойте уплотнитель и паз для него тёплой водой с мылом или средством для мытья посуды, вытрите насухо. Установите резиновую уплотняющую ленту на место.
- **Повышенная температура в холодильном приборе, компрессор долго или непрерывно работает.** Проверьте, плотно ли закрываются двери холодильника, не оставались ли двери открытыми слишком долго при извлечении или загрузке продуктов, не загружено ли слишком много и слишком тёплых продуктов питания.
- **Конденсат на поверхности холодильника.** Относительная влажность воздуха выше 70 проц. Проветрите помещение, в котором расположен холодильник, по возможности устранив причину избытка влажности.

ТРАНСПОРТИРОВКА



ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА.

- Транспортируйте холодильный прибор в вертикальном положении!
- При транспортировке холодильный прибор должен быть защищён от атмосферного воздействия (дождя, снега, влаги)
- Холодильный прибор должен быть закреплён, чтобы исключить любые перемещения или удары внутри транспортного средства.
- Если изделие транспортировалось не в вертикальном положении, не включайте его в сеть электропитания в течение не менее 4 часов. В противном случае может испортиться компрессор холодильника.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Данный знак означает, что в случае ненадобности холодильный прибор нельзя утилизировать вместе со смешанными бытовыми отходами, а следует собирать и утилизировать отдельно, т.е. в специальные контейнеры, на площадки крупногабаритных отходов, помеченные таким знаком.

Подробную информацию о том, куда можно безопасно доставить старый холодильный прибор, предоставят местные органы власти, магазин, в котором был куплен холодильный прибор, или представитель изготовителя.

Подлежащий утилизации холодильный прибор необходимо привести в непригодность во избежание возможных несчастных случаев. Выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки, затем обрежьте шнур. Сорвите уплотнительную резину с холодильного прибора. Приведите в негодность дверной замок, если таковой имеется.

ВНИМАНИЕ! Не разбирайте самостоятельно холодильный прибор. Передайте его в распоряжение предприятия по утилизации отходов.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ В РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНИКА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, НЕЛЬЗЯ ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПРИБОРА. Если невозможно самостоятельно решить возникшую проблему, обращайтесь к ближайшему представителю службы по техническому обслуживанию холодильных приборов по телефону или письменно. В заявлении обязательно укажите модель (1) и номер (2) холодильника. Эти данные находятся на этикетке изготовителя, приклеенной к стенке холодильной камеры, рядом с ванночками для фруктов и овощей (смотрите рисунок).


Дата изготовления

Неделя и год изготовления зашифрованы в первых трёх цифрах SER.NR. (2) на этикетке изготовителя: 1-ая цифра обозначает последнее число года, 2-ая и 3-я цифра – неделю этого года.

Напр. SER.NR. 43269134, где:

- 4 – 2014 год;

- 32 – 32-ая неделя 2014 года



Изготовитель: **AB „SNAIGĖ“**, Прамонес 6, LT-62175 Alytus, Литва

- За вызов „Snaigė-Servisas“ или его официальных представителей, когда нет оригинального гарантийного листа, по окончании гарантийного периода холодильного прибора, если в период гарантийного обслуживания холодильный прибор ремонтировал мастер не и выше указанной службы сервиса, если покупатель не придерживается указаний в инструкции по использованию, **убытки рабочего времени мастеров сервиса и транспортных расходов оплачивает покупатель согласно расценкам „Snaigė-Servisas“ или его официальных представителей.**

Официальные представители в РОССИИ:

ООО «БалтикТрейд» (Калининград), тел./факс 8 (4012) 918-366 тел. моб. 8 (9114) 566-921
snaige.service@gmail.com

Официальные представители в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

ООО «Пиксель Электроникс» (Минск), Тел. / факс: +375 17 254-04-26, 254-04-27 моб.
тел.+375 29 154-04-27
www.pixel-electronics.com

Частное предприятие «ЮДИЛЕН-ХОЛОД» 220138, г. Минск, ул. Геологическая, 59/4, пом. 8
тел.: +375 17 541 6817, 282 7472, 282 7462, моб. тел.: +375 29 314 6029, +375 33 3146029

Официальные представители в КАЗАХСТАНЕ:

ТОО «Комбитехноцентр» г. Алматы ул. Карасай Батыра 141
Тел. : 8-727-37-84-001, 8-727-37-84-002, 8-727-37-84-003, 8-727-37-84-004, 8-727-37-84-005,
8-727-37-84-006, 8-727-37-84-007, 8-727-37-84-008, 8-727-37-84-009, 8-727-37-84-010
8-727-37-84-011, 8-727-37-84-012, 8-727-37-84-013, 8-727-37-84-014, 8-727-37-84-015
8-727-37-84-016, 8-727-37-84-017, 8-727-37-84-018, 8-727-37-84-019, 8-727-37-84-020
8-727-37-84-021, 8-727-37-84-022, 8-727-37-84-023, 8-727-37-84-024, 8-727-37-84-025
8-727-37-84-026, 8-727-37-84-027, 8-727-37-84-028, 8-727-37-84-029, 8-727-37-84-030
8-727-37-84-031, 8-727-37-84-032, 8-727-37-84-033, 8-727-37-84-034, 8-727-37-84-035
8-727-37-84-036, 8-727-37-84-037, 8-727-37-84-038, 8-727-37-84-039, 8-727-37-84-040
8-727-37-84-041, 8-727-37-84-042, 8-727-37-84-043, 8-727-37-84-044, 8-727-37-84-045
8-727-37-84-046, 8-727-37-84-047, 8-727-37-84-048, 8-727-37-84-049, 8-727-37-84-050
8-727-37-84-051, 8-727-37-84-052, 8-727-37-84-053, 8-727-37-84-054, 8-727-37-84-055
8-727-37-84-056, 8-727-37-84-057, 8-727-37-84-058, 8-727-37-84-059, 8-727-37-84-060
8-727-37-84-061, 8-727-37-84-062, 8-727-37-84-063, 8-727-37-84-064, 8-727-37-84-065
8-727-37-84-066, 8-727-37-84-067, 8-727-37-84-068, 8-727-37-84-069, 8-727-37-84-070
8-727-37-84-071, 8-727-37-84-072, 8-727-37-84-073, 8-727-37-84-074, 8-727-37-84-075
8-727-37-84-076, 8-727-37-84-077, 8-727-37-84-078, 8-727-37-84-079, 8-727-37-84-080
8-727-37-84-081, 8-727-37-84-082, 8-727-37-84-083, 8-727-37-84-084, 8-727-37-84-085
8-727-37-84-086, 8-727-37-84-087, 8-727-37-84-088, 8-727-37-84-089, 8-727-37-84-090
8-727-37-84-091, 8-727-37-84-092, 8-727-37-84-093, 8-727-37-84-094, 8-727-37-84-095
8-727-37-84-096, 8-727-37-84-097, 8-727-37-84-098, 8-727-37-84-099, 8-727-37-84-100
8-727-37-84-101, 8-727-37-84-102, 8-727-37-84-103, 8-727-37-84-104, 8-727-37-84-105
8-727-37-84-106, 8-727-37-84-107, 8-727-37-84-108, 8-727-37-84-109, 8-727-37-84-110
8-727-37-84-111, 8-727-37-84-112, 8-727-37-84-113, 8-727-37-84-114, 8-727-37-84-115
8-727-37-84-116, 8-727-37-84-117, 8-727-37-84-118, 8-727-37-84-119, 8-727-37-84-120
8-727-37-84-121, 8-727-37-84-122, 8-727-37-84-123, 8-727-37-84-124, 8-727-37-84-125
8-727-37-84-126, 8-727-37-84-127, 8-727-37-84-128, 8-727-37-84-129, 8-727-37-84-130
8-727-37-84-131, 8-727-37-84-132, 8-727-37-84-133, 8-727-37-84-134, 8-727-37-84-135
8-727-37-84-136, 8-727-37-84-137, 8-727-37-84-138, 8-727-37-84-139, 8-727-37-84-140
8-727-37-84-141, 8-727-37-84-142, 8-727-37-84-143, 8-727-37-84-144, 8-727-37-84-145
8-727-37-84-146, 8-727-37-84-147, 8-727-37-84-148, 8-727-37-84-149, 8-727-37-84-150
8-727-37-84-151, 8-727-37-84-152, 8-727-37-84-153, 8-727-37-84-154, 8-727-37-84-155
8-727-37-84-156, 8-727-37-84-157, 8-727-37-84-158, 8-727-37-84-159, 8-727-37-84-160
8-727-37-84-161, 8-727-37-84-162, 8-727-37-84-163, 8-727-37-84-164, 8-727-37-84-165
8-727-37-84-166, 8-727-37-84-167, 8-727-37-84-168, 8-727-37-84-169, 8-727-37-84-170
8-727-37-84-171, 8-727-37-84-172, 8-727-37-84-173, 8-727-37-84-174, 8-727-37-84-175
8-727-37-84-176, 8-727-37-84-177, 8-727-37-84-178, 8-727-37-84-179, 8-727-37-84-180
8-727-37-84-181, 8-727-37-84-182, 8-727-37-84-183, 8-727-37-84-184, 8-727-37-84-185
8-727-37-84-186, 8-727-37-84-187, 8-727-37-84-188, 8-727-37-84-189, 8-727-37-84-190
8-727-37-84-191, 8-727-37-84-192, 8-727-37-84-193, 8-727-37-84-194, 8-727-37-84-195
8-727-37-84-196, 8-727-37-84-197, 8-727-37-84-198, 8-727-37-84-199, 8-727-37-84-200
8-727-37-84-201, 8-727-37-84-202, 8-727-37-84-203, 8-727-37-84-204, 8-727-37-84-205
8-727-37-84-206, 8-727-37-84-207, 8-727-37-84-208, 8-727-37-84-209, 8-727-37-84-210
8-727-37-84-211, 8-727-37-84-212, 8-727-37-84-213, 8-727-37-84-214, 8-727-37-84-215
8-727-37-84-216, 8-727-37-84-217, 8-727-37-84-218, 8-727-37-84-219, 8-727-37-84-220
8-727-37-84-221, 8-727-37-84-222, 8-727-37-84-223, 8-727-37-84-224, 8-727-37-84-225
8-727-37-84-226, 8-727-37-84-227, 8-727-37-84-228, 8-727-37-84-229, 8-727-37-84-230
8-727-37-84-231, 8-727-37-84-232, 8-727-37-84-233, 8-727-37-84-234, 8-727-37-84-235
8-727-37-84-236, 8-727-37-84-237, 8-727-37-84-238, 8-727-37-84-239, 8-727-37-84-240
8-727-37-84-241, 8-727-37-84-242, 8-727-37-84-243, 8-727-37-84-244, 8-727-37-84-245
8-727-37-84-246, 8-727-37-84-247, 8-727-37-84-248, 8-727-37-84-249, 8-727-37-84-250
8-727-37-84-251, 8-727-37-84-252, 8-727-37-84-253, 8-727-37-84-254, 8-727-37-84-255
8-727-37-84-256, 8-727-37-84-257, 8-727-37-84-258, 8-727-37-84-259, 8-727-37-84-260
8-727-37-84-261, 8-727-37-84-262, 8-727-37-84-263, 8-727-37-84-264, 8-727-37-84-265
8-727-37-84-266, 8-727-37-84-267, 8-727-37-84-268, 8-727-37-84-269, 8-727-37-84-270
8-727-37-84-271, 8-727-37-84-272, 8-727-37-84-273, 8-727-37-84-274, 8-727-37-84-275
8-727-37-84-276, 8-727-37-84-277, 8-727-37-84-278, 8-727-37-84-279, 8-727-37-84-280
8-727-37-84-281, 8-727-37-84-282, 8-727-37-84-283, 8-727-37-84-284, 8-727-37-84-285
8-727-37-84-286, 8-727-37-84-287, 8-727-37-84-288, 8-727-37-84-289, 8-727-37-84-290
8-727-37-84-291, 8-727-37-84-292, 8-727-37-84-293, 8-727-37-84-294, 8-727-37-84-295
8-727-37-84-296, 8-727-37-84-297, 8-727-37-84-298, 8-727-37-84-299, 8-727-37-84-300
8-727-37-84-301, 8-727-37-84-302, 8-727-37-84-303, 8-727-37-84-304, 8-727-37-84-305
8-727-37-84-306, 8-727-37-84-307, 8-727-37-84-308, 8-727-37-84-309, 8-727-37-84-310
8-727-37-84-311, 8-727-37-84-312, 8-727-37-84-313, 8-727-37-84-314, 8-727-37-84-315
8-727-37-84-316, 8-727-37-84-317, 8-727-37-84-318, 8-727-37-84-319, 8-727-37-84-320
8-727-37-84-321, 8-727-37-84-322, 8-727-37-84-323, 8-727-37-84-324, 8-727-37-84-325
8-727-37-84-326, 8-727-37-84-327, 8-727-37-84-328, 8-727-37-84-329, 8-727-37-84-330
8-727-37-84-331, 8-727-37-84-332, 8-727-37-84-333, 8-727-37-84-334, 8-727-37-84-335
8-727-37-84-336, 8-727-37-84-337, 8-727-37-84-338, 8-727-37-84-339, 8-727-37-84-340
8-727-37-84-341, 8-727-37-84-342, 8-727-37-84-343, 8-727-37-84-344, 8-727-37-84-345
8-727-37-84-346, 8-727-37-84-347, 8-727-37-84-348, 8-727-37-84-349, 8-727-37-84-350
8-727-37-84-351, 8-727-37-84-352, 8-727-37-84-353, 8-727-37-84-354, 8-727-37-84-355
8-727-37-84-356, 8-727-37-84-357, 8-727-37-84-358, 8-727-37-84-359, 8-727-37-84-360
8-727-37-84-361, 8-727-37-84-362, 8-727-37-84-363, 8-727-37-84-364, 8-727-37-84-365
8-727-37-84-366, 8-727-37-84-367, 8-727-37-84-368, 8-727-37-84-369, 8-727-37-84-370
8-727-37-84-371, 8-727-37-84-372, 8-727-37-84-373, 8-727-37-84-374, 8-727-37-84-375
8-727-37-84-376, 8-727-37-84-377, 8-727-37-84-378, 8-727-37-84-379, 8-727-37-84-380
8-727-37-84-381, 8-727-37-84-382, 8-727-37-84-383, 8-727-37-84-384, 8-727-37-84-385
8-727-37-84-386, 8-727-37-84-387, 8-727-37-84-388, 8-727-37-84-389, 8-727-37-84-390
8-727-37-84-391, 8-727-37-84-392, 8-727-37-84-393, 8-727-37-84-394, 8-727-37-84-395
8-727-37-84-396, 8-727-37-84-397, 8-727-37-84-398, 8-727-37-84-399, 8-727-37-84-400
8-727-37-84-401, 8-727-37-84-402, 8-727-37-84-403, 8-727-37-84-404, 8-727-37-84-405
8-727-37-84-406, 8-727-37-84-407, 8-727-37-84-408, 8-727-37-84-409, 8-727-37-84-410
8-727-37-84-411, 8-727-37-84-412, 8-727-37-84-413, 8-727-37-84-414, 8-727-37-84-415
8-727-37-84-416, 8-727-37-84-417, 8-727-37-84-418, 8-727-37-84-419, 8-727-37-84-420
8-727-37-84-421, 8-727-37-84-422, 8-727-37-84-423, 8-727-37-84-424, 8-727-37-84-425
8-727-37-84-426, 8-727-37-84-427, 8-727-37-84-428, 8-727-37-84-429, 8-727-37-84-430
8-727-37-84-431, 8-727-37-84-432, 8-727-37-84-433, 8-727-37-84-434, 8-727-37-84-435
8-727-37-84-436, 8-727-37-84-437, 8-727-37-84-438, 8-727-37-84-439, 8-727-37-84-440
8-727-37-84-441, 8-727-37-84-442, 8-727-37-84-443, 8-727-37-84-444, 8-727-37-84-445
8-727-37-84-446, 8-727-37-84-447, 8-727-37-84-448, 8-727-37-84-449, 8-727-37-84-450
8-727-37-84-451, 8-727-37-84-452, 8-727-37-84-453, 8-727-37-84-454, 8-727-37-84-455
8-727-37-84-456, 8-727-37-84-457, 8-727-37-84-458, 8-727-37-84-459, 8-727-37-84-460
8-727-37-84-461, 8-727-37-84-462, 8-727-37-84-463, 8-727-37-84-464, 8-727-37-84-465
8-727-37-84-466, 8-727-37-84-467, 8-727-37-84-468, 8-727-37-84-469, 8-727-37-84-470
8-727-37-84-471, 8-727-37-84-472, 8-727-37-84-473, 8-727-37-84-474, 8-727-37-84-475
8-727-37-84-476, 8-727-37-84-477, 8-727-37-84-478, 8-727-37-84-479, 8-727-37-84-480
8-727-37-84-481, 8-727-37-84-482, 8-727-37-84-483, 8-727-37-84-484, 8-727-37-84-485
8-727-37-84-486, 8-727-37-84-487, 8-727-37-84-488, 8-727-37-84-489, 8-727-37-84-490
8-727-37-84-491, 8-727-37-84-492, 8-727-37-84-493, 8-727-37-84-494, 8-727-37-84-495
8-727-37-84-496, 8-727-37-84-497, 8-727-37-84-498, 8-727-37-84-499, 8-727-37-84-500
8-727-37-84-501, 8-727-37-84-502, 8-727-37-84-503, 8-727-37-84-504, 8-727-37-84-505
8-727-37-84-506, 8-727-37-84-507, 8-727-37-84-508, 8-727-37-84-509, 8-727-37-84-510
8-727-37-84-511, 8-727-37-84-512, 8-727-37-84-513, 8-727-37-84-514, 8-727-37-84-515
8-727-37-84-516, 8-727-37-84-517, 8-727-37-84-518, 8-727-37-84-519, 8-727-37-84-520
8-727-37-84-521, 8-727-37-84-522, 8-727-37-84-523, 8-727-37-84-524, 8-727-37-84-525
8-727-37-84-526, 8-727-37-84-527, 8-727-37-84-528, 8-727-37-84-529, 8-727-37-84-530
8-727-37-84-531, 8-727-37-84-532, 8-727-37-84-533, 8-727-37-84-534, 8-727-37-84-535
8-727-37-84-536, 8-727-37-84-537, 8-727-37-84-538, 8-727-37-84-539, 8-727-37-84-540
8-727-37-84-541, 8-727-37-84-542, 8-727-37-84-543, 8-727-37-84-544, 8-727-37-84-545
8-727-37-84-546, 8-727-37-84-547, 8-727-37-84-548, 8-727-37-84-549, 8-727-37-84-550
8-727-37-84-551, 8-727-37-84-552, 8-727-37-84-553, 8-727-37-84-554, 8-727-37-84-555
8-727-37-84-556, 8-727-37-84-557, 8-727-37-84-558, 8-727-37-84-559, 8-727-37-84-560
8-727-37-84-561, 8-727-37-84-562, 8-727-37-84-563, 8-727-37-84-564, 8-727-37-84-565
8-727-37-84-566, 8-727-37-84-567, 8-727-37-84-568, 8-727-37-84-569, 8-727-37-84-570
8-727-37-84-571, 8-727-37-84-572, 8-727-37-84-573, 8-727-37-84-574, 8-727-37-84-575
8-727-37-84-576, 8-727-37-84-577, 8-727-37-84-578, 8-727-37-84-579, 8-727-37-84-580
8-727-37-84-581, 8-727-37-84-582, 8-727-37-84-583, 8-727-37-84-584, 8-727-37-84-585
8-727-37-84-586, 8-727-37-84-587, 8-727-37-84-588, 8-727-37-84-589, 8-727-37-84-590
8-727-37-84-591, 8-727-37-84-592, 8-727-37-84-593, 8-727-37-84-594, 8-727-37-84-595
8-727-37-84-596, 8-727-37-84-597, 8-727-37-84-598, 8-727-37-84-599, 8-727-37-84-600
8-727-37-84-601, 8-727-37-84-602, 8-727-37-84-603, 8-727-37-84-604, 8-727-37-84-605
8-727-37-84-606, 8-727-37-84-607, 8-727-37-84-608, 8-727-37-84-609, 8-727-37-84-610
8-727-37-84-611, 8-727-37-84-612, 8-727-37-84-613, 8-727-37-84-614, 8-727-37-84-615
8-727-37-84-616, 8-727-37-84-617, 8-727-37-84-618, 8-727-37-84-619, 8-727-37-84-620
8-727-37-84-621, 8-727-37-84-622, 8-727-37-84-623, 8-727-37-84-624, 8-727-

Авторизованные СЦ SNAIGE на территории РФ			
Город	Область обслуж.	Наименование СЦ, адрес почтовый	Тел.
Аксай	Ростовская	«Аксай-Сервис» ООО, 346720 ул. Ленина, 44Б	8 (8632) 47-12-24
Ангарск	Иркутская	«Рембыттехника» ООО 665830 ул. Горького, д.2В, а/я	8 (3955) 52-34-13, 52-33-06
Апатиты	Мурманская	ИП Федоров Олег Геннадьевич 184200 ул. Бредова, д.9, оф.70	8 (81555) 66-255
Архангельск	Архангельская	«Сервисный центр Мир» 163045 ул.Гагарина, д.1	8 (8182) 20-9124
Белгород	Белгородская	«Выбор-Сервис» ООО 308600 пр. Гражданский, д. 32	8 (4722) 32-65-92, 32-69-29
Брянск	Брянская, Калужская	«Рембыттехника» 241050 пр-т Ленина, д.67 оф.227	8 (4832) 64-96-35
Весёлый пос.	Ростовская	Кобыш Владимир Иванович 347780 ул. Думенко д. 45А	8 (86358) 68-199
	Владикавказ, РСО-Алания	«Арктика-Сервис» ООО, 362015 пр. Коста, д. 15	8 (8672) 75-77-77
Владимир	Владимирская	«Рост-Сервис» ООО, 600031 ул. Юбилейная, д. 60	8 (4922) 21-44-24
Волгоград	Волгоградская	«Технокласс» ООО, 400007 пр-т Металлургов, д. 29	8 (8442) 72-40-10
		ИП Пучков Сергей Дмитриевич 400117 ул. Шекнинская, д. 38, кв.50	8 (442) 98-01-48
Волоколамск	Волоколамский, Лотошинский, Шаховской р-ны Московской обл.	ПКП «Контакт-Сервис» ООО 143600 ул. Титова, д. 38 стр.3	8 (496) 364-43-73
Воронеж	Воронежская	«Беркут» ООО, 394006 ул. Ворошилова, д. 2	8 (4732) 70-16-70
		Черников А. Н. ИП 394029 Героев Стратосферы, д.16	8 (473) 249-60-51, 244-81-99, (960) 125-70-70, (499)709-71-47
Екатеринбург	Свердловская	«Уральский вап-Сервис» ООО, 620050 а/я 220	8 (343) 381-999-3, 381-999-4, 381-999-5
Ижевск	Удмуртия	«Аргус-Сервис» ООО, 426010 ул. Азина, д. 4	8 (3412) 30-79-79, 30-83-07, 71-98-00
Ижевск	Удмуртия, Татарстан, Башкирия	«ЭПГУД» ООО, 426057 ул. В. Сивкова, 152	8 (3412) 94-86-86
Йошкар-Ола	Марий Эл, Кировская, Нижегородская	Бешкарева Светлана Владимировна ИП 424000 ул. Советская, д. 173	(8362) 45-73-68, 41-77-43
Иркутск	Иркутская	«Алика-Сервис» ООО , 664019 ул. Писарева 18а	8 (3952) 34-97-27, 34-82-98
Казань	Казанская	"Компания "Ваш Сервис", 420032 г.Казань, ул.Алфрузова,10/12	+7 (8432) 54-11-46,+7 (8432) 90-34-99, +7 (8432) 90-58-66
Калининград	Калининградская	ООО «ТТЦ ВЕГА» 236000 ул. Гагарина 41-45	8 (4012) 46-19-81, 53-49-04
		ЦУС «Уют», 236000 ул. Эпронская 33	8 (4012) 75-12-76
Калуга	Калужская область	СЦ «ТехноСервис», 248000 г.Калуга, пер.Старообрядческий 9,оф.165	8 (4842)40-10-77, 8 (4842)40-07-08
Камышин	Волгоградская	СЦ «Альфа», 403874 ул. Ленина, д.6В	8 (84457) 90-075
Киров	Кировская	«ТВКОМ» ООО 610001 Октябрьский пр-т, д. 116А	8 (8332) 54-20-64, 54-69-56
Коломна	Московская	«Росинка-2» ООО, 140411 пр-т Кирова д. 15	8 (4966) 141-486
Кострома	Костромская	«Антакс» ООО , 156019 ул. Станкостроительная, 5Б	8 (4942) 41-02-02
		ИП Молодин Владимир Леонидович 156002 ул. Коммунаров, д. 5	(4942) 63-97-23, 30-01-07
Краснодар	Краснодарский	«Кубаньрембытгуступи» ООО 350049 ул. Северная, д. 237А	8 (861) 255-79-11, 255-46-72, 279-60-15
		Новоженцев И. Ю. ИП, 350072 ул. Ростовское шоссе, д. 22/4	
Красноярск	Красноярский	Близницов И. Л. ИП, 660020 ул. Дудинская, д. 12А	8 (391) 229-65-95, 201-92-28, 201-89-22
Курск	Курская	«Юлия-Сервис» ООО 305000 Красная площадь, 2/4, под. 4, оф.1	8 (4712) 56-41-87
		ИП Сунцов Александр Геннадьевич , 305048 ул. Станционная, д. 4А	8 (8152) 233-237, 239-389
Мончегорск	Мурманская	ИП Кутузов Сергей Викторович 184511 ул. Никелевое шоссе, д.12Б	8 (81536) 72-954, моб. 8 921-272-28-27

Москва	Московская	Балашова Н.Н. ИП (ООО «Энергобит») 111033 ул. Самокатная, д. 2А	8 (495) 95-67-057, 36-22-023, 79-60-832
Мурманск	Мурманская	«Лидер-Сервис» ООО, 183039 ул. Книповича, д. 46	8 (8152) 40-00-83
Муром	Владимирская	ИП Серкова Татьяна Андреевна 602265 ул. Московская д. 1	8 (49234) 33-554
Нижний Новгород	Нижегородская	ООО «Бытовая автоматика-сервис», 603152 ул.Ларина д.18	8 (8314) 61-88-48, 8 (909) 283-21-78
Нальчик	Кабардино-Балкария	«Альфа-Сервис» ООО, 360000 пр-т Ленина, д. 24	8 (8662) 420-430
Нерюнгри	Якутия (Саха)	ИП Турчинский Дмитрий Анатольевич 678960, РС (Я), ул.Чурапчинская 18	8 (41147) 6-89-71, 6-82-13, 8 (41147) 6-94-0
Новосибирск	Новосибирская	«Рембыттехника» ООО 630007 ул.Фабричная, 16	8 (383) 223-15-28, 323-65-10
Орёл	Орловская	«Евросервис» ООО 302040 ул. 8 Марта, 25	8 (4862) 40-86-81, 40-86-82
Оренбург	Оренбургская	«Ликос-Сервис» ООО 460006 ул. Невельская, 8А	8 (3532) 779189
Пенза	Пензенская	«Мир Сервиса» ООО, 440008 ул. Кулакова, д.2	8 (8412) 260-960
Пермь	Пермская	«Сатурн-Сервис» ООО, 614070 Бульвар Гагарина,24	8 (342) 218-26-86
Псков	Псковская	«МиниМакс» ООО, 180016 Рижский пр-т, д.70а	(8112) 72-13-90
Пятигорск	Ставропольский	ИП Чернявский Евгений Витальевич «Полисервис» 357551 ул. 1-я Набережная, д.32 к.4	8 (8793) 33-17-29, 33-93-69 доб. 215
Рыбинск	Ярославская	«Транс-экспедиция» ООО, 152920 пр-т Серова, д.8	8 (4855) 28-65-10
Рыбинск	Ярославская	СЦ «Техносервис», ул. Моторостроителей, 21	8 (4855) 24-31-21, 55-65-72
Самара	Самарская	ТТЦ «Солитон» ООО, 443022 ул. Кабельная, 4	8 (846) 955-12-60, 276-99-79
Санкт-Петербург	Ленинградская	ПКФ «Гарда» ООО 192102 ул. Стрельбищенская, д.16-а	8 (812) 766-63-70
Северодвинск	Архангельская	ТТЦ «Бирюса» ООО, 164504 ул. Ломоносова, 41	8 (8184) 58-43-77
Серпухов	Подольский, Домодедовский, Чеховский, Ступинский, Серпуховский,	Тарусский Капужской обл Литвинов А. А. ИП 142204 ул. Химиков, д.2	8-4967-760966, 8-926-2787048
Смоленск	Смоленская	«В-Холдинг» ООО, 214004 ул. Нарвская, д.4	8 (4812) 39-91-04
Ставрополь	Ставропольский	«Техно-Сервис» ООО 355000 ул.7-я Промышленная, д.6	8 (8652) 395-530, 39-30-30
Сызрань	Самарская	«Радуга» ОАО, 446001 ул. Победы, д.16	8 (8464) 33-23-64
Соликамск	Чусовой Пермская	ИП Устинов Алексей Викторович 618200 ул. Ленина, д.31	8 (34256) 55-680, 47-070
Таганрог	Ростовская	Филатов И.О. ИП 347923 ул. Свободы, д. 11	8 (8634) 31-21-11, 31-29-32
Тамбов	Тамбовская	«БВС-2000» ООО, 90012 ул. Пионерская, д.24	8 (4752) 75-17-18
Тамбов	Тамбовская	ТТЦ «Атлант-Сервис», 392020 ул. Московская, 23А	8 (4752) 72-63-46
Томск	Томская	«Технолюкс сервис» ООО, 634027 Пр.Мира,76	8 (3822) 90-03-34
Томск	Томская	«СТ-Сервис» ООО 634055 пр. Академический, д.1А	8 (3822) 25-39-20, 25-45-48
Тула	Тульская	«Рембыттехника» ООО, 300004 ул. Кауля,16	8 (4872) 37-30-23, 70-21-13
Уфа	Башкортостан	«Мегабйтсервис», 450055 ул. Российская, д. 45/1	8 (3472) 35-27-55
Уфа	Башкортостан	«Сервис-Центр Регион» ООО 450052 ул. Аксакова, д.73	8 (3472) 28-43-79, 28-85-70, 52-58-68, 53-26-66
Уфа	Башкортостан	«Сервисный Центр Атлант» ООО 450078 ул. Айская, д.69/2а	8 (347) 292-32-62, 228-85-70, 252-57-84

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Покупая холодильник, проверьте действие изделия, убедитесь, что он полностью укомплектован.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. При несоблюдении перечисленных в инструкции требований и указаний, остаётся вероятность испортить холодильник и ПОТЕРЯТЬ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В период гарантийного обслуживания производится бесплатная замена испортившихся деталей и узлов холодильного прибора.

Гарантийный период:

- Бытовым холодильным приборам „Snaigė“ предоставляется гарантия – 24 месяцев со дня покупки. Исключительно, только в Белоруссии, предоставляется гарантия – 36 месяцев со дня покупки.
- Бытовым холодильным приборам, используемым для коммерческих целей (лечебные организации, аптеки магазины, гостиницы, бары и др. места), предоставляется гарантия – 6 месяцев.
- Вертикальным витринам – холодильникам и холодильникам для охлаждения вина предоставляется гарантия – 12 месяцев.

Обязательные условия гарантийного ремонта:

- Необходимо обязательно иметь оригинальный гарантийный лист, чек магазина или другой документ продавца подтверждающий покупку изделия с указанной датой продажи холодильного прибора и печатью магазина. Модель холодильника и серийный номер на гарантийном листе должны соответствовать номеру на наклейке прибора находящейся внутри холодильника. На оригинальном гарантийном листе не может быть никаких исправлений.
- ВНИМАНИЕ!** Если по предъявленным покупателем документам нельзя установить дату продажи, началом гарантии считается дата производства холодильника.
- Холодильный прибор **обязательно должен быть включён в электросеть, имеющую контакт заземления, поставлен и эксплуатируется строго согласно указаниям производителя, описанным в инструкции по использованию прибора.**

Гарантийное обслуживание прекращается:

- Из-за механических повреждений корпуса или других повреждений, возникших по вине покупателя при транспортировке приобретённого холодильного прибора иначе, нежели указано производителем в инструкции по использованию прибора. В спорном случае, необходимо обязательно предоставить упаковку холодильного прибора.
- Из-за неисправности, поломки деталей, запахов, появившихся с связи с неправильным использованием изделия, поставки и включения в электросеть или транспортировке не следуя требованиям производителя, описанным в инструкции по использованию прибора.
- Если холодильный прибор эксплуатировался в антисанитарных условиях, причинами неисправности являются насекомые, грызуны и другие посторонние действия.
- Если в период гарантийного обслуживания холодильный прибор ремонтировали не „Snaigė-Service“ или его официальные представители.

Другие условия:

- Гарантия не предоставляется внутренней лампочке освещения и внутренним пластмассовым деталям прибора, испорченным по вине покупателя.
- Если холодильный прибор заменяется по причине неисправности, покупатель обязан возместить компании убытки, полученные из-за механического повреждения прибора по вине покупателя.
- Гарантийный срок заменённого холодильного прибора считается со дня даты замены прибора. Дата записывается в гарантийном листе с отметкой, что прибор заменён.