



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

SFR-85W

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
КОМПОНЕНТЫ.....	4
ТРАНСПОРТИРОВКА.....	4
УСТАНОВКА.....	5
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	8
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	11
УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	11
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.....	12

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Утилизируйте все упаковочные материалы должным образом в соответствии с применимыми требованиями.
- Данный прибор предназначен исключительно для эксплуатации в помещении, защищайте прибор от дождя, влаги и значительных колебаний температуры.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения. Прибор не предназначен для коммерческих, промышленных или иных любых целей.
- Прибор ДОЛЖЕН размещаться на ровной и твердой поверхности пола.
- Избегайте попадания воды на прибор. Имеется опасность выхода из строя электрических деталей и поражения электрическим током.
- После доставки прибора на место размещения и выравнивания его положения, не включайте и не переносите прибор в течение 4 часов для того, чтобы обеспечить стабилизацию уровня хладагента в системе.
- Этот прибор не содержит вредных для окружающей среды материалов. Газы, не содержащие хлорфторуглероды/гидрофторуглероды, используются в системе охлаждения (хладагент R600a) и изоляционных материалах (циклопентан). Имеется опасность возгорания в случае контакта газов с источником открытого огня. Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения/трубки при транспортировке и эксплуатации. В случае повреждений системы охлаждения/трубок устраните источники открытого огня, потенциальные источники возгорания и немедленно проветрите помещение, в котором расположен прибор.
- Не садитесь и не вставайте на прибор; не размещайте тяжелые предметы на приборе. Вы можете получить травму или повредить оборудование.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора при установке.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми, в том числе детьми, с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или их предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Не используйте механические, электрические приборы или химические вещества для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- Не размещайте и не используйте электроприборы внутри морозильной камеры.
- Не размещайте бутылки или прочие стеклянные контейнеры в морозильной камере, так как они могут лопнуть.
- Не храните в морозильной камере легковоспламеняющиеся материалы, например, спирт, бензин, сжиженный углеводородный газ, клей и т.д.
- В случае обнаружения утечки газа, не извлекайте сетевую вилку из розетки и не поворачивайте ручку регулятора температуры. Откройте окно для того, чтобы проверить помещение, в котором находится прибор. Не прикасайтесь к прибору до тех пор, пока не будет закрыт кран подачи газа и проветрено помещение. В противном случае имеется опасность возгорания.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. При необходимости свяжитесь с представителями сервисного центра.

КОМПОНЕНТЫ



1. Верхний и средний ящики
2. Нижний ящик
3. Регулировочные ножки
4. Дверца в сборе
5. Верхняя крышка

ТРАНСПОРТИРОВКА




Предупреждение: Работы по распаковке и установке прибора должны выполнять два человека; надевайте перчатки при выполнении работ.

- Обеспечивайте вертикальное положение прибора при транспортировке. Максимальный угол наклона холодильника составляет 45°. Используйте упаковочные материалы при транспортировке, поставляемые в комплекте с прибором.
- После доставки прибора на место размещения и выравнивания его положения не включайте и не переносите прибор в течение 4 часов для того чтобы обеспечить стабилизацию уровня хладагента в системе. В противном случае имеется опасность повреждения прибора.
- Перемещая морозильную камеру, не беритесь за дверцу или ручку, чтобы не повредить прибор.
- Убедитесь, что электрический шнур не зажат при транспортировке и последующей установке холодильника.
- Аккуратно снимите все упаковочные материалы, включая подставку из пенопласта; утилизируйте их должным образом.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что имеется необходимое пространство для размещения прибора. Для того чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, оставьте зазоры в 15 см между боковыми стенками, в 20 см между задней стенкой и в 30 см между верхней поверхностью холодильника и окружающими предметами.
- Закрутите два упора на задней стенке морозильной камеры (в комплекте).
- Не размещайте прибор вблизи теплоизлучающих приборов, а также избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей.
- Не размещайте на приборе тяжелые предметы. Это может повредить прибор.



- Не размещайте морозильную камеру в сырых помещениях и в помещениях с высоким уровнем влажности.
- Используйте регулировочные ножки, расположенные спереди на нижней поверхности морозильной камеры, чтобы выровнять положение прибора.
- На паспортной табличке прибора указывается класс климатического исполнения прибора, а также диапазон температуры, при которой прибор должен использоваться.
- При продолжительном нахождении в помещении, температура в котором выходит за рамки указанного диапазона, возможно некорректное функционирование прибора.
- Ознакомьтесь с разделом “Уход и техническое обслуживание” для получения информации о подготовке прибора к эксплуатации.

Класс климатического исполнения	Внешн. Т (C°)	Внешн. Т (F°)
SN	10 ~ 32°C	50 ~ 90°F
N	16 ~ 32°C	61 ~ 90°F
ST	16 ~ 38°C	61 ~ 100°F
T	16 ~ 43°C	61 ~ 110°F

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ



Предупреждение: Перед выполнением работ необходимо отключить прибор от сети.

РИСУНОК 1

Дверца, открывающаяся слева направо





РИСУНОК 2

Дверца, открывающаяся справа налево



1. Снимите верхнюю крышку петли (6).
2. Открутите два винта (1), фиксирующие верхнюю петлю (5), расположенную справа на корпусе прибора. Снимите верхнюю петлю (5).
3. Приподняв дверцу, снимите ее. Чтобы не поцарапать и не повредить дверцу, положите ее на защищенную поверхность.
4. Открутите два винта (8), фиксирующие нижнюю петлю (2), а затем снимите нижнюю петлю (2).
5. Снимите левую переднюю ножку (4) и переставьте ее на правую сторону.
6. Снимите заглушку отверстия (7) и переставьте ее на правую сторону.
7. Перед установкой нижней петли (2) открутите запорный болт (9) и поверните петлю в другую сторону (2). Затем установите нижнюю петлю (2) с левой стороны и зафиксируйте ее двумя винтами (8).
8. Установите запорный болт (9) в нижнюю петлю (2).
9. Установите дверцу, убедившись в том, что дверца опирается на нижнюю петлю (2).
10. Не открывайте дверцу. Зафиксируйте верхнюю петлю (5) двумя винтами (1). Помните, что сначала необходимо установить дверь в уровень с верхней поверхностью прибора, а затем закрутить два винта (1).
11. Установите крышку верхней петли (6) поверх верхней петли.

Проверка перед включением прибора

1. Убедитесь, что обеспечивается хорошая вентиляция между прибором и окружающими приборами.
2. Убедитесь, что положение прибора было выравнено с использованием регулировочных ножек.
3. Очистите поверхности морозильной камеры, следуя указаниям в разделе “Уход и техническое обслуживание”.
4. Подключите прибор к электросети.



При работе морозильной камеры функционирующий компресс может издавать шум; это не является неисправностью.

Регулирование температуры

- Используйте ручку регулятора температуры для управления температурой в морозильной камере. Вы можете установить температуру от “Min” (работа при самой высокой температуре) до “Super” (работа при самой низкой температуре). При стандартных условиях эксплуатации рекомендуется устанавливать ручку регулятора температуры в среднее положение.
- Для поддержания необходимой температуры в морозильной камере рекомендуется периодически проверять температуру, используя термометр. В соответствии с полученными данными можно установить ручку регулятора температуры в необходимое положение.
- Не загружайте продукты в морозильную камеру сразу после подключения к сети, подождите некоторое время, пока не будет достигнута необходимая температура.

Хранение замороженных продуктов

- По своим показателям морозильная камера относится к классу “4 звезды” () и может использоваться для хранения предварительно замороженных продуктов.
- Перед размещением продуктов на хранение в морозильную камеру проверьте, имеется ли знак  на упаковке таких продуктов.

Разморозка

- При эксплуатации морозильной камеры необходимо выполнять разморозку один или два раза в год, когда толщина слоя образовавшегося льда превышает 5~10 мм. Перед разморозкой необходимо отключить прибор от сети.
- Все замороженные продукты рекомендуется завернуть в несколько слоев бумаги, разместить продукты питания в контейнер в прохладном месте.
- Используйте скребок (не входит в комплект поставки) для того, чтобы снять слой образовавшегося льда. Процесс разморозки можно ускорить, разместив контейнер с горячей водой в морозильной камере.
- Слейте воду, образовавшуюся при таянии льда, и очистите внутреннюю поверхность морозильной камеры.
- Включите прибор и установите максимально низкую температуру.
- Обычно разморозка занимает 2 часа.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ниже приводятся рекомендации и инструкции, помогающие в максимальной мере использовать возможности прибора при хранении продуктов в соответствии с требованиями гигиены.

- Если Вы слишком часто открываете дверцу морозильной камеры, это может приводить к повышению температуры внутри прибора. Необходимо как можно реже открывать дверцу морозильной камеры и не допускается оставлять ее открытой.
- В соответствии с требованиями гигиены рекомендуется упаковывать продукты перед размещением на хранение.
- Размещайте мясные продукты на хранение в полиэтиленовых пакетах на нижней полке.
- Храните готовые блюда в плотно закрытых контейнерах.
- Перед размещением на хранение горячих продуктов питания, рекомендуется их охладить до комнатной температуры.
- Чаще всего овощи рекомендуется бланшировать и охлаждать перед размещением в морозильную камеру.

Рекомендации по экономии электроэнергии

- Не размещайте прибор вблизи теплоизлучающих приборов (печей и т.д.), избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей. При установке оставьте зазоры в 20 см между боковыми стенками и верхней поверхностью холодильника, а также в 5 см между задней стенкой и другими предметами.
- Упаковывайте все продукты питания перед размещением на хранение, а также оставьте между ними свободное место для циркуляции воздуха.
- Чем ниже температура установлена в морозильной камере, тем больше электроэнергии потребляет прибор. Не устанавливайте максимально низкую температуру в морозильной камере без необходимости.
- Перед размещением на хранение теплых/горячих продуктов охладите их до комнатной температуры.
- Частое открывание дверцы морозильной камеры может привести к повышению температуры внутри прибора и увеличению потребления электроэнергии.
- Плотно закрывайте дверцу морозильной камеры. Проверяйте должное состояние уплотнения дверцы и петель. Проверить состояние уплотнения дверцы можно следующим образом: разместите лист бумаги между дверью и корпусом и попробуйте его вытащить. Если вам удастся это сделать, значит есть необходимость замены уплотнения дверцы.
- Регулярно выполняйте разморозку морозильной камеры (не распространяется на модели, оснащенные функцией автоматической или циклической разморозки). Толщина слоя образовавшегося льда не должна превышать 5 мм.
- Система ящиков, корзин и полок, которой оснащен прибор, была разработана таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное функционирование прибора.



Перед очисткой или обслуживанием прибор должен быть отключен от электросети.

- Не используйте для очистки острые инструменты или абразивные моющие средства.
- Протрите внутреннюю поверхность прибора тканью, смоченной теплой водой, а затем протрите ее насухо.
- Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при очистке. Имеется опасность повреждения прибора и возгорания.
- Протрите влажной тканью внешнюю поверхность прибора и уплотнение дверцы, а затем вытрите их насухо.
- Не допускайте попадания воды на ручку регулятора температуры. Используйте только сухую ткань для очистки.
- Используйте пылесос для того, чтобы очистить конденсатор, расположенный на задней стенке прибора. Очищайте его от пыли не менее одного раза в год.
- При очистке вы можете снять все полки.



При очистке/поднятии прибора не прикасайтесь к металлическим трубкам, расположенным внизу задней стенки прибора, так

как это может привести к травмам пальцев и рук.

В случае отключения электроэнергии рекомендуется:

- как можно реже открывать дверцу прибора, что позволит сохранять продукты охлажденными максимальное количество времени.
- если питание отсутствует более 24 часов, рекомендуется убрать замороженные продукты из морозильной камеры и разместить их на временное хранение в переносной холодильник или использовать для их охлаждения пакеты с искусственным льдом.

Примечания: В том случае если оставить продукты в морозильной камере, а не вынимать их, в приборе будет сохраняться низкая температура в течение более длительного срока.

Те продукты питания, на которых присутствует иней, могут быть заморожены заново, однако вкус и аромат таких продуктов, возможно, не удастся сохранить. В том случае если вы не планируете использовать морозильную камеру в течение двух или трех недель, отключение прибора не требуется. Рекомендуем употребить продукты с минимальным оставшимся сроком хранения.

В том случае если вы не планируете использовать морозильную камеру в течение трех недель и более, рекомендуем убрать все продукты питания, отключить прибор и оставить дверцу открытой для того, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и предотвратить формирование неприятного запаха и плесени.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Прибор не включается	- Сетевая вилка не вставлена в розетку - Отключены защитные устройства электросети в помещении либо перегорел предохранитель	- Вставить сетевую вилку в розетку - Проверьте состояние защитных устройств и предохранителей
Недостаточно низкая температура внутри морозильной камеры	- Возможно, уровень хладагента в системе охлаждения не стабилизировался после транспортировки прибора - Неплотно закрыта дверца - Дверца прибора открывалась слишком часто - В морозильную камеру было загружено слишком большое количество не охлажденных продуктов - Установите более низкую температуру - Загрязнение на уплотнении дверцы	- Не подключайте прибор к электросети в течение 4 часов после установки - Убедитесь, что продукты не мешают дверце закрыться плотно - Открывайте дверцу менее часто - Уменьшите количество продуктов, размещенных в морозильной камере - Установите ручку регулятора температуры в необходимое положение - Выполните работы по очистке в соответствии с разделом “Уход и техническое обслуживание”
Слишком высокий уровень шума при работе прибора	- Прибор установлен на неровной поверхности пола - Прибор соприкасается с другими предметами - Бутылки и контейнеры, размещенные в морозильной камере соприкасаются друг с другом - Разложите бутылки и контейнеры таким образом, чтобы они не соприкасались	- Установите прибор на ровной поверхности и выровняйте положение морозильной камеры - Убедитесь, что имеются зазоры между боковыми стенками, верхней поверхностью прибора и другими предметами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОДЕЛЬ	SFR-85W
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	73 Л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	-
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	73 Л * ** *
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50 Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 40 г
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	90 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	0,60 А
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	215 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	41 Дб
ВЕС НЕТТО	26 кг

Компания ведет деятельность по внесению улучшений в устройство производимых приборов и оптимизации их функционирования. Приносим извинения в случае наличия незначительных расхождений между указанной в настоящей инструкции информацией и фактическими данными.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы

поможете предотвратить причинение окружающей среде и

здоровью людей потенциального ущерба, который возможен

при неподобающем обращении с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия, просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.



Особое внимание необходимо уделить правильной утилизации более старых моделей морозильных камер и холодильников, в системе охлаждения которых могут использоваться газы с содержанием хлорфторуглеродов. В случае возникновения сомнений проконсультируйтесь с представителями местных органов, отвечающих за утилизацию отходов, для получения соответствующих рекомендаций.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «РемБыттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сельский Владимир Александров	Азов	г. Азовул. 3, Космодемьянский, д. 02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Азов	г. Альтметьевск, ул. Георгиевская, д.18 ТК "ЭСЕН"	8553	4-30-39
Сервис Центр	Армавир	г. Армавир, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
ТелеСервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Фортег	Астрахань	г. Астрахань, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
ООО "КОВЧЕГ"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Гоголя, д. 26	85141	3-61-25
ООО "АЛЬФА-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
ДиаД	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 73-58-20
ООО «Альфарсервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 26А	8352	323332, 484211
Сервисный центр "Улан"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Васильевская, 49А/16	3852	319-912, 256-795
ИП Крикопцов С.А.	Белгород	г. Белгород, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	34-26-62
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Г. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
ООО «РЕМБЫТ-СЕРВИС»	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ТоргСервис АГ»	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Тексервис	Брянск	г. Брянск, пер.Анациональный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Красномаянская, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д.2	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенко Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашева В.А.	Бухалук	г.Бухалук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул.Гоголя, д. 7	81153	92706
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Ахтика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр.Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Куйбинева, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Бутурлина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спиден Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-7880; 98-16-47
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-98-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Волуга	г. Волуга, ул. Клубовая, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Интерпал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Mega"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛан"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханалыская, д. 75	81928	8024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Мамаковского, д.176	8712	22-49-21
Текцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Ковба И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., д.8	495	545-6773, 8(903)231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техносервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,01919-416-40-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.13А, корп.1	343	377-64-55, 69089264898
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стэнли	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигулин Гарант	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	48862	2-28-73
Протор Сервис"	г. Зеленоград, корпус 1334	499	7178212
Лун-Сервис	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	49162	491622
ДС	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62, 43-50-64
ООО "Элуга"	г. Ижевск, ул. В. Савкова, д.152	3412	771010
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	432039
НТ ТИС	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93, 51-31-09
ООО "АЛТЕКС"	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Федердинов Альберт Гаврилович	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
СЦ "Техно-сервис"	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01,65-14-64
Мидас	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-68, 41-77-43
Телерадиосервис	г. Казань, ул. Гарино, д. 43	843	275-21-21
СЦ "Витас"	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117, 5214943, 5214946, 5214946
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Юзюзинская, д.18А	843	512-00-99;512-17-45
ООО «Лиза»	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Бинас Сервис»	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222,548-333
ИП Устомов Е.Н.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛФА	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю. С.	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	г. Кемерово, ул. В. Волошиной, д. 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Экран-Сервис	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	33513	33-55-13
ООО «Габитъ	г. Космодемьянск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Бш Кубань	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Вондарено А.В.	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 'А'	86142	4-43-39
Кристалл Бш Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.35	4942	300-107,639-773
М-сервис-ЮГ	г. Красnodар, ул. Лукьяненко, д.103, офис 55	861	222-64-13
ООО "Тексервис"	г. Красnodар, ул. Захарова, д.71	861	267-76-60
ИП Сидельников В.В.	г. Красnodар, ул. Карпинского, д. 15	34-384	36-272
Город мастеров	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47, 44-54-12
Красноярск	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
ООО «Рембыттехника»	г. Кузнецк, б-д микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
СМС-сервис	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
ООО «МакСтрой»	г. Курган, ул. Пигулина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	г. Курган, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сухова, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
УмныйБит Сервис	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жабы, д. 57Г	86145	3-78-74
СЦ РмтхбСервис	г. Магнитогорск, ул. Трудя, д.57		8900957301
Электро-Сервис. Майкоп	г. Майкоп, ул. Дмитрова, 25	8772	575827,556238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андреев А. С.	г. Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахундского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахундского, д.1А	8722	642394, 642895
АСЦ «Темосервис»	Медногорск	г. Медногорск, пр. Гайдара, д.14	3552	97-90-63, 81987/947-90-63
ИП Кузнецов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	7-29-34
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Косинкина, 58А	916	1700009
Импорт-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитова, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколенинский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТУ "STINOL"	Нерюнги	г. Нерюнги, ул.Чуралгинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Никитин Нопорода	г. Н. Нопорода, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	35130	8-904-500-34-41
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Рембыттехника	Омск	г. Омск, Проспект Косимский, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Сибгас"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строков, 1	0862	751880
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул.Приоборостроительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО АРС	Орел	г. Орел, ул. Революции, д.1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3552	300066, 300030
Опт-Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердинов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импорт-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Армаг"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (3)
ТД "Формум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Текно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "Юг-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43, (938) 352-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-й Перелом, д.13	8793	987-011, 81818/713 69-46
ООО Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Платформа-Ленин	863	2502017 доб.714
ИП Релево В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Аммира, д.1 "А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	38557	405-67-43
Транс-экспедития	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19, 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	76-88-01, 76-34-83
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
Видео-Сервис-Самара	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 354-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Запрещенный бульвар, д.33	812	701-73-97, 708-20-19
ООО "Телеательные Союз"	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18А	8342	24-98-58; 57-19-19
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, д.88	3414	732614; 891243; 9150
ИП Гусев В.А.	Сколов	г. Сколов, ул. Мельникова, д.87	8452	572953, 572954; 572955
Варенбурд В.И.	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	49133	2-27-05; 14-31
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Беллинского, д.11	8184	58-72-21, 27-84-62
			34253	28526

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндеев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	7-20-53
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ИП Кулешов С. А.	Тулаев, Ярославская обл.	г. Тулаев, ул. Первомайская, д.25/6	48533	7-34-90
Ваш дом	Томень	г. Томень, ул. Жердева, д.138	3452	99-49-09; 46-69-91
ЮрФРА	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, пр-т Тулоева, д.7	3012	41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулоева, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО "Компания ПИПОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 21, офис 4	39535	5-71-47
Башгидроэлектросервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Ахметова, д. 73	347	25-13-71; 25-179-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Оскар, д. 251, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [345/6]	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; [346/6] 222-61
ООО «Индолан»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Челябинск	г. Челябинск, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373/431352
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	8202	31-36-07/64-22-73
Пунин О.А.	Череповец	г. Череповец, ул. Первомайская, д.48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардина	3022	72-02-03
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	(919) 4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253	32552,61717
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.