



DWD-M8011/M8012/M8013. DWD-M1011/M1012/M1013

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экономичность


в целях экономии потребления электроэнергии и воды стиральная машина автоматически устанавливает уровень воды и время стирки в соответствии с количеством загруженного белья и температурой поступающей воды.

Низкий уровень шума

Система автоматически перераспределяет белье в машине так, чтобы понизить уровень шума при вращении.

Антибактериальное покрытие Мапо-Виувг (Опция)

Благодаря покрытию бака и основных деталей машины нано-частицами серебра обеспечивается дезинфекция белья на 99,9% (как при кипячении), а также бака и деталей самой машины.



Содержание	Страница
Внешний вид и комплектация стиральной машины.....	2
Инструкции по безопасности.....	3
Указания по установке.....	4
Электротехнические требования.....	6
Подготовка к стирке.....	6
Панель управления.....	8
Режимы и функции.....	9
Выбор и установка режима.....	10
Уход и обслуживание.....	11
Чистка фильтров.....	12
Удаляем пятна.....	13
Неполадки и способы их устранения.....	14
Технические характеристики.....	15

Благодарим Вас за покупку стиральной машины марки DAEWOO.


Стиральные машины DAEWOO просты и удобны в использовании, экономят Ваше время, помогая быстро и качественно справиться с домашней работой.





Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, т.к. в нем содержатся инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.

Сохраните его для использования в будущем.


Примечание:

Внешний вид устройства может варьироваться в зависимости от модели.
Данная иллюстрация отображает наличие различных функций у разных моделей стиральных машин.
Некоторые модели могут не содержать всех функций, указанных на иллюстрации.














1. Прочно подсоедините водозаборный шланг к крану.






2. Прикрепите другой конец шланга к водозаборному клапану.









			


















1. Откройте крышку (1) при помощи монетки. Снимите крышку (1).



[illegible]

