



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

SCF-100W

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”





СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	7
ТЕРМОСТАТ	8
ЗАМЕНА ДВЕРНОЙ ЛАМПЫ	9
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
ПРОБЛЕМЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.	13
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Для ознакомления ниже представлен рисунок. Данный рисунок может отличаться от приобретенного прибора.




- 1 - Дверца
- 2 - Корзина
- 3 - Корпус
- 4 - Панель управления
- 5 - Колесо

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Толстый слой пенистого уплотнителя для наилучшей теплоизоляции
- Глубокая камера для увеличения емкости хранения в небольших помещениях
- Замок на дверцу (опционально)
- Экологически безопасный хладагент без содержания ХФУ и фреона
- Изысканный дизайн для удобного использования
- Функция быстрой заморозки
- Антикоррозийное покрытие Zintec
- Технология для использования при слабом напряжении

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Неправильная эксплуатация может привести к неисправности или выходу из строя прибора

Неправильная эксплуатация может привести к получению травмы или неисправности прибора

Неправильная эксплуатация запрещена

Необходимо эксплуатировать прибор в соответствии с требованиями

Предупреждение об опасности повышения температуры

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Настоящий прибор может быть использован лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля лицом, ответственным за безопасность таких лиц. В случае повреждения шнура питания, он должен быть заменен квалифицированным специалистом в целях предотвращения рисков возникновения опасности.



Прибор необходимо подключать к отдельной трехфазной розетке не менее 10 А. В целях предотвращения рисков возникновения опасности не рекомендуется подключать к одной розетке несколько приборов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание Предупреждение



В целях предотвращения поражения электрическим током, запрещается подключать и отключать прибор от розетки мокрыми руками.



Необходимо осуществлять подключение и отключение прибора от сети надлежащим образом. При подключении прибора необходимо убедиться в наличии надежного соединения вилки с розеткой. При отключении прибора запрещается тянуть за кабель в целях избежания повреждения кабеля.



Запрещается распылять воду на прибор. Это может повредить изоляцию и ускорить процесс коррозии металлических деталей.



Розетка должна иметь надлежащее заземление. Заземленный контакт не должен выходить на газопровод, водопровод, телефонный кабель, громоотвод или нейтраль. Розетка должна иметь защиту от утечки тока.



В случае нарушения нормальной работы, необходимо незамедлительно отключить прибор от сети. Любое нарушение работоспособности может стать причиной опасности.



Запрещается скручивать, сгибать, связывать или повреждать кабель. В случае повреждения шнура питания, он должен быть заменен производителем, его представителем или квалифицированным специалистом в целях предотвращения рисков возникновения опасности. В противном случае, повреждение провода может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Перед проведением обслуживания, необходимо отключить прибор от сети во избежание поражения электрическим током.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание Предупреждение



В случае окружения прибора огнеопасным газом (угольный газ, природный газ и т.д.), необходимо открыть окно для проветривания помещения. Запрещается подключать прибор или регулировать термостат во избежание взрыва вследствие образования электрической искры.



При длительном неиспользовании прибора рекомендуется хранить прибор в местах, недоступных для детей, и не закрывать крышку полностью во избежание непреднамеренного запираания и удушения детей.



Хладагент и материал уплотнения являются огнеопасными. При неиспользовании прибора необходимо хранить его вдали от источников огня. Утилизация прибора должна осуществляться согласно соответствующим инструкциям. Самостоятельная утилизация может вызвать риск возникновения опасности.



В целях предотвращения риска, связанного с неустойчивой установкой прибора, необходимо использовать крепления в соответствии с инструкцией.



Запрещается хранение в камере огнеопасных, взрывоопасных веществ, а также агрессивных веществ, таких как кислоты и щелочи.



Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с прибором.



Запрещается распыление взрывоопасных веществ вблизи прибора во избежание возгорания и взрыва.



Не допускается повреждение контура хладагента.



Запрещается прикасаться к не изолированным патрубкам и проводам во избежание получения ожогов или поражения электрическим током.



При длительном неиспользовании прибора необходимо отключить его от питания в целях безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание Предупреждение



Запрещается распылять холодную воду в камере во избежание повреждения внутренней поверхности или возникновения угрозы безопасности.



Запрещается хранение любых медицинских и иных препаратов, требующих поддержания постоянной температуры.



Необходимое рабочее напряжение составляет 220 В +10%/-15%.

Диапазон допустимого рабочего напряжения составляет 187 В ... 242 В. Несоответствие напряжения данному диапазону приведет к повреждению компрессора.



Запрещается прикасаться к любым патрубкам и электрическим деталям внутри прибора во избежание получения ожогов. Патрубки и электрические детали внутри прибора могут иметь высокую температуру.



Запрещается прикасаться к трубопроводу хладагента в камере во избежание получения низкотемпературных ожогов.



Запрещается хранение любых продуктов питания, которые могут повредиться после замораживания (бутилированные или консервированные продукты) при температуре ниже - 18°C.



При длительном неиспользовании необходимо снять уплотнение с дверцы во избежание удушья детей в камере.



Перед перемещением необходимо отключить его от сети и извлечь все продукты во избежание повреждения прибора и получения травм.



Во избежание возгорания необходимо удалить нижний слой пенопласта.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание Предупреждение



Запрещается прикасаться к любым поверхностям во время работы и сразу после отключения питания. Поверхности могут нагреваться до высокой температуры.



В целях безопасности детям запрещается самостоятельно извлекать любые продукты.



Хладагент является огнеопасным.

В случае неисправности охлаждающего контура необходимо обратиться в отдел обслуживания.

Во избежание образования утечек хладагента запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать прибор самостоятельно.

Существует риск возгорания хладагента и получения глазных травм.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА



При перемещении прибора необходимо соблюдать осторожность и избегать соударений и сильных сотрясений.



Угол наклона при перемещении не должен превышать 45° для предотвращения повреждения охлаждающего контура.



Для обеспечения устойчивости, бесперебойной и бесшумной работы компрессора, поверхность установки должна быть ровной, прочной и горизонтальной.



Установку производить в сухом помещении.

В случае установки в помещении с повышенной влажностью, возможно образование ржавчины и повреждение изоляции.

Запрещается установка прибора вне помещения в местах воздействия осадков.



Перед перемещением прибор необходимо упаковать, что бы не повредить его.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА



Запрещается размещать прибор в зоне попадания прямых солнечных лучей и вблизи источников тепла.

В противном случае это приведет к повышению энергопотребления и сократит срок эксплуатации пластмассовых деталей и уплотнений.



Необходимо обеспечить расстояние по периметру прибора для обеспечения надлежащей вентиляции, отвода тепла и оптимального энергопотребления.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Размещение прибора необходимо осуществлять в соответствии с требованиями по установке. Необходимо открыть дверцу для обеспечения вентиляции.
- Перед использованием требуется произвести чистку камеры.

После установки прибора и его включения в сеть должно пройти не менее 30 минут.

(При транспортировке масло компрессора может попасть в охладительный контур.)

При первом подключении температура камеры повышена, в связи с чем компрессор работает в течение длительного времени, после чего устанавливается температура в соответствии с положением термостата. В это время компрессор периодически включается и отключается.

Рекомендуется производить загрузку камеры продуктами после установления температуры, заданной термостатом.

ТЕРМОСТАТ

Регулировка температуры осуществляется при помощи термостата на панели. При помощи термостата можно устанавливать желаемый диапазон температуры в зависимости от температуры окружающего воздуха и количества продуктов.

Зеленый индикатор - индикатор ВКЛ. При включении прибора загорается зеленый индикатор.


Красный индикатор указывает на работу компрессора. Загорается при включении компрессора.

Ручку термостата можно устанавливать в диапазоне от MIN до MAX.

При повороте ручки по часовой стрелке, время охлаждения увеличивается, а время простоя компрессора сокращается. Температура в камере понижается.

При повороте ручки против часовой стрелки, время охлаждения сокращается, а время простоя компрессора повышается. Температура в камере повышается.

После регулировки термостата потребуется некоторое время для установления требуемой температуры.



ЗАМЕНА ДВЕРНОЙ ЛАМПЫ

Отключить сетевой кабель, снять ламповое стекло, удалить лампу.

Для снятия лампы, необходимо повернуть ее против часовой стрелки.

Ввернуть новую лампу в патрон по часовой стрелке.

(Спецификация на лампу: мощность не более 10 Вт, резьбовой цоколь.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуется оставлять некоторое пространство между хранящимися продуктами. Это обеспечит надлежащую циркуляцию холодного воздуха и теплообмен для улучшения охлаждения.
- Перед помещением горячих блюд в прибор необходимо их охладить. Помещение горячих блюд ухудшит охлаждение окружающих продуктов.
- Рекомендуется маркировать продукты с указанием времени их помещения в прибор.
Продукты, помещенные раньше, следует использовать в первую очередь.
- После отключения прибора или прекращения подачи электричества, до повторного включения прибора должно пройти не менее 5 минут.
В противном случае возможно повреждение компрессора или сокращение срока его эксплуатации.
- Для предотвращения заветривания и распространения запахов рекомендуется хранить продукты в пищевых пакетах или закрытых контейнерах.
- Не рекомендуется длительное время держать открытой дверцу включенного прибора.
Для снижения энергопотребления необходимо убедиться в плотности закрытия дверцы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для различных типов хранящихся продуктов следует устанавливать различную температуру. Слишком низкая температура охлаждения приведет к повышению энергопотребления.
- В случае запланированного отключения электричества, необходимо установить минимальную температуру и обеспечить охлаждение прибора в течение некоторого времени. Не рекомендуется длительное время держать открытой дверцу включенного прибора. В случае отключения электричества не рекомендуется открывать дверцу и помещать продукты в прибор.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Регулярная чистка и обслуживание позволит продлить срок эксплуатации прибора и повысить эффективность охлаждения. Перед очисткой или обслуживанием необходимо отключить прибор от сети.

- Протереть камеру и внешнюю поверхность мягкой тканью, смоченной в теплой воде с добавлением неагрессивного моющего средства.
Не допускается мытье горячей водой, использование агрессивных или органических моющих средств.
- В целях обеспечения безопасности, после обслуживания проверить следующее:
 1. надлежащее подключение вилки в розетку.
 2. отсутствие избыточного нагрева вилки.
 3. отсутствие повреждений провода.
- Протереть уплотнения дверцы раствором отбеливателя в концентрации 1:10.
Протереть с использованием чистой воды.
- В случае неиспользования в течение длительного времени, необходимо выключить прибор, отключить от сети, произвести чистку и дать высохнуть.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Влага, содержащаяся в продуктах и воздухе, при низких температурах преобразуется в наледь на испарителе (внутренняя поверхность камеры).

Наледь снижает эффективность охлаждения. Необходимо произвести размораживание в случае образования слоя наледи толщиной 5-7 мм.

1. Выключить прибор, отключить от сети, извлечь все продукты.
2. Открыть дверцу и удалить наледь при помощи специальной лопатки после размягчения наледи.
3. Открыть дренажное отверстие в нижней части, снять дренажную крышку на корпусе. Талая вода стечет по дренажной трубке.
4. Вытереть талую воду, подключить к сети и включить прибор. После достижения заданной температуры, поместить продукты в камеру.



Внимание

Запрещается производить размораживание инструментами с металлической рабочей частью и электрическими приборами. Они могут повредить испаритель.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отсутствует охлаждение	Недостаточное охлаждение
- Проверить подачу питания. - Проверить подключение вилки в розетку. - Проверить предохранитель. - Проверить токовую защиту (При наличии токовой защиты).	- Проверить правильность расположения ручки термостата. - Убедиться в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и установки источников тепла вблизи прибора. - Убедиться в отсутствии пыли на компрессоре и конденсаторе. - Убедиться в отсутствии превышения максимальной загрузки камеры. - Убедиться в наличии пространства между продуктами. - Убедиться в отсутствии помещенных горячих блюд. - Возможно, производилось частое открытие дверцы. - Убедиться, что дверца закрывается плотно. - Проверить толщину наледи в камере.
Прибор работает непрерывно	Сильный шум
- Проверить правильность расположения ручки термостата. - Убедиться в отсутствии превышения максимальной загрузки камеры. - Возможно, слишком высокая окружающая температура.	- Убедиться, что прибор установлен на ровной и устойчивой поверхности. - Проверить наличие пространства между прибором и стенами. - Возможно, прибор соприкасается с источником вибраций.

ПРОБЛЕМЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

При повышенной окружающей температуре или в случае редкого открывания дверцы, по периметру дверцы и на уплотнении может образовываться наледь. Протереть талую воду.

Прибор издает звук текущей или кипящей воды. Такой звук издает хладагент, проходящий по охладительному контуру.

Компрессор и конденсатор сильно нагреваются во время работы.

Время работы компрессора увеличивается при сильной загрузке камеры.

Время работы компрессора увеличивается при повышенной окружающей температуре.



Внимание

В случае невозможности устранения проблемы в соответствии с настоящей инструкцией, необходимо обратиться в отдел обслуживания. Не допускается проведение ремонта самостоятельно.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ЦП "Ремонт электронной техники"	Лысьвенский	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 31А	86502	5-00-54
ООО "РемБытТехника"	Азао	г. Азао, Ростовская обл., ул. Чечова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сельский Владимир Александрович	Азао	г. Азао, ул. 3. Космодемьянской, д. 02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевский, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Георгиевская, д.18 ТК "ЭСЕН"	8553	4-30-39
Сервис Центр	Арамас	г. Арамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	2-44-83, 2-79-41
ТелеСервис	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Форте	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	86137	9-79-99, 3-36-96
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	30-10-15; 30-10-14
Эдэ-Лейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	631226, 349494, 640206
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
ООО "КОВЧЕГ"	Атубинский	г. Атубинск, ул. Гоголя, д. 26	85141	3-61-25
АСЦ "КРАБТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 73-58-20
ООО "Альфасервис"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО "СВ-Мастер"	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 26А	8352	323332, 484211
Сервисный центр "Улей"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Васильевская, 49А/16	3852	319-912, 256-795
ИП Кривоноз С.А.	Белгород	г. Белгород, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	34-26-62
Проксима	Белово	г. Белово, пр-т Г. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д.43, офис 9	38452	44100
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО "ГорбСервис АГ"	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Тексервис	Брянск	г. Брянск, пер.Анациональный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бузулуksан	г. Бузулуksан, ул. Красномаянская, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБытТехника	Бузулуksан	г. Бузулуksан, ул.Транспортная, д.2	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Циленов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул.Опатарьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашева В.А.	Бухалук	г. Бухалук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул.Гоголя, д.7	81153	92706
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Аутика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр.Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Кюбленки, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Бутурлина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спидней Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул.Томская, д.44	8442	8-917-333-7880; 98-16-47
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д.7	8172	52-19-19; 53-98-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Волуга	г. Волуга, ул. Клубовая, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Интерпал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Mega"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Комплайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханалыская, д. 75	81928	8024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Мамаковского, д.176	8712	22-49-21
Текцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Оленевская, д. 63	84-235	2-86-59, 9-14-64
ИП Ковба И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., д.8	495	545-6773, 8(903)231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дз.Зверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Лаврови Константин Антольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Тендерсервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,01919; 416-40-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.13А, корп.1	343	377-64-55; 69089264898
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО «Техно Торговый Центр Стнол»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
Жигулин Гарант	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Протор Сервис"	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	48862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1334	499	7178212
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ДС	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	49162	491622
ООО "Элуга"	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
НТ ТИС	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	432039
ООО "АЛТЕКС"	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ИП Федердинова Альберт Гавривич	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
Мидас	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
Телерадиосервис	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01; 65-14-64
СЦ "Витязь"	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-68; 41-77-43
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Гагарина, д. 43	843	275-21-21
ООО «Луазо»	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117; 5214943; 5214946; 5214946
ООО «Бинас Сервис»	г. Казань, ул. Юзенинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ИП Устомов Е.Н.	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
АЛФА	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222.548-333
Дмитриев Ю. С.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
Электропарк	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Т-Сервис	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	83-533	4-16-19; 2-31-67
Сервисный центр Мастер	г. Канаш, ул. Московская, 66	8(906)388610	
ООО «Альфа Сервис»	г. Канск, пр. Ленина, д.71а	39161	3-39-13
Экран-Сервис	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Эксперт	г. Кемерово, ул. Волошинкой, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «ЦПС-Киров»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
ООО «Габитъ	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
СЦ Быт Кубань	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ИП Вондарено А.В.	г. Киров, ул. Московская, д. 9	4217	59-56-51
М-сервис-ЮГ	г. Космодемьянск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	86142	4-49-13
ИП «Тексервис» В.В.	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 У	86142	4-43-39
Город мастеров	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 'А'	4942	300-107.639-773
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.35	861	222-64-13
ООО «Рембыттехника»	г. Костромар, ул. Лукьяненко, д.103, офис 55	861	267-76-60
СМС-сервис	г. Краснопяр, ул. Захарова, д.71	34-384	36-272
ООО «МакСтрой»	г. Краснотурьинск, ул. Каринского, д. 15	3912	90-06-47; 44-54-12
Маяк+	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
Альфа-Сервис	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
УмныйБит Сервис	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	3522	47-27-25
СЦ РмтБит Сервис	г. Курган, б-д микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	239041, 89617522600
Электрон-Сервис	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	55-58-44
	г. Курган, ул. Пугачева, д.9	3522	55-58-44
	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сухова, 376	4712	35-04-91; 50-85-90
	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23; 30-41-00
	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Желез., д. 57Г	86145	3-78-74
	г. Магнитогорск, ул. Трудя, д.57	8900957301	
	г. Майкоп, ул. Дмитрова, 25	8772	575827;556238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андреев А. С.	г. Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахундского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахундского, д.1А	8722	642394, 642895
АСЦ «Темосервис»	Медногорск	г. Медногорск, пр. Гайдара, д.14	3552	97-90-63, 81987/947-90-63
ИП Кузнецов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Косинкина, 58А	916	1700009
Импорт-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитова, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколенинский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
БТУ "STINOL"	Нерюнги	г. Нерюнги, ул.Чуралгинская, д.18	41147	6-89-71
Выловая автоматика	Никитин Нопорода	г. Н. Нопорода, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	353	8-904-500-34-41
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Рембыттехника	Омск	г. Омск, Проспект Косимический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Сибгас"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строков, 1	0862	751880
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул.Приоборостроительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО АРС	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3552	300066, 300030
ИП Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердинов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импорт-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Арнаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (3)
ТД "Формум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Текно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "Юг-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43, (938) 352-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ый Перелом, д.13	8793	987-011, 81818/743-69-46
ООО Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Платформа-Ленин	863	2502017 доб.714
ИП Ретенов В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д.1 "А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	405-673
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19, 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	262-62-62
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	76-88-01, 76-34-83
Видео-Сервис-Самара	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 354-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Запрещенный бульвар, д.33	812	701-73-97, 708-20-19
ООО "Телеательные Союз"	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18А	8342	24-98-58; 57-19-19
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, д.88	3414	731614; 891243; 9150
ИП Гусев В.А.	Сколов	г. Сколов, ул. Мельникова, д.87	8452	572953, 572954; 572955
Варенкуд В.И.	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	49133	2-27-05; 14-31
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Беллинского, д.11	8184	58-72-21, 27-84-62
			34253	28526

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндеев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2		7-20-53
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ИП Кулешов С. А.	Томск	г. Тугаев, ул. Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Ваш дом	Томень	г. Томень, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
Юрфеа	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138	3012	41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулопова, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО "Компания ПИПОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечетяевый, д. 21, офис 4	39535	5-71-47
Башгидроэлектросервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Ахметова, д. 73	347	25-13-71; 25-179-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Оскар, д. 251, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [345/6] 222-61	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; [346/6] 222-61
ООО «Индолан»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373; 431352
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	8202	31-36-07; 64-22-73
Пунин О.А.	Череповец	г. Череповец, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардина	3022	72-02-03
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовой, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253	32552,61717
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85, офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

А также список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Произведено в КНР.