

DWD-M8021/8022/8023, DWD-M1021/1022/1023

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экономичность


в целях экономии потребления электроэнергии и воды стиральная машина автоматически устанавливает уровень воды и время стирки в соответствии с количеством загруженного белья и температурой поступающей воды.

Низкий уровень шума

Система автоматически перераспределяет белье в машине так, чтобы понизить уровень шума при вращении.

Антибактериальное покрытие Мапо-ВНуаг (Опция)

Благодаря покрытию бака и основных деталей машины нано-частицами серебра обеспечивается дезинфекция белья на 99,9% (как при кипячении), а также бака и деталей самой машины.



Содержание	Страница
Внешний вид и комплектация стиральной машины.....	2
Инструкции по безопасности.....	3
Указания по установке.....	4
Электротехнические требования.....	6
Оодготовка к стирке.....	6
Оанель управления.....	8
Режимы и функции.....	9
Выбор и установка режима.....	10
Уход и обслуживание.....	12
Чистка фильтров.....	13
Удаляем пятна.....	14
Неполадки и способы их устранения.....	15
Технические характеристики.....	16

Благодарим Вас за покупку стиральной машины марки DAEWOO.

Стиральные машины DAEWOO просты и удобны в использовании, экономят Ваше время, помогая быстро и качественно справиться с домашней работой.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, т.к. в нем содержатся инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.


Сохраните его для использования в будущем.





Примечание:

Внешний вид устройства может варьироваться в зависимости от модели.


Данная иллюстрация отображает наличие различных функций у разных моделей стиральных машин.

Некоторые модели могут не содержать всех функций, указанных на иллюстрации.














1. Прочно подсоедините водозаборный шланг к крану.





2. Прикрепите другой конец шланга к водозаборному клапану.








			





















1. Откройте крышку (1) при помощи монетки. Снимите крышку (1).



[illegible]

