



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**SFR-150W
SFR-150S**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
Распаковка морозильной камеры.	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	4
Требования по установке.	4
Установка морозильной камеры.....	4
Выравнивание.	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
Подключение к электросети	5
Рекомендуемый способ заземления.	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	6
Регулировка температуры	6
Хранение замороженных продуктов	6
Замораживание продуктов	6
Размораживание.	7
Отключение на длительный период	7
УХОД.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
Случаи не являющиеся неисправностями	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данной модели морозильной камеры. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами морозильной камеры прочтите рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Утилизируйте упаковку в соответствии с принятыми в вашей местности природоохранными нормативами.
- По окончании срока эксплуатации любого морозильного оборудования обращайтесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, для получения рекомендаций по безопасной утилизации устройства.
- Устройство должно использоваться только по назначению.

РАСПАКОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

Не переносите морозильную камеру в одиночку, переносить холодильник должны два человека! В противном случае возможно получение травм спины или других органов.

- Не наклоняйте морозильную камеру более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки.
- Снимите пленку и наклейки с морозильной камеры перед ее использованием (за исключением наклейки с описанием модели и серийного номера).
- Остатки пленки или клея легко можно удалить, нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, затем промыв загрязненное место теплой водой и вытерев насухо.
- Не используйте для снятия пленки и клея острые инструменты, спирт, горючие жидкости и абразивные чистящие средства. Использование таких средств может привести к повреждению поверхности морозильной камеры.

- После удаления упаковочных материалов (особенно пены из пространства между внешним конденсатором и корпусом устройства) протрите ее изнутри перед первым использованием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: Не держите вблизи морозильной камеры легко-воспламеняющиеся вещества, такие как бензин. В противном случае возможны случаи получения ожогов, травм с летальным исходом, взрывов и возгораний.

- Для обеспечения правильных условий вентиляции зазор между ближайшей стеной и сторонами морозильной камеры должен быть не менее 20 см, также необходимо оставить не менее 10 см свободного пространства между тыльной стороной морозильной камеры и стеной и не менее 30 см между верхом морозильной камеры и потолком (полкой над прибором).
- При установке морозильной камеры возле стены обязательно оставляйте достаточно места для открывания двери.
- Никогда не устанавливайте морозильную камеру вблизи источников тепла, не допускайте попадания на морозильную камеру прямых солнечных лучей.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Извлеките дверную ручку из полиэтиленового пакета и прикрутите ее к дверце. Затем вытащите две заглушки и закройте ими винты. Запасные заглушки для ручек и винтов могут использоваться при необходимости навешивания двери так, чтобы она открывалась слева.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Если морозильная камера не выровнена при установке, двери могут не закрываться до конца, что может приводить к

повышенному энергопотреблению, возникновению наледи и избыточной влаги. Для нормального функционирования морозильной камеры ее положение необходимо выровнять.

Для того чтобы выставить уровень морозильной камеры необходимо подкрутить ножки по часовой стрелке, чтобы поднять нужную сторону морозильной камеры, или против часовой стрелки, чтобы ее опустить.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для облегчения процедуры подкручивания ножек необходимо немного наклонить морозильную камеру назад.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ВНИМАНИЕ!

НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ

Несоблюдение приведенных инструкций может привести к травме со смертельным исходом, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить морозильную камеру на место необходимо обеспечить правильное электрическое подключение.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Рекомендуется использование только заземленного электрического подключения с параметрами 230 В, 50 Гц сети переменного тока с предохранителем на 10 А. Для подключения устройства используйте только отдельную сетевую розетку. Используйте розетку, которая не может быть отключена с помощью выключателя или тяговой цепи. Не используйте удлинители.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любой операции по установке отключите морозильную камеру от сети. По окончании работ подключите морозильную камеру к сети и выставьте регулятор на нужный уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Для получения наилучших результатов работы морозильной камеры необходимо соблюдать правила ее эксплуатации.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура внутри морозильной камеры регулируется регулятором температуры, расположенным в передней части верхней крышки. Для регулировки температуры поднимайте или опускайте рычаг регулятора температуры. Надписи на переключателе MIN (МИН.), MAX (МАКС.) служат для обозначения уровня температур. Уровень MIN соответствует самой высокой температуре, а MAX – самой низкой.

В обычных условиях регулятор устанавливается на средней отметке между MIN и MAX.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При первом включении морозильной камеры или после длительного периода неиспользования устройства до загрузки в устройство продуктов установите регулятор температуры в положение MAX на период не менее 2 часов.

Замороженные продукты после покупки должны помещаться в морозильник как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте правила хранения замороженной продукции, указанные на ее упаковке.

Следите за тем, чтобы выдвижной ящик не повредил контур охлаждения.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

При заморозке продуктов соблюдайте правила гигиены, т.к. замораживание само по себе не приводит к стерилизации пищи. Замораживать пищу рекомендуется отдельными порциями, а

не одним куском. Не помещайте в морозильник горячие и даже теплые продукты. Перед хранением замороженной пищи упакуйте ее в полиэтиленовые пакеты, фольгу или специальные контейнеры, затем положите в морозильник. В конце данного руководства приведены количества продуктов в килограммах, замораживание которых разрешается в течение суток при температуре окружающей среды равной 25°C. Не превышайте указанные объемы.

ЗАМЕЧАНИЕ: никогда не помещайте напитки в бутылках в морозильную камеру.

Для лучшей работы морозильной камеры оставляйте достаточно места вокруг продуктов для достаточной циркуляции воздуха.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Извлеките вилку шнура питания устройства из розетки, откройте дверцу и выложите продукты в прохладное место. Удалите наледь с помощью пластикового скребка или подождите, пока лед не растает естественным путем. Затем вытрите оставшиеся лед и воду и снова подключите устройство к сети.

ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения стенок морозильной камеры не используйте острые предметы для извлечения льда или удаления примерзших продуктов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В случае неиспользования устройства в течение длительного периода времени выполните следующие действия:

- Отключите устройство от сети вытащив вилку шнура питания из розетки.
- Вымойте и высушите его в соответствии с приведенными выше рекомендациями.
- Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятного запаха во время периода неиспользования.

Чтобы предотвратить появление посторонних запахов необходимо мыть и чистить морозильную камеру не реже 1 раза в месяц. Разлившиеся вещества необходимо вытирать немедленно.

Для мойки морозильной камеры:

- Перед мытьем отключите устройство от сети.
- Используйте чистую губку и нейтральное моющее средство в теплой воде. Не используйте абразивные губки и абразивные моющие средства.
- Промойте, прополощите и вытрите морозильную камеру внутри насухо.
- Не используйте чистящие воски, концентрированные и химически активные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие бензин, для очистки пластмассовых и резиновых частей.
- Во избежание повреждения не используйте для очистки пластмассовых частей моющие средства для окон, чистящие составы и воспламеняющиеся жидкости.
- Протрите поверхности тканью, смоченной в растворе моющего средства, затем вытрите их сухой тканью.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае сбоев в работе морозильной камеры множество стандартных проблем может быть решено самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина
Морозильная камера не работает	● Морозильная камера не подключен к электросети. ● Регулятор температуры выставлен в положение OFF.
Тает лед и вытекает вода	● Дренажное отверстие перекрыто. Не установлен испаритель.
Появление необычных звуков	● Корпус морозильной камеры касается стены или других предметов.
Дверь не закрывается плотно	● Возможно выдвинуты полки. ● Грязный уплотнитель. ● Морозильная камера не установлена должным образом.

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

- Негромкое журчание, вызываемое движением хладагента в контуре.

Звук компрессора во время работы при высокой температуре.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

- Данное устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми.
- Дети не должны играть с морозильной камерой и должны находиться под присмотром.
- Данное устройство не предназначено для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (включая детей), проблемами с органами чувств и психики, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда такие люди пользуются морозильной камерой под присмотром и получив предварительную инструкцию по эксплуатации устройства человеком, ответственным за их безопасность.
- Не используйте электрические и электронные приборы внутри морозильной камеры, кроме случаев, когда их использование рекомендовано производителем.
- Старайтесь не повредить контур охлаждения.
- Не используйте различные предметы для скалывания льда и ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Всегда отключайте морозильную камеру от сети при ее чистке и мойке и в случае, если она не будет использоваться.
- Если сетевой шнур поврежден, то его замена должна осуществляться квалифицированным персоналом или специалистами сервисного центра.
- Поскольку в устройстве используются воспламеняемый газ, утилизируйте морозильную камеру в соответствии с требованиями местного законодательства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Существует риск запираания внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко взлезть в холодильник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	144 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	- л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	144 л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	N/ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 50 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	65 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	207 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	47 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СП "Ремонт электронной техники"	Астана	г. Астана, ул. Гагарина, 31А	85502	5-00-54
ООО "РембыТехника"	Астана	г. Астана, Ретовская обл., ул. Чесова, д.28	85342	4-14-90
ИП Сергей Владимиров Александров	Астана	г. Астана, ул. Космодемьянской, д.02	85342	4-49-40
ТВ-Сервис	Астана	г. Алматы, ул. Тебизинская, д.18 ТК "ЭССЕН"	8553	4-30-39
Сервис Центр	Астана	г. Астана, ул. 9 Мая, д. 4	83147	2-44-83, 2-79-41
Араман	Астана	г. Арман, ул. Халтурина, 107	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
ТелеСервис	Астана	г. Араман, ул. Боева, 72 А	86137	9-79-99, 3-36-96
Форет	Астана	г. Астана, ул. Савишина, д. 51А	8512	3-10-15, 3-10-14
Эфир	Астана	г. Астана, ул. Савишина, д. 51А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-26
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астана	г. Астана, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
Эдзельс	Астана	г. Астана, ул. Островского, д.148А	8512	6325-53, 6325-30
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астана	г. Астана, ул. Н. Островского, 148А, оф. 202	8512	3-61-25
ООО "КОВЧЕГ"	Астана	г. Астана, ул. Гоголя, д. 2Б	917	213-17-78
АСЦ "КРАБТ-СЕРВИС"	Астана	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	3852	63-59-88, 63-94-02, 73-58-20
Дюда	Астана	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	60-13-49, 48-50-67
ООО "Альфасервис"	Астана	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	8352	3233-32, 484-211
ООО "СВ-Мастер"	Астана	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 26А	3852	319-912, 25-67-95
Сервисный центр "Кван"	Астана	г. Барнаул, ул. Васильевская, 49А/16	3852	34-26-62
ИП Кривошап С.А.	Астана	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	4722	34-03-22
Проксима	Белово	г. Белово, пр-т Г. Хмельницкого, д.137, корп. 3	38452	441-00
Белово-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д.43, офис 9	41641	2-52-02
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Белорецк	г. Белорецк, ул. Ленина, д.43	3479	2516-70
ООО "ТОРГ-СЕРВИС АГ"	Белорецк	г. Белорецк, ул. Ф.Алексеева, д.45	3854	35-69-70
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Белорецк	г. Бийск, пер. Кирова, д.8	6142	5349-45
Сервисный Центр "Технополис"	Белорецк	г. Белорецк, ул. Калинина, д.127	3953	45-99-07, 45-98-96
Лексика-Электроникс	Белорецк	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	4832	62-21-21
Тексервис	Белорецк	г. Бранск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	35352	9-31-91, 9-42-04, 892-28483197
ООО "Альфа"	Бургуслан	г. Бургуслан, ул. Красномаянская, д.92	35352	9-10-99-89, 28022158
РембыТехника	Бургуслан	г. Бургуслан, ул. Транспортная, д.2	86559	4-16-24
ТелеМаг	Буденовск	г. Буденовск, ул. Кирова, д.235	86559	2-08-02
ИП Цивенко Д.С.	Буденовск	г. Буденовск, ул. Октябрьская, д.84	35-342	57-147, 57-787
ИП Кудашев В.А.	Бухалук	г. Бухалук, 2 микрорайон, д. 34	81153	92706
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 7	8162	948010, 335918, 611200
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
ООО «Аутика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	4922	21-44-24, 30-50-55
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Куйбегина, 60	4922	44-72-80, 44-72-81
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Булатина, д.39	8442	8-917-333-7880, 98-16-47
ИП Спидин Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул. Гомская, д.44	86392	2-74-14, 2-79-24
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	52929
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	8172	52-19-19, 53-98-39, 53-99-69
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	55-82-06, 55-82-07
ИП Есипенко А. В.	Воркута	г. Вологда, ул. Клубова, д.87	82151	6-01-43, 6-43-94
Интерпал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	66006	
ООО "Mega"	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Комплайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	81928	8024-55-66
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханалыская, д. 75	8712	22-49-21
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.176	8313	28-11-46
Текцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	84-235	2-86-59, 9-14-64
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	495	545-6773, 81903131-54-78
ИП Ковба И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., д.8	343	385-1289
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержавский д.31 литер А оф.2		

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техносервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,01919-416-40-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.13А, корп.1	343	377-64-55; 89089264898
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО «ТехноТорговый Центр Станол»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
Жигулин Гарант	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Протор Сервис"	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	48862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1334	499	7178212
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85
ДС	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	49162	491622
ООО "Элуга"	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д.393	3412	43-16-62, 43-50-64
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. Сивкова, д.152	3412	771010
НТ ТИС	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	432039
ООО "АЛТЕКС"	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ИП Федердинов Альберт Гавривич	г. Иркутск, ул. Советская, д.45а, оф. 01	3952	29-42-95
Мидас	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
Телерадиосервис	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.8	8362	63-01-01,65-14-64
СЦ "Виталь"	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-68, 41-77-43
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Глушко, д. 43	843	7-25-21, 21
ООО «Луазо»	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117, 5214943, 5214946, 5214946
ООО «Ынак Сервис»	г. Казань, ул. Юзюлинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ИП Устомов ЕН.	г. Казань, ул. Деябристов, д.106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
АЛБФА	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222,548-333
Дмитриев Ю.С.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ягеляная, д.73	86365	3-19-11
Электропарк	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Т-Сервис	г. Канаш, пр. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Коммон	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Сервисный центр Мастер	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Экран-Сервис	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4	3842	30-19-43; 30-19-91
Эксперт	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
СЦ Быт Кубань	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д.116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ИП Вондарено А.В.	г. Киров, ул. Московская, д. 9	4217	59-56-51
МН-сервис-ЮГ	г. Космодемьянск-на-Амуре, ул. Ленина, д.76/3	86142	4-49-13
ИП Сидельников В.В.	г. Кореновск, ул. Прахмина, д.2 У	86142	4-43-39
Город мастеров	г. Кореновск, ул. Прахмина, д.2 'А'	4942	300-107,639-723
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.15	861	222-64-13
ООО «Рембыттехника»	г. Краснодар, ул. Луначенко, д.103, офис 55	861	267-76-60
СМС-сервис	г. Краснодар, ул. Захарова, д.71	34-384	36-272
ООО "МаксСтрой"	г. Краснодар, ул. Каргинского, д. 15	3912	90-06-47, 44-54-12
Маяк+	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
УльянБит Сервис	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д.55	841-57	2-04-00
СЦ РмтТехСервис	г. Курган, б/а микрорайон, д. 11/А, офис 10	3522	47-27-25
Электрон-Сервис	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
Альфа-Сервис	г. Курган, ул.Питуткина, д.9	3522	55-58-44
УльянБит Сервис	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сухова, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
СЦ РмтТехСервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
Электрон-Сервис	г. Ленинградская	86145	3-78-74
Майкол	г. Магнитогорск, ул. Желбы, д. 57Г	86145	89090957301
Майкол	г. Магнитогорск, ул. Труда, д.57	8772	575827556238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андреев А. С.	г. Майкоп	ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	Махачкала		8722	60-98-62
АСЦ "Техни-ISE"	Махачкала	пр. Абулханова, д.1А	8722	642394,642895
АСЦ «Техносервис»	Махачкала	прт. Абулханова, д.14	3532	97-90-63, 819871,947-90-63
ИП Кузнецов С.В.	Медногорск	г. Медногорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	7-29-54
АВБ-Сервис	Москва	г. Монетерск, Никелевое шоссе, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	916	1700009
ИП Лер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Корякинуа, 58А	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитова, д.46	8552	59-23-58, 36-84-99
Набережные Челны	г. Набережные Челны	ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	4236	69-78-67
СКОЛЕНСКИЙ Г.В.	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	41147	6-89-71
ТУЦ "STINOC"	Нерюнги	ул.Чурпанчина, д.18	831	461-88-48; 277-57-79
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	383	355-52-99, 357-14-98
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Мирный район Горский, д.61	35130	8-904-500-24-11
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	3812	7-99-51
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 128	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-97-06
Рембыттехника	Омск	г. Омск, Проспект Косимский, 99/2	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
ООО "Фирма "СибТекс"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	0862	75-1890
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских стрелков, 1	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул.Приоборостроительная, д.10	4862	55-60-14
ООО АРС	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	3532	300066,300030
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3537	25-00-70
ИП Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
ИП Бердинов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 11	8412	49-16-10
Омск, Оренбургская обл.	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	342	266-12-60; 265-69-83
Техсервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Импортер-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	8142	633218
Евро-Сервис	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	4152	469-410 доб. (3)
ООО "Армаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8112	538650, 538630
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
ТД "Формум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	8793	318-41-16
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8793	33-55-43; (938) 352-36-16
АСЦ " Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	987-0111, 81819743, 69-46
Текно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	863	230-31-31,8-961-280-31-31
АСЦ "Юг-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дворянинова, д.20	38557	405-67-43
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ой Перелом, д.13	4912	92-24-45
ООО Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Пятидорт-Ленин	4912	21-02-19; 28-39-93
ИП Релево В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д.1 "А"	4912	76-88-01,76-34-83
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	846	203-03-08;354-63-79
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	812	701-73-97,708-20-19
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	8342	24-98-58; 57-19-19
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	3414	732614,89124529150
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	8462	572953,572954,572955
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Морская Тореза, д.137	49133	2-27-015-14-31
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	8184	58-72-21, 27-84-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	34253	28526
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33		
Видео-Сервис	Оренск	г. Оренск, ул. В. Терешковой, 18А		
ООО "Телеательные Союз"	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, д.88		
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Астражская, д.87		
ИП Гусев В.А.	Сколов	г. Сколов, ул. Мельникова, д.49		
Варенкуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12		
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Беллинского, д.11		

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндеев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	7-20-53
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	48533	266865, 266462
ИП Кулешов С. А.	Тулаев, Ярославская обл.	г. Тулаев, ул. Комсомольская, д.60	3452	99-49-09; 46-69-91
Ваш дом	Томьень	г. Томьень, ул. Первомайская, д.25/6	3012	41-92-99
Юрфеа	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138	8422	26-82-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулолева, д.7	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	39535	5-71-47
ООО "Компания ПИПОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечетяевый, д. 21, офис 4	3472	524697
Бизнесразвитие.сервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	25-13-27; 25-1-79-79; 223-60-60
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башлоростан, ул. Ахметова, д. 73	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; [34676] 222-61
ЦТО «Алафа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 251, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [34676] 222-61	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «Индолойн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	410373/431352
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8202	31-36-07,64-22-73
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
Пунини О.А.	Черепецк	г. Черепецк, ул. Первомайская, д.48, офис 11	3022	72-02-03
ST сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Камаль»	3022	(919) 4658462
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	35253	32552,61717
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	8636	22-30-00
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85, офис 200	4852	44-00-40
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	25-94-83
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Угличская, д. 12	4852	25-94-83

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.