



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

SHRF-85FR



Инструкция по эксплуатации



SHIVAKI

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www.product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”

Mohmish Mader




СОДЕРЖАНИЕ

Наименование комплектующих.....	3
Меры предосторожности.....	4
Инструкция по установке.....	5
Эксплуатация	6
Инструкция по использованию	6
Упаковка и транспортировка.....	7
Техническое обслуживание.....	7
Размораживание.....	7
Отключение устройства.....	8
Информация для пользователей.....	8
Устранение неисправностей.....	9
Технические характеристики.....	11
Комплект поставки.....	12
Список технических центров.....	13

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраняйте инструкцию во время всего срока использования прибора.
- Следуйте инструкции по работе с прибором и соблюдайте меры предосторожности, описанные в инструкции пользователя
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не обращайтесь в не авторизованные сервисные центры и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.
- Используйте комбинацию ящиков, полок и корзин, предоставленную производителем.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:



1 – ручка регулятора температуры

2 – ящики для продуктов

- В связи с постоянными изменениями конструкции прибора, приобретенный вами прибор может отличаться от прибора, представленного на картинке. Тем не менее, функции прибора и управление прибором не изменяются.
- Перед тем как включить морозильную камеру, удалите упаковочный скотч, которым закреплены внутренние части холодильника (ящики, лоток для льда и т.д.).
- Во время использования морозильной камеры, не тяните и не толкайте ящики прибора слишком сильно, чтобы избежать повреждения прибора и его частей.
- Регулируйте температуру внутри морозильной камеры так, чтобы она была как можно выше, и при этом соответствовала вашим потребностям. Это поможет сохранить электроэнергию.
- Не открывайте дверь морозильной камеры слишком часто во время работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для обеспечения вашей безопасности, следуйте данным указаниям:

1. Электрическая цепь холодильника должна быть изолирована. Используйте оригинальную розетку с заземлением. Использование удлинителей или сетевых адаптеров может привести к перегреву.
2. Данное изделие предназначено для подключения к электрическим розеткам 220В/50Гц. Убедитесь, что ваша электрическая сеть соответствует этим параметрам.
3. При отключении морозильной камеры от сети, выньте вилку из розетки. Не тяните за провод питания.
4. Не повреждайте систему охлаждения.
5. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными способностями, а также детьми.
6. Дети должны быть под присмотром. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
7. Прибор должен устанавливаться в проветриваемом помещении.
8. Перед тем как утилизировать морозильную камеру, снимите дверцу.
9. Не храните в морозильной камере горючие и взрывоопасные вещества. Прибор предназначен для использования в домашних условиях, а также в гостиницах, офисах.
10. Не используйте электрические приборы внутри отделения для хранения продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ



1. В случае утечки газа из системы охлаждения, не вытаскивайте вилку сетевого шнура из розетки, так как это может привести к возникновению искры и пожару.
2. Не допускайте попадания воды на включенную морозильную камеру, так как это может привести к повреждению прибора, а также поражению электрическим током.
3. Не храните жидкости в бутылках в морозильной камере.
4. Не храните в морозильной камере пожароопасные вещества, такие как газ, бензин, и т.д.
5. Не ставьте на морозильную камеру тяжелые предметы, намагниченные предметы или предметы, наполненные жидкостью. Электрическая схема морозильной камеры может быть повреждена в случае попадания воды. Не храните в морозильной камере вещества, которые могут испортиться или потерять свои свойства при низких температурах, например, лекарства.

6. В качестве хладагента в устройстве используется R600a, который является пожароопасным. Убедитесь, что во время транспортировки и установки система охлаждения не была повреждена.
7. **УТИЛИЗАЦИЯ.** Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами. Устройство должно быть утилизировано согласно локальным правилам утилизации.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, расстояние между стенками устройства и стенами помещения должно быть не менее 5см, расстояние между верхней поверхностью устройства и потолком – не менее 30см.
2. Избегайте прямого попадания солнечного света на морозильную камеру. Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, а также в помещениях с повышенной влажностью, так как это может привести к поломке.
3. Перед установкой извлеките нижнюю панель
4. Во время установки, положение устройства может быть отрегулировано с помощью регулируемых ножек, расположенных в передней части морозильной камеры.
5. Место установки должно быть ровным и твердым, в противном случае могут появиться шум и вибрация.
- (a) Если поверхность не твердая, устройство будет работать слишком громко.
- (b) Если вам необходимо установить устройство на ковровое покрытие, подложите под устройство, не пропускающий тепло материал, для того чтобы решить проблему тепловыделения.
6. Убедитесь, что регулируемые ножки плотно прижаты к поверхности, установите устройство в немного наклоненном назад положении, чтобы дверцы были всегда плотно закрыты.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Размещение продуктов


1. Всегда оставляйте немного свободного места между продуктами, для циркуляции воздуха.
2. Продукты должны быть плотно упакованы, чтобы избежать высыхания продуктов и появления неприятного запаха.
3. Горячие продукты необходимо охладить перед тем, как поместить их в морозильную камеру. В противном случае, температура внутри устройства и энергопотребление повысятся.
4. Постарайтесь открывать дверцы морозильной камеры как можно реже, чтобы понизить энергопотребление и повысить эффективность работы.



ВАЖНО: не используйте внутри морозильной камеры электрические приборы.


ИНТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Необходимая температура внутри устройства устанавливается вручную, с помощью ручки регулятора температуры. В положении **0** морозильник выключен. Положение **1** – самая высокая возможная температура, положение **7** – самая низкая. Положение **4** оптимально для большинства случаев.



УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Распаковка, переупаковка и транспортировка. Запомните расположение каждого аксессуара во время распаковки. Переупакуйте и внимательно проверьте перед транспортировкой.
2. Не тяните морозильную камеру за дверцы и дверные ручки во время транспортировки.
3. Во время транспортировки не наклоняйте устройство больше чем на 45 градусов (от вертикальной оси). Избегайте сильной вибрации и ударов.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство должно регулярно чиститься и обслуживаться. Убедитесь, что вилка провода питания морозильной камеры отсоединена от розетки, перед тем как приступить к обслуживанию или чистке устройства.

1. Уход за внутренними поверхностями.
Очистите внутренние поверхности морозильной камеры чистой водой или нейтральным дезинфицирующим средством, затем протрите сухой мягкой тканью.
2. Уход за дверными уплотнителями.
Дверные уплотнители могут повредиться, если они загрязнены. Следите за чистотой уплотнителей и очищайте их немедленно.
3. Уход за внешней поверхностью
Протирайте внешние поверхности мягкой сухой тканью. Если необходимо, используйте нейтральные чистящие средства.
4. Замена ламп внутреннего освещения.
Снимите кожух и замените лампу (E14, 230В, 10Вт).

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Слишком толстый лед на внутренних поверхностях морозильной камеры может привести к уменьшению эффективности работы и увеличению энергопотребления. Поэтому устройство необходимо размораживать, как только толщина льда достигнет 5мм.

Разморозить устройство нужно следующим образом: извлеките все продукты, извлеките все полки и ящики из морозильной камеры, выньте вилку шнура питания из розетки, откройте дверцу, оставьте морозильную камеру в таком положении до полного размораживания. Образовавшуюся воду вытирайте мягкой сухой тканью.

ВНИМАНИЕ: не используйте какие-либо устройства или другие методы для ускорения размораживания, так как это может привести к повреждению системы охлаждения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

В случае аварийного отключения электропитания, даже летом, морозильная камера может нормально хранить продукты в течении нескольких часов.

1. Отключение электричества.

В случае отключения электричества, не помещайте продукты в морозильник, а также постарайтесь открывать дверцу как можно реже.

2. Отключение на время отъезда.

Если необходимо уехать на длительное время, извлеките все продукты из морозильника, отключите питание, разморозьте и помойте морозильник, вытрите насухо и оставьте дверцу открытой.

3. Отключение на долгий период

- Выньте все продукты.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Помойте морозильную камеру.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени, или неприятных запахов.

Короткий отпуск: Если отпуск не превышает трех недель, можно оставить морозильную камеру во включенном состоянии.

ВНИМАНИЕ. В случае нормальной работы устройства при аварийном отключении электропитания, не отключайте его. Если устройство было отключено, подождите, как минимум 5 минут, перед тем как снова включить устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Не допускайте попадания воды на морозильную камеру, так как это может привести к окислению и неисправностям. Электронные части, такие как кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, регулятор температуры и т.д. должны быть всегда сухими.

2. Не используйте для очистки морозильной камеры горячую воду, а также такие чистящие средства, как стиральные порошки, абразивные порошки, щелочные моющие средства, химические ткани, растворитель, спирт, кислоты и нефтепродукты, так как они могут повредить устройство.
3. Загрязнения могут привести к повреждению внутренних пластиковых частей морозильной камеры, поэтому протирайте внутренние части как можно чаще.
4. Пожалуйста, проверьте следующие пункты после технического обслуживания:
 - (1) Есть ли какие-либо повреждения шнура питания.
 - (2) Проверьте, фиксацию вилки сетевого шнура в розетке.
 - (3) Проверьте, нет ли перегрева вилки или розетки.

ВНИМАНИЕ: удалите уплотнитель двери перед утилизацией устройства. Утилизация должна быть проведена в соответствии с местными правилами утилизации. Несоблюдение данного требования может нанести вред окружающей среде.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Морозильная камера не работает.
Возможно, устройство не подключено к электропитанию или напряжение слишком низкое.
2. Устройство работает недостаточно эффективно.
Слишком много льда в морозильной камере или регулятор температуры установлен в положении **0**, либо дверь открывали слишком часто
3. Необычный шум.
Убедитесь, что устройство установлено строго горизонтально, либо возможен резонанс с окружающими предметами.
4. Компрессор работает слишком долго.
Температура окружающей среды возможно слишком высока. Частое открывание дверей или дверца была открыта слишком долго. Установка регулятора температуры в положение 4-7, может увеличить время работы компрессора.
5. Неприятный запах.
Продукты с сильным запахом должны быть плотно упакованы, прежде чем помещены в морозильную камеру. Проверьте, не испортились ли продукты. Возможно, устройство нужно помыть.
6. Появление воды под морозильной камерой.

Дренажные трубы зажаты или защемлены. Используйте специальный инструмент для устранения повреждений.

7. Наледь на задней стенке.

Это может произойти по причине помещения внутрь устройства слишком горячих продуктов, либо высокая влажность окружающей среды.

Следующие случаи не являются неисправностью

1. При влажной погоде на морозильной камере может конденсироваться влага. Просто протрите устройство.
2. Циркуляция хладагента по трубкам может сопровождаться булькающими звуками или журчанием.
3. Некоторые части прибора могут нагреться в результате работы системы охлаждения.
4. Рама прибора будет теплой во время работы, так как внутри рамы находятся трубки системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ. Если провод питания прибора поврежден, он должен быть заменен производителем, его представителем или квалифицированным специалистом, в целях предотвращения риска поражения электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SHRF-85FR
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Объем (Л)	Морозильная камера	71
	Холодильная камера	\
Номинальное напряжение (В)		220-240
Номинальная частота (Гц)		50
Номинальный ток (А)		0.46
Уровень шума [дБ(А)]		≤ 42
Потребляемая мощность (КВт/24ч)		0.48
Хладагент и его количество		R600a/35г
Вес (Кг)		29
Внутренняя температура (°C)	Морозильная камера	≤ -18
	Холодильная камера	\
Размер (мм)	Ширина	486
	Длина	536
	Высота	839

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Ящик – 3 шт.

Лоток для льда – 1 шт.

Инструкция пользователя – 1шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства. Комплект поставки может отличаться от указанного.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Город	Название	Адрес	Код города	Телефон
Абакан	Абаканторгтехника	г Абакан, ул. Вяткина, д.9	3902	22-81-30
Азов	ООО «Рембыттехника»	г Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
Азов	ИП Сеськов Владимир Александрович	г Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
Альметьевск, Республика Татарстан	ТВ-Сервис	г Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 1 В ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-93
Арзамас	Сервис Центр	г Арзамас, ул. Ленина, д. 18	83147	2-44-83, 2-79-41
Арзамас	Техносервис	г Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Армавир	Форет	г Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
Архангельск	СЦ "Мир"	г Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-51
Астрахань	Эфир	г Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Астрахань	Сервисная компания ЭЛКОМ	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Астрахань	Эдельвейс	г Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
Астрахань	ООО "Хайтек-Сервисный центр"	г Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
Балашов	АСЦ"КРАВТ-СЕРВИС"	г Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Барнаул	Диод	г Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
Барнаул	ООО «Альфасервис»	г Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Барнаул	Росбыттехника	г Барнаул, ул. Чернышевского, 282б	3852	22-31-92
Барнаул	ООО «СВ-Мастер»	г Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264	8352	323332,484211
Барнаул	Сервисный центр"Клен"	656016, г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
Барнаул	ИП Криковцов С.А.	г Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
Белгород	Проксима	г Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово	Белово-Сервис	ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
Белогорск	ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	г Белогорск., ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
Белорецк	ООО «ТоргСервис АТ»	г Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
Бийск	ООО «ПАРУС ПЛЮС»	г Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Братск	Лексика-Электроникс	г Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Брянск	ФЕНИКС	г Брянск. ул. 3-го Интернационала, д.2	4832	51-15-20
Брянск	Техсервис	г Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
Бугуруслан	ООО "Альфа"	г Бугуруслан, ул.Краснознаменная, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
Бугуруслан	РемБытТехника	г Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99;8922802 2158
Буденновск	ТелеМаг	г Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
Буденновск	ИП Цивенов Д.С.	г Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
Бузулук	ИП Кудашев В.А.	г Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34	35-342	57-147; 57-787
Великие Луки	ООО "Кондор"	г Великие Луки, ул.Гоголя, д.7	81153	92706
Великий Новгород	СЦ "Орбита"	г Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010,335918,6 11200

Город	Название	Адрес	Код города	Телефон
Владикавказ	ООО «Арктика - Сервис»	г Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Владимир	Рост-Сервис	г Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Владимир	Домовой сервис	г Владимир, ул. Батурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
Волгоград	Приборсервис	г Волгоград, пр. Ленина, д. 92, Волгоградская обл., г Волжский, пр. Ленина, д. 78	8442	23-20-28; 27-20-10
Волгодонск	Гарант	г Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
Волгодонск	ИП Ибрагимов М.А.	г Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
Воркута	Империал	г Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
Воркута	ООО "Мега"	г Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
Воронеж	Орбита-сервис	г Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
Воронеж	ООО "Комплайн"	г Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Грозный	ООО "Техноплюс"	г Грозный, ул. Ханкальская, д. 75		8(928)024-55-66
Грозный	ООО "Алиф"	г Грозный, ул. Маяковского, д.17в	8712	22-49-21
Дзержинск	Техноцентр «Радуга»	г Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Димитровград	Эл Ком Сервис	г Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
Ейск	ИП Лаврович Константин Анатольевич	г Ейск ул.Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Екатеринбург	Техноплюс	г Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	343	219-34-76,257-52 -29
Екатеринбург	ООО« НОРД-СЕРВИС»	г Екатеринбург, ул.Донская 31	343	325-83-03 доб.8017
Елец	ООО фирма «Полюс»	г Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
Ессентуки	ООО ТТЦ «Телерадиосервис»	г Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-83-30
Ессентуки	ООО Техно Торговый Центр Стинол"	г Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигулевск	Жигули-Гарант	г Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Зеленоград, Московская обл.	"Протор Сервис"	г Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Иваново	Луч-Сервис	153024, г.Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
Иваново	ИП Волков Сергей Юрьевич	г Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
Ижевск	ДС	г Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
Ижевск	ООО "Элгуд"	г Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
Ижевск	РИТ-Сервис	г Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
Иркутск	НТ ТИС	г Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
Иркутск	ООО "АЛЪТЕКС"	г Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
Иркутск	ИП Фехретдинов Альберт Гаярович	г Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24

Город	Название	Адрес	Код города	Телефон
Йошкар-Ола	СЦ "Техно-сервис"	г Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01;65-14-64
Йошкар-Ола	Мидас	г Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
Казань	Техновидеосервис	г Казань, ул. Глушко, д. 43	843	276-21-21
Казань	12 Вольт Сервис	г Казань, ул. Ютазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
Казань	ООО «Луазо»	г Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
Калуга	ООО «Бинэс Сервис»	г Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222,548-333
Калуга	Мастер-Сервис	г Калуга, ул. Суворова, д. 117, стр. 3	4842	56-18-21; 54-75-61; 56-18-22
Каменск-Уральский	Телемастер	г Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
Каменск-Шахтинский	ИП Устомов Е.Н.	г Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
Камышин	АЛЬФА	г Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Канаш	Дмитриев Ю.С.	г Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Канаш	Электрорпак	г Канаш, пр. Ленина, д.71 а		8(906)388610
Канск	Т-Сервис	г Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Кемерово	Коммон	г Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Кемерово	Сервисный центр Мастеръ	г Кемерово, ул. В.Волошиной, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
Кемерово	ООО «Альфа Сервис»	г Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Киров	Экран-Сервис	г Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Киров	Эксперт	г Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
Киров	ООО «ЦПС-Киров»	г Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
Комсомольск-на-Амуре	ООО « Гамбит»	г Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
Кореновск	СЦ Быт Кубани	г Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У	86142	4-49-13
Кореновск	ИП Бондаренко А.В.	г Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
Кострома	Кристалл Быт Сервис	г Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Краснодар	М-сервис-ЮГ	г Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
Красноярск	Город мастеров	г Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
Красноярск	ДОН-ТВ СЕРВИС	г Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 11	3912	21-46-51
Кузнецк	ООО «Рембыттехника»	г Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
Курган	СМС-сервис	г Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
Курган	ООО «МаксСтрой»	г Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041,8961752 2600
Курган	ООО "Заурал Монтаж Сервис"	г Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Курск	Маяк+	г Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91, 50-85-90

Город	Название	Адрес	Код города	Телефон
Курск	Альфа-Сервис	г Курск, ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
Ленинградская	УманьБыт Сервис	Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74
Майкоп	Электрон-Сервис Майкоп	г Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
Махачкала	ООО "Росам"	г Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
Махачкала	ООО "Сервис-сити"	г Махачкала, пр. Акушинского, д.1А	8722	60-98-62
Махачкала	АСЦ Техник ISE	г Махачкала, пр-т Акушинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
Медногорск	АСЦ «Техносервис»	г Медногорск, ул. Гайдара, д. 14	3532	97-90-63, 8(987)847-90-63
Мончегорск	ИП Кутузов С.В.	г Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б	81536	7-29-54
Москва	АВС-Сервис	г Москва, ул. Паустовского, д.8, к. 1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Москва	ГОЛДТЕХСЕРВИС	г Москва, ул. Кравченко, д. 10	499	131-12-66/21-61/ 47-98
Москва	"Телемастер"	г Москва, ул. Корнейчука, 58А	916	1700009
Мурманск	Лидер-Сервис	г Мурманск, ул. Книповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
Набережные Челны	ТриО	г Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Находка	Смоленский Г.В	г Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
Нерюнгри	ТЦ "STINOL"	г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-89-71
Нижний Новгород	Бытовая автоматика	603086, г Нижний Новгород, бульвар Мира, 16	831	461-88-48; 277-57-79
Новосибирск	ООО «НовАКТВ-плюс»	г Новосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
Озерск	Рембыттехника Плюс	г Озерск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Омск	Бытовая техника	г Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
Омск	ООО "Фирма "Сибтекс"	г Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Орел	Мастер	г Орел, ул. Латышских стрелков, 1	0862	751480
Орел	Витапроф	г Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4862	41-24-78; 43-57-00
Орел	Евросервис	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-8 2;43-40-66
Орел	ООО "АРС"	г Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
Оренбург	ООО "Сервисбыттехника"	г Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	300066,300030
Орск	Опт-Сервис	Оренбургская обл., г Орск, пр. Ленина, д. 11	3537	25-00-70
Орск, Оренбургская обл.	ИП Бердников В. В.	г Орск, ул Волкова, д. 2	3537	35-69-89,35-13-1 8
Пенза	Техсервис	г Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Первоуральск	ООО «Оптима-сервис»	г Первоуральск, ул.Луначарского, д. 34	3439	649190
Пермь	Импорт-сервис	г Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83

Город	Название	Адрес	Код города	Телефон
Пермь	Евро-Сервис	г Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевицкая, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Петрозаводск	ООО "Арнаут"	г Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
Прокопьевск	ТД "Форум"	г Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Псков	Ремонт и Сервис	г Псков, ул.Труда, 11	8112	538650, 538630
Пятигорск	АСЦ " Полисервис"	г Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Пятигорск	Техно-Сервис	г Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12	8793	318-416
Пятигорск	АСЦ "ЮГ-Сервис"	г Пятигорск, ул.Дровяникова, д.20	8793	33-55-43, (928) 357-36-16
Ростов-на-Дону	ООО «ТД Оптима»	г Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.79/3	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Ростов-на-Дону	ООО "Мастер"	г Ростов-на-Дону,ул. Пятьдесят-Летия Ростсельмаша,д. 1/52, оф.55	863	2552017 доб.714
Рубцовск	Синтез	г Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
Рязань	ИП Грачев О.А.	г Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
Рязань	АСЦ "ЭЛЕКС"	г Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
Рязань	ООО «Гарант-Сервис»	г Рязань, ул.Ленинского Комсомола,д.5	4912	76-88-01,76-34-83
Самара	Видикон-Сервис	г Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
Самара	ООО «СК-Сервис-Самара»	г Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 954-63-79
Санкт-Петербург	ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	г Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33	812	701-73-97,708-20-19
Саранск	Видео-Сервис	г Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
Сарапул	ООО "Телеателье Союз"	г Сарапул, ул. Советская, д.88	3414	732614;8912452 9150
Саратов	ЭЛ-Сервис	г Саратов, Ул. Астрахская, д.87	8452	572953,572954,572955
Саратов	"ТРАНССЕРВИС-Саратов"	г Саратов, ул.3-я Дачная, ост Торговый дом "ТЦ-Поволжье"	8452	351180, 554363, 520383
Сасово, Рязанская обл.	ИП Гусев В.А.	г Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	2-27-70;5-14-31
Северодвинск	Варенбуд В.И.	г Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Сергач	ИП Хамзин Фаил Летфуллович	г Сергач, ул.Свердлова, терр.рынка, 2а	83191	5-54-05, 5-55-58
Соликамск	Ремонт бытовой техники	г Соликамск, ул. Белинского, д. 11	34253	28526
Ставрополь	ООО «Техно-Сервис»	г Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	г Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д .7	4725	42-41-00
Сыктывкар	Торопенко П.Б	г Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	24-92-36; 20-02-86
Тамбов	Вега-Сервис	г Тамбов, ул Киквидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Тверь	ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	г Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76

Город	Название	Адрес	Код города	Телефон
Тверь	Стэко-сервис	г Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
Тихорецк	ООО "Рембыттехника-Плюс"	г Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2		7-20-53
Тольятти	ООО «ИПРОСервис»	г Тольятти, ул.40 лет Победы, д.30, оф.5	8482	53-76-44
Томск	ГлавБытСервис	г Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
Туймазы	ТЗРРТА	г Туймазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
Тутаев, Ярославская обл.	ИП Кулешов С. А.	г Тутаев, ул.Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Тюмень	Ваш дом	г Тюмень, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
Тюмень	ООО «Пульсар»	г Тюмень, ул.Республики, д.169/5	3452	208265, 759508
Улан-Удэ	ЮФФА	г Улан-Удэ, ул.Жердева, д.138	3012	41-92-99
Ульяновск	ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	г Ульяновск, пр-т Тулолева, д.7	8422	26-82-99
Уссурийск	ООО «Техносервис»	г Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
Уфа	Баштелерадиосервис	г Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Уфа	Сервис-Центр Регион	г Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
Ханты-Мансийск	ЦТО «Альфа-Сервис»	г Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	3467	30-00-01;30-00-05; 35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61
Чебоксары	ООО «Инфолайн»	г Чебоксары, Президентский б-р, д .11	8352	62-26-41, 62-38-90
Чебоксары	ООО «ВТИ-Сервис»	г Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
Челябинск	Рембыттехника	г Челябинск, ул. Производственная, 8Б	351	239-39-90; 239-39-66
Череповец	ООО "Ваш Мастер"	г Череповец, ул. Батюшкова, д.5	8202	31-36-07,64-22-73
Черкесск	Пучкин О.А.	г Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
Чита	ООО "Славел-Сервис"	г Чита, ул. Шилова 100	3022	415101,415107
Чусовой, Пермский край	ИП Дукарт Д.Н.	г Чусовой, ул. Мира, д.8, маг Орбита		(919) 4658462
Шадринск	СЦ «Экспресс-сервис»	г Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	32552,61717
Шахты	Пузеровский С.И.	г Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Ярославль	ООО "Рослан-Сервис"	г Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
Ярославль	ООО "Трио-Сервис"	г Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.