



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**SFR-150W
SFR-150S**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmsh Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
Распаковка морозильной камеры.	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	4
Требования по установке.	4
Установка морозильной камеры.....	4
Выравнивание.	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
Подключение к электросети	5
Рекомендуемый способ заземления.	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	6
Регулировка температуры	6
Хранение замороженных продуктов	6
Замораживание продуктов	6
Размораживание.	7
Отключение на длительный период	7
УХОД.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
Случаи не являющиеся неисправностями	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данной модели морозильной камеры. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами морозильной камеры прочтите рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Утилизируйте упаковку в соответствии с принятыми в вашей местности природоохранными нормативами.
- По окончании срока эксплуатации любого морозильного оборудования обращайтесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, для получения рекомендаций по безопасной утилизации устройства.
- Устройство должно использоваться только по назначению.

РАСПАКОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

Не переносите морозильную камеру в одиночку, переносить холодильник должны два человека! В противном случае возможно получение травм спины или других органов.

- Не наклоняйте морозильную камеру более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки.
- Снимите пленку и наклейки с морозильной камеры перед ее использованием (за исключением наклейки с описанием модели и серийного номера).
- Остатки пленки или клея легко можно удалить, нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, затем промыв загрязненное место теплой водой и вытерев насухо.
- Не используйте для снятия пленки и клея острые инструменты, спирт, горючие жидкости и абразивные чистящие средства. Использование таких средств может привести к повреждению поверхности морозильной камеры.

- После удаления упаковочных материалов (особенно пены из пространства между внешним конденсатором и корпусом устройства) протрите ее изнутри перед первым использованием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: Не держите вблизи морозильной камеры легко-воспламеняющиеся вещества, такие как бензин. В противном случае возможны случаи получения ожогов, травм с летальным исходом, взрывов и возгораний.

- Для обеспечения правильных условий вентиляции зазор между ближайшей стеной и сторонами морозильной камеры должен быть не менее 20 см, также необходимо оставить не менее 10 см свободного пространства между тыльной стороной морозильной камеры и стеной и не менее 30 см между верхом морозильной камеры и потолком (полкой над прибором).
- При установке морозильной камеры возле стены обязательно оставляйте достаточно места для открывания двери.
- Никогда не устанавливайте морозильную камеру вблизи источников тепла, не допускайте попадания на морозильную камеру прямых солнечных лучей.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Извлеките дверную ручку из полиэтиленового пакета и прикрутите ее к дверце. Затем вытащите две заглушки и закройте ими винты. Запасные заглушки для ручек и винтов могут использоваться при необходимости навешивания двери так, чтобы она открывалась слева.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Если морозильная камера не выровнена при установке, двери могут не закрываться до конца, что может приводить к

повышенному энергопотреблению, возникновению наледи и избыточной влаги. Для нормального функционирования морозильной камеры ее положение необходимо выровнять.

Для того чтобы выставить уровень морозильной камеры необходимо подкрутить ножки по часовой стрелке, чтобы поднять нужную сторону морозильной камеры, или против часовой стрелки, чтобы ее опустить.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для облегчения процедуры подкручивания ножек необходимо немного наклонить морозильную камеру назад.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ВНИМАНИЕ!

НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ

Несоблюдение приведенных инструкций может привести к травме со смертельным исходом, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить морозильную камеру на место необходимо обеспечить правильное электрическое подключение.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Рекомендуется использование только заземленного электрического подключения с параметрами 230 В, 50 Гц сети переменного тока с предохранителем на 10 А. Для подключения устройства используйте только отдельную сетевую розетку. Используйте розетку, которая не может быть отключена с помощью выключателя или тяговой цепи. Не используйте удлинители.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любой операции по установке отключите морозильную камеру от сети. По окончании работ подключите морозильную камеру к сети и выставьте регулятор на нужный уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Для получения наилучших результатов работы морозильной камеры необходимо соблюдать правила ее эксплуатации.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура внутри морозильной камеры регулируется регулятором температуры, расположенным в передней части верхней крышки. Для регулировки температуры поднимайте или опускайте рычаг регулятора температуры. Надписи на переключателе MIN (МИН.), MAX (МАКС.) служат для обозначения уровня температур. Уровень MIN соответствует самой высокой температуре, а MAX – самой низкой.

В обычных условиях регулятор устанавливается на средней отметке между MIN и MAX.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При первом включении морозильной камеры или после длительного периода неиспользования устройства до загрузки в устройство продуктов установите регулятор температуры в положение MAX на период не менее 2 часов.

Замороженные продукты после покупки должны помещаться в морозильник как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте правила хранения замороженной продукции, указанные на ее упаковке.

Следите за тем, чтобы выдвижной ящик не повредил контур охлаждения.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

При заморозке продуктов соблюдайте правила гигиены, т.к. замораживание само по себе не приводит к стерилизации пищи. Замораживать пищу рекомендуется отдельными порциями, а

не одним куском. Не помещайте в морозильник горячие и даже теплые продукты. Перед хранением замороженной пищи упакуйте ее в полиэтиленовые пакеты, фольгу или специальные контейнеры, затем положите в морозильник. В конце данного руководства приведены количества продуктов в килограммах, замораживание которых разрешается в течение суток при температуре окружающей среды равной 25°C. Не превышайте указанные объемы.

ЗАМЕЧАНИЕ: никогда не помещайте напитки в бутылках в морозильную камеру.

Для лучшей работы морозильной камеры оставляйте достаточно места вокруг продуктов для достаточной циркуляции воздуха.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Извлеките вилку шнура питания устройства из розетки, откройте дверцу и выложите продукты в прохладное место. Удалите наледь с помощью пластикового скребка или подождите, пока лед не растает естественным путем. Затем вытрите оставшиеся лед и воду и снова подключите устройство к сети.

ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения стенок морозильной камеры не используйте острые предметы для извлечения льда или удаления примерзших продуктов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В случае неиспользования устройства в течение длительного периода времени выполните следующие действия:

- Отключите устройство от сети вытащив вилку шнура питания из розетки.
- Вымойте и высушите его в соответствии с приведенными выше рекомендациями.
- Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятного запаха во время периода неиспользования.

Чтобы предотвратить появление посторонних запахов необходимо мыть и чистить морозильную камеру не реже 1 раза в месяц. Разлившиеся вещества необходимо вытирать немедленно.

Для мойки морозильной камеры:

- Перед мытьем отключите устройство от сети.
- Используйте чистую губку и нейтральное моющее средство в теплой воде. Не используйте абразивные губки и абразивные моющие средства.
- Промойте, прополощите и вытрите морозильную камеру внутри насухо.
- Не используйте чистящие воски, концентрированные и химически активные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие бензин, для очистки пластмассовых и резиновых частей.
- Во избежание повреждения не используйте для очистки пластмассовых частей моющие средства для окон, чистящие составы и воспламеняющиеся жидкости.
- Протрите поверхности тканью, смоченной в растворе моющего средства, затем вытрите их сухой тканью.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае сбоев в работе морозильной камеры множество стандартных проблем может быть решено самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина
Морозильная камера не работает	● Морозильная камера не подключен к электросети. ● Регулятор температуры выставлен в положение OFF.
Тает лед и вытекает вода	● Дренажное отверстие перекрыто. Не установлен испаритель.
Появление необычных звуков	● Корпус морозильной камеры касается стены или других предметов.
Дверь не закрывается плотно	● Возможно выдвинуты полки. ● Грязный уплотнитель. ● Морозильная камера не установлена должным образом.

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

- Негромкое журчание, вызываемое движением хладагента в контуре.

Звук компрессора во время работы при высокой температуре.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

- Данное устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми.
- Дети не должны играть с морозильной камерой и должны находиться под присмотром.
- Данное устройство не предназначено для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (включая детей), проблемами с органами чувств и психики, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда такие люди пользуются морозильной камерой под присмотром и получив предварительную инструкцию по эксплуатации устройства человеком, ответственным за их безопасность.
- Не используйте электрические и электронные приборы внутри морозильной камеры, кроме случаев, когда их использование рекомендовано производителем.
- Старайтесь не повредить контур охлаждения.
- Не используйте различные предметы для скалывания льда и ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Всегда отключайте морозильную камеру от сети при ее чистке и мойке и в случае, если она не будет использоваться.
- Если сетевой шнур поврежден, то его замена должна осуществляться квалифицированным персоналом или специалистами сервисного центра.
- Поскольку в устройстве используются воспламеняемый газ, утилизируйте морозильную камеру в соответствии с требованиями местного законодательства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Существует риск заперения внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко взлезть в холодильник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	144 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	- л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	144 л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	N/ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 50 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	65 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	207 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	47 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СП "Ремонт электронной техники"	Алашаев	г. Алашаев, ул. Гагарина, 31А	86502	5-00-54
ООО "РембыТехника"	Алаш	г. Алаш, Ростовская обл., ул. Чесова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сергей Владимиров Александров	Алаш	г. Алаш, ул. Т. Космодемьянской, д. 02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Алаш	г. Алаш, ул. Ленин, д.18	8553	40-30-98
Сервис Центр	Алаш	г. Алаш, ул. 9 Мая, д. 4	83147	2-44-83, 2-79-41
Арамис	Алаш	г. Арамис, ул. Халтурина, 107	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
ТелеСервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	86137	9-79-99, 3-36-96
Форет	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15, 30-10-14
Эфир	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Сервисная компания ЭЛКОМ	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Эдельвейс	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "КОВЧЕГ"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "ХАЙТЕК-СЕРВИС"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
АСЦ "КРАБТ-СЕРВИС"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Дюда	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Альфасервис"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "СВ-Мастер"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Сервисный центр "Кван"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Кривошап С.А.	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Проксима	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Белово-Сервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Белово	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Белорек	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "ТОРГ-СЕРВИС АГ"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "ПАРУС ПЛЮС"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Сервисный Центр "Технополис"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Лексика-Электроникс	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Тексервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Альфа"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
РембыТехника	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ТелеМаг	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Цивенко Д.С.	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Кудашев В.А.	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Великие Луки	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Кондор"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
СЦ "Орбита"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Аутика-Сервис"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Рост-Сервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Домовой сервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Сиднев Сергей Вячеславович	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Гарант	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Ибрагимов М.А.	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Вологда	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Есипенко А. В.	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИнтерЛайв	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Mega"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Орбита-сервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Комплайн"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Технолюкс"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ООО "Алиф"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Техноцентр "Радуга"	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Эп Ком Сервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
ИП Ковба И.Ю.	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06
Мастер-Сервис	Алаш	г. Арамис, ул. Боевая, 72 А	8512	6312-26, 3-49-49, 6-00-06

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техносервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,01919; 416-40-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.13А, корп.1	343	377-64-55; 69089264898
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО «ТехноТорговый Центр Станол»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
Жигулин Гарант	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Протор Сервис"	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	48862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1334	499	7178212
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85
ДС	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	49162	491622
ООО "Элуга"	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д.393	3412	43-16-62, 43-50-64
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. Сивкова, д.152	3412	771010
НТ ТИС	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	432039
ООО "АЛТЕКС"	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ИП Федердинов Альберт Гавривич	г. Иркутск, ул. Советская, д.45а, оф. 01	3952	29-42-95
Мидас	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
Телерадиосервис	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.8	8362	63-01-01,65-14-64
СЦ "Виталь"	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-68, 41-77-43
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Глушко, д. 43	843	275-21-21
ООО «Луазо»	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117, 5214943, 5214946, 5214946
ООО «Ынак Сервис»	г. Казань, ул. Юзанинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ИП Устомов ЕН.	г. Казань, ул. Деябристов, д.106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
АЛБФА	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222,548-333
Дмитриев Ю.С.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ягеляная, д.73	86365	3-19-11
Электропарк	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Т-Сервис	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	83-533	4-16-19; 2-31-67
Коммон	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Сервисный центр Мастер	г. Канаш, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Экран-Сервис	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4	3842	30-19-43; 30-19-91
Эксперт	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
СЦ Быт Кубань	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д.116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ИП Вондарено А.В.	г. Киров, ул. Московская, д. 9	4217	59-56-51
МН-сервис-ЮГ	г. Космодемьянск-на-Амуре, ул. Ленина, д.76/3	86142	4-49-13
ИП Сидельников В.В.	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 У	86142	4-43-39
Город мастеров	г. Кореньск, ул. Прахмина, д.2 'А'	4942	300-107,639-723
ООО «Рембыттехника»	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.15	861	222-64-13
СМС-сервис	г. Кострома, ул. Луначенно, д.103, офис 55	861	267-76-60
ООО "МакСтрой"	г. Краснодар, ул. Захарова, д.71	34-384	36-272
Альфа-Сервис	г. Краснодар, ул. Карпинского, д. 15	3912	90-06-47, 44-54-12
УзнавБит Сервис	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
Электрон-Сервис	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д.55	841-57	2-04-00
УзнавБит Сервис	г. Курган, б/а микрорайон, д. 11/А, офис 10	3522	47-27-25
УзнавБит Сервис	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
УзнавБит Сервис	г. Курган, ул.Питуткина, д.9	3522	55-58-44
УзнавБит Сервис	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сухова, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
УзнавБит Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
УзнавБит Сервис	г. Краснодарский край, станция Ленинградская, ул. Желбы, д. 57Г	86145	3-78-74
УзнавБит Сервис	г. Магнитогорск, ул. Трудя, д.57	89000957301	
УзнавБит Сервис	г. Майкоп, ул. Дмитрова, 25	8772	575827556238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андреев А. С.	г. Майкоп	ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахунского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ "Техни-ISE"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Ахунского, д.1А	8722	642394,642895
АСЦ «Темосервис»	Медногорск	г. Медногорск, пр-т. Гагарина, д.14	3532	97-90-63, 819871,94790-63
ИП Кузнецов С.В.	Монтегоров	г. Монтегоров, Никелевое шоссе, д.126	81536	7-29-54
АВБ-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Косинкина, 58А	916	1700009
Индустриальный Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитова, д.46	8152	14-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколенинский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТУЦ "STINOC"	Нерюнги	ул.Чурпанчина, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Мирный район Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	35130	8-904-500-24-11
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Рембыттехника	Омск	г. Омск, Проспект Косимский, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-97-06
ООО "Фирма "СибТекс"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строков, 1	0862	75-1890
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул.Приоборостроительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО АРС	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	300066,300030
ИП Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердинов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импортер-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Армаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-41-00 доб. (3)
ТД "Формум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	4152	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Текно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-41-16
АСЦ "Юг-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дворянинова, д.20	8793	33-55-43, (938) 352-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ой Перелом, д.13	8793	987-0111, 8181917/13 69-46
ООО Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Платформа-Ленин	863	250-2017 доб.714
ИП Релево В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д.1 "А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	38557	405-67-43
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	262-62-62
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	76-88-01,76-34-83
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 354-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33	812	701-73-97,708-20-19
ООО "Телеательные Союз"	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18А	8342	24-98-58; 57-19-19
ЭЛ-Сервис	Саратов	ул. Астражская, д.88	3414	732614,89124529150
ИП Гусев В.А.	Сасово	ул. Мельникова, д.49	8462	572953,572954,572955
Варенкуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	49133	2-27-05-14-31
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Беллинского, д.11	8184	58-72-21, 27-84-62
			34253	2826

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндеев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	7-20-53
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	48533	266865, 266462
ИП Кулешов С. А.	Тулаев, Ярославская обл.	г. Тулаев, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
Ваш дом	Томьень	г. Томьень, ул. Жердева, д.138	3012	41-92-99
Юрфеа	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, пр-т Тулолева, д.7	8422	26-82-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулолева, д.7	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	39535	5-71-47
ООО "Компания ПИПОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 21, офис 4	3472	524697
Бизнесразвитие.сервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башлоростан, ул. Ахметова, д. 73	3477	25-13-27; 25-1-79-79; 223-60-60
ЦТО «Алафа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 25; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [345/6]	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; [346/6] 222-61
ООО «Индолойн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373/431352
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	8202	31-36-07/64-22-73
Пунин О.А.	Череповец	г. Череповец, ул. Первомайская, д.48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19; ТЦ «Камаль»	3022	72-02-03
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	(919) 4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	32552,61717
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85; офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Угличская, д. 12	4852	25-94-83

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.